



**Rezervorul suplimentar pentru peleți
BigTank BT 225**

Rezervorul suplimentar pentru peleți este dedicat depozitării suplimentare a peletilor și permite aprovizionarea suplimentară cu peleți a rezervorului cazanului, prelungind astfel activitatea cazanului fără completarea rezervorului cazanului cu peleți.

Securitatea

- Este interzisă orice modificare a rezervorului suplimentar fără aprobarea prealabilă a producătorului.
 - Rezervorul suplimentar trebuie să fie manipulat de către persoana familiarizată cu instrucțiunile de utilizare și care a absolvit programul de pregătire l persoanei noastre responsabile de service la prima punere în funcțiune. În cazul în care este necesară o instruire suplimentară pentru persoanele care nu sunt familiarizate suficient cu activitatea, contactați departamentul nostru de service.
 - Copiii cu vârsta de la 8 ani și mai în vârstă, persoanele cu capacitate fizică, motorică sau mentală redusă, persoanele cu o experiență sau cu o instruire insuficientă, pot utiliza astfel de aparate în cazul în care le-a fost asigurată supravegherea sau le-au fost oferite instrucțiuni privind utilizarea în siguranță a aparatului, precum și privind pericolele care pot să apară.
 - Este interzis copiilor să se joace cu astfel de aparate.
- Rezervorul suplimentar să nu fie lăsat la îndemâna copiilor sau a persoanelor cu dezabilități fără supravegherea altor persoane.
- În cazul deteriorării conductorului de conexiune, cablul de alimentare deteriorat trebuie înlocuit de către producător sau de către service-ul autorizat al acestuia, sau de către persoana calificată.
- Nu trageți, nu deconectați și nu îndoiți cablurile electrice care întâmplător apar din rezervor chiar nici atunci când rezervorul este deconectat de la rețeaua electrică.
- Poziționați cablul de alimentare astfel încât să nu intre în contact cu părțile fierbinți ale cazanului, ale conductelor de evacuare gaze arse sau ale instalațiilor.
- În rezervorul pentru peleți nu introduceți nimic altceva decât peleți, în caz contrar echipamentul din rezervor și cazan poate fi deteriorat. Rezervorul suplimentar este prevăzut numai pentru dozarea cu peleți!

Măsuri de precauție

- În cazul deteriorării rezervorului, vă rugăm să contactați persoana responsabilă pentru service sau producătorul.
- Acordați o atenție specială copiilor!
- Rezervorul pentru peleți este conectat la o priză electrică cu contact de împământare
- În caz de orice probleme, defecțiuni sau funcționare proastă a rezervorului, deconectați rezervorul de la sursa de alimentare electrică și apelați la persoana autorizată pentru service.
- Persoana care nu este capabilă pentru manipulare și nu este bine familiarizată cu instrucțiunile de utilizare nu poate să întrețină sau să manipuleze rezervorul suplimentar ! Copiii și persoanele cu dezabilități psiho-fizice nu trebuie să manipuleze rezervorul suplimentar.
- Nu încercați să rezolvați singuri problema !
- Manipularea rezervorului suplimentar se poate face de către persoanele instruite conform acestor instrucțiuni și de către persoana autorizată și responsabilă pentru service.

Montajul

- Conducta transportorului de peleți cu motorul se poziționează prin orificiul eliptic pe rezervorul de peleți, astfel încât capătul conductei să se sprijine direct pe fundul rezervorului
- Se scot orificiile din partea dorsală a rezervorului cazanului, pregătite pentru flanșă și senzorul de nivel al peletilor
- Cu nituri pop se fixează flanșa de cazan
- Se scurtează furtunul PVC la dimensiune în funcție de dimensiunea cazanului și se fixează folosind capote
- Senzorul de nivel al peletilor se fixează în orificiul din spatele cazanului

Mențiune: Rezervorul suplimentar se montează exclusiv de partea dreaptă a cazanului.




Punerea în funcțiune a rezervorului

- Rezervorul suplimentar se umple cu peleți.
- Rezervorul cazanului se umple cu peleți astfel încât senzorul de nivel să fie acoperit
- Fișa schuko a transportorului peletilor se conectează - respectiv fișa schuko se introduce în priza cu împământare
- După aceea, transportorul începe activitatea automată

Electronica rezervorului suplimentar/indicatori

- Dioda 1: Culoare verde - transportorul peletilor CONECTAT
- Dioda 2: Culoare albastră - motorul transportorului peletilor supraîncărcat
- Dioda 3: Culoare roșie – nu există peleți
- Taster – RESET



Mențiune:

- În cazul în care spirala a fost blocată și motorul supraîncărcat, va semnaliza dioda nr. 2.
- După eliminarea defecțiunii, se resetează (se reține butonul pentru resetare câteva secunde) și transportorul este pregătit pentru reînceperea activității.
- În cazul în care nu mai există peleți în rezervor, posterior adăugării peletilor în rezervorul suplimentar și rezervorul cazanului astfel încât senzorul de nivel să fie acoperit, se resetează (se reține butonul pentru resetare câteva secunde) și transportorul este pregătit pentru reînceperea activității.

Specificarea

Dimensiuni 615x1430x745mm (LxÎxA)

Capacitate 225kg

Greutate 80kg

CARD DE GARANTIE

Product **KEPO** Rezervorul suplimentar pentru peleți

Type **BT 225**

Serial number

Manufacturing date

Manufacturer seal and signature

Purchase date

Seller seal and signature

Commissioning date

Technician seal and signature