



CERTIFICAT SMC NR. 265
ISO 9001: 2001



INSTRUCIUNI DE MONTAJ, EXPLOATARE SI INTRETINERE PENTRU CONTOARE DE APA

- 1) Periodic, conform normelor legale, contoarele se vor verifica metrologic la un laboratorul autorizat, prin grija beneficiarului.
- 2) Se recomanda montarea contorului pe o portiune dreapta de conducta(cu acelasi diametru cu al contorului), asigurind pentru eliminarea perturbatiilor de curgere provocate de reductii, coturi, robineti, urmatoarele lungimi: 6xDN inainte de contor si 3xDN dupa contor (unde DN este diametrul nominal al contorului).
- 3) Montarea se va face de catre personal autorizat si calificat corespunzator.
- 4) La montaj se va respecta sensul de curgere(conform sagetii de pe contor) si pozitia de montaj recomandata(orizontala sau verticala).Garniturile de etansare nu trebuie sa micsoreze sectiunea de curgere.
- 5) *Nu se vor executa lucrari de sudura la conducte sau flanse cu apometrul montat in instalatie!*
- 6) Se recomanda ca in amonte si in aval de contor sa se monteze robineti, precum si filtre Y pentru impuritati (in amonte).
- 7) Contorul va fi exploatat in limitele parametrilor de pe cadran.
- 8) *Obligativu contorul va fi ferit de inghet in timpul exploatarii!*
- 9) Operatiile de intretinere vor consta in indepartarea depunerilor de impuritati provenite din apa.
- 10) Reparatiile se vor executa in ateliere autorizate, iar piesele uzate se vor inlocui numai cu piese originale.