



## **INSTRUCTIUNI DE MONTAJ, EXPLOATARE SI INTRETINERE ALE CONTOARELOR DE APA ZENNER**

01. Periodic, conform normelor legale, contoarele se vor verifica metrologic la un laborator autorizat, prin grija beneficiarului.
02. Se recomanda montarea contorului pe o portiune dreapta de conducta(cu acelasi diametru cu al contorului), asigurind pentru eliminarea perturbatiilor de curgere provocate de reductii, coturi, robineti, urmatoarele lungimi:6xDN inainte de contor si 3xDN dupa contor (unde DN este diametrul nominal al contorului).
- 03.Montarea se va face de catre personal autorizat si calificat corespunzator.
04. La montaj se va respecta sensul de curgere(conform sagetii de pe contor) si pozitia de montaj recomandata(orizontala sau verticala).Garniturile de etansare nu trebuie sa micsoreze sectiunea de curgere.
05. *Nu se vor executa lucrari de sudura la conducte sau flanse cu apometrul montat in instalatie!*
- 06.Se recomanda ca in amonte si in aval de contor sa se monteze robineti, precum si filtre Y pentru impuritati (in amonte).
- 07.Contorul va fi exploatat in limitele parametrilor de pe cadran.
08. *Obligativu contorul va fi ferit de inghet in timpul exploatarii!*
- 09.Operatiile de intretinere vor consta in indepartarea depunerilor de impuritati provenite din apa.
- 10.Reparatiile se vor executa in ateliere autorizate, iar piesele uzate se vor inlocui numai cu piese originale.