



OMNIA LIFE M - MOD. 04-16T

POMPĂ DE CĂLDURĂ REVERSIBILĂ PENTRU INSTALARE ÎN AER
LIBER CU COMPRESOR INVERTER DC



Cod. 3540001570 - Rev. 00 - 05/2024



Scanați codul QR pentru a citi manualul în altă limbă



MY OMNIA SMART



MY OMNIA SMART


Scanați codul QR pentru a instala aplicația de control

RO


MANUAL DE INSTALARE ȘI UTILIZARE

Spațiu liber pentru instalarea pe sol și acoperiș plat - o singură unitate


Generalități



Obstacol peste partea superioară



Niciun obstacol peste partea superioară



4-10 kW

(mm)


A	Înălțimea unității + B	D	≥500	G	≥500
B	≥100*	E	≤500	H	≥500
C	≥1000	F	≥300	I	≥500

12-16 kW

A	Înălțimea unității + B	D	≥500	G	≥500
B	≥100*	E	≤500	H	≥500
C	≥1500	F	≥300	I	≥500

* În cazul instalării într-o zonă cu climă rece, luați în considerare zăpada de pe sol. Pentru mai multe informații, consultați 5.5 În zonele cu climă rece.

Spațiul liber între unități pentru instalarea în cascadă



4-10 kW			(mm)		
V	≥600	W	≥2500	Y	≥500
12-16 kW			(mm)		
V	≥600	W	≥3000	Y	≥500

Consultați diagramele anterioare pentru spațiul liber necesar în alte direcții.

⚠ AVERTISMENT

Citiți cu măsurile de siguranță înainte de instalare.

Documentația originală este redactată în limba engleză. Toate celelalte limbi reprezintă traduceri.
Constructorul va fi exonerat de orice răspundere privind neconcordanțele din cuprinsul acestui manual, dacă acestea sunt cauzate de erori de tipărire sau de transcriere.
Societatea noastră își rezervă dreptul de a aduce modificările și îmbunătățirile necesare produselor din catalog, în orice moment și fără preaviz.

CUPRINS

1 MĂSURI DE SIGURANȚĂ	01
2 INTRODUCERE GENERALĂ	07
• 2.1 Documentație	07
• 2.2 Validitatea instrucțiunilor	07
• 2.3 Despachetarea	08
• 2.4 Accesoriiile unității	08
• 2.5 Transportul	09
• 2.6 Piese ce vor fi demontate	09
• 2.7 Despre unitate	10
3 SISTEMUL	15
• 3.1 Capacitatea și curba de sarcină	15
• 3.2 Rezervor ACM (furnizat de utilizator)	15
• 3.3 Termostatul camerei (furnizat de utilizator)	15
• 3.4 Kit solar pentru rezervorul ACM (furnizat de utilizator)	15
• 3.5 Rezervor echilibrare (furnizat de utilizator)	15
• 3.6 Vas de expansiune suplimentar	15
• 3.7 Pompa de circulație	16
• 3.8 Termistor	17
• 3.9 Aplicații tipice	18
4 ZONA DE SIGURANȚĂ	25
5 INSTALAREA UNITĂȚII	25
• 5.1 Reguli generale	25
• 5.2 Locul de instalare	26
• 5.3 Fundație și instalarea unității	26
• 5.4 Scurgere	27
• 5.5 În zonele cu climă rece	28
• 5.6 Expunerea la lumina puternică a soarelui	28
6 INSTALAȚIA HIDRAULICĂ	29
• 6.1 Pregătiri de instalare	29
• 6.2 Racordarea buclei de apă	30
• 6.3 Apă	31
• 6.4 Umplerea buclei de apă cu apă	31
• 6.5 Umplerea rezervorului de apă caldă menajeră	32
• 6.6 Izolația conductelor de apă	32
• 6.7 Protecția la îngheț	32
• 6.8 Verificarea buclei de apă	34
7 INSTALAȚIA ELECTRICĂ	34
• 7.1 Deschiderea capacului tabloului electric	34
• 7.2 Precauții pentru cablajul electric	34
• 7.3 Prezentare de ansamblu a cablajului electric	36
• 7.4 Indicații pentru cablajul electric	37
• 7.5 Conectarea sursei de alimentare	39
• 7.6 Conectarea celorlalte componente	42
• 7.7 Funcția în cascadă	49
• 7.8 Conectarea celorlalte componente opționale	50
8 INSTALAREA TELECOMENZII CABLATE	51
• 8.1 Materiale de instalare	51
• 8.2 Dimensiuni	51

• 8.3 Cablare.....	51
• 8.4 Montajul.....	52
9 FINALIZAREA INSTALĂRII	54
10 CONFIGURARE.....	54
• 10.1 Verificări înainte de configurare.....	54
• 10.2 Configurare.....	55
• 10.3 Setări de funcționare	59
11 PUNERE ÎN FUNCȚIUNE.....	62
• 11.1 Testarea funcționării actuatorului.....	62
• 11.2 Purjarea aerului	63
• 11.3 Testarea funcționării.....	63
• 11.4 Verificarea debitului minim.....	64
12 PREDAREA CĂTRE UTILIZATOR	64
• 12.1 Sfaturi de economisire a energiei.....	64
• 12.2 Setări suplimentare de funcționare.....	64
13 DEPANARE	68
• 13.1 Reguli generale	68
• 13.2 Situații anormale tipice	68
• 13.3 Coduri de eroare	69
14 ÎNTREȚINERE	70
• 14.1 Precauții de siguranță pentru întreținere	70
• 14.2 Întreținere anuală	70
15 INFORMAȚII DE SERVICE.....	71
• 15.1 Etichetă pentru prezența agentului frigorific	71
• 15.2 Metode de detectare a scurgerilor.....	71
• 15.3 Verificarea echipamentului de refrigerare.....	71
• 15.4 Verificarea circuitelor electrice de acționare	71
• 15.5 Repararea componentelor etanșe.....	71
• 15.6 Repararea componentelor sigure intrinsec	71
• 15.7 Transportul și marcajele	71
16 ELIMINAREA LA DEȘEURI	71
• 16.1 Scoaterea, evacuarea, încărcarea, recuperarea agentului frigorific și scoaterea din funcțiune a unității.....	71
17 DATE TEHNICE.....	73
• 17.1 Informații generale.....	73
• 17.2 specificații electrice.....	73
• 17.3 Schema conductelor.....	74
ANEXA.....	77
Anexa 1. Structura meniului (telecomanda cablată)	77
Anexa 2. Parametri setați de utilizator	79
Anexa 3. Tabel de cartografiere Modbus.....	83
Anexa 4. Accesorii disponibile.....	90
Anexa 5. Tabel cu coduri de eroare	91
Anexa 6. Setări DIP switch (0=OPRIT / 1=ON)	91

1 MĂSURI DE SIGURANȚĂ

Consultați reglementările de siguranță de bază înainte să începeți activitatea și operarea.

⚠ PERICOL

Indică o situație periculoasă de nivel mare, dacă nu este evitată, ar putea conduce la deces sau vătămare gravă.

⚠ AVERTISMENT

Indică o situație periculoasă de nivel mediu care, dacă nu este evitată, ar putea conduce la deces sau vătămare gravă.


⚠ ATENȚIONARE

Indică o situație periculoasă de nivel mic care, dacă nu este evitată, ar putea conduce la vătămare minoră sau medie.

💡 NOTĂ

Informații suplimentare.

Simbolurile unității

	AVERTISMENT	Se folosește agent frigorific inflamabil. Pot avea loc incendii din cauza unei scurgeri neașteptate de agent frigorific.
	ATENȚIONARE	Citiți manualul cu atenție înainte de a acționa.
	ATENȚIONARE	Doar un specialist are permisiunea de a acționa conform instrucțiunilor din acest manual de instalare.
	ATENȚIONARE	Informațiile sunt disponibile în documentația relevantă.

Grupul țintă

⚠ PERICOL

Aceste instrucțiuni sunt exclusiv destinate persoanelor calificate și instalatorilor autorizați.

- Lucrările la circuitul refrigerant cu agent frigorific inflamabil din grupa de siguranță A3 pot fi realizate doar de firme autorizate din domeniu. Aceste firme autorizate trebuie să fie instruite în conformitate cu EN 378 Partea 4 sau IEC 60335-2-40, secțiunea HH. Este necesar certificat de competență de la un organism acreditat din domeniu.
- Lucrările de brazare/lipire cu cositor la circuitul refrigerant trebuie efectuate numai de personal certificat în conformitate cu ISO 13585 și AD 2000, Datasheet HP 100R. Numai firmele calificate și certificate pentru aceste procese pot realiza lucrări de brazare/lipire cu cositor. Lucrările trebuie să se încadreze în intervalul de aplicații achiziționate și trebuie realizate în conformitate cu procedurile indicate. Lucrările de brazare/lipire cu cositor la racordurile acumulatorului necesită certificarea personalului și a proceselor de către un organism, conform cu Directiva 2014/68/UE privitoare la echipamente de presiune.
- Lucrările asupra echipamentelor electrice trebuie efectuate numai de un electrician calificat.
- Înainte de punerea în funcțiune inițială, toate punctele referitoare la siguranță trebuie verificate de personal certificat în instalații de încălzire. Sistemul trebuie pus în funcțiune de către instalatorul sistemului sau de către o persoană calificată autorizată de instalator.

Scopul utilizării

În cazul utilizării necorespunzătoare și în afara scopului specificat, există risc de vătămare sau de moarte a utilizatorului și a altora sau provocarea unor avarii la produs sau daune de patrimoniu.

Produsul este unitatea exterioară a unei pompe de căldură aer-apă cu construcție monobloc.

Produsul folosește aerul din mediul înconjurător ca sursă de căldură și poate fi folosit pentru a încălzi clădirile rezidențiale și pentru a produce apă caldă menajeră.

Aerul care iese din produs trebuie să iasă liber și nu trebuie folosit în alte scopuri.

Produsul este destinat numai instalării în exterior.

Produsul este destinat exclusiv uzului casnic și comercial, ceea ce înseamnă că următoarele locuri de instalare nu sunt corespunzătoare:

- Unde există ceață de ulei mineral sau pulverizare cu ulei sau vapori. Piese de plastic se pot deteriora și pot cauza slăbirea garniturilor și scurgeri de apă.
- Acolo unde există gaze corozive (cum ar fi acid sulfuros în stare gazoasă), coroziunea conductelor de cupru sau a componentelor lipite cu cositor poate cauza scurgeri de agent frigorific.
- Unde există utilaje care emit unde electromagnetice de mare putere. Undele electromagnetice de mare putere pot perturba sistemul de control și pot provoca defectarea echipamentului.
- Unde se pot scurge gaze inflamabile, unde există fibre de carbon sau pulberi inflamabile suspendate în aer sau unde sunt manipulate substanțe inflamabile volatile, cum ar fi diluant pentru vopsea sau benzină. Aceste tipuri de gaze pot provoca un incendiu.
- Dacă unitatea urmează să fie instalată în apropierea mării sau unde există gaz de coroziune, durata sa de viață poate fi redusă. În cazul instalării în apropierea mării se recomandă evitarea instalării unității direct expuse vântului mării.
- Unde tensiunea fluctuează foarte mult, cum ar fi în fabrici.
- În vehicule sau nave.
- Acolo unde sunt prezenți vapori acizi sau alcalini.

Scopul dedicat al utilizării include următoarele:

- Consultarea instrucțiunilor de utilizare incluse cu produsul și cu oricare alte componente ale instalației.
 - Respectarea tuturor condițiilor de verificare și de întreținere prezentate în instrucțiuni.
 - Instalarea și configurarea produsului în conformitate cu aprobările produsului și ale sistemului.
 - Instalarea, punerea în funcțiune, inspecția, verificarea și depanarea de către tehnicieni calificați și instalatori autorizați.
- Scopul utilizării acoperă și instalarea în conformitatea cu codul IP. Acest aparat poate fi folosit de copii mai mari de 8 ani și de persoanele cu capacități fizice, senzoriale și mentale reduse sau lipsite de experiență și cunoștințe, cu condiția să fie supravegheate sau instruite privitor la utilizarea în siguranță a aparatului și la posibilele pericole. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea nu trebuie efectuate de către copii în absența supravegherii.
- Orice alt mod de utilizare care nu este specificat în aceste instrucțiuni sau care este în afara celor menționate în acest document se va considera mod de utilizare necorespunzător. Orice utilizare comercială sau industrială directă se consideră că este necorespunzătoare.

⚠ ATENȚIONARE

Este interzisă utilizarea necorespunzătoare.

- Nu limpeziți unitatea.
- Nu așezați obiecte sau echipamente pe unitate (placa superioară).
- Nu vă așezați, nu vă urcați și nu stați în picioare pe unitate.

Se vor respecta reglementările următoare

- Reguli naționale de instalare.
- Reguli statutare pentru prevenirea accidentelor.
- Reguli statutare pentru protejarea mediului înconjurător.
- Reguli statutare pentru echipamente de presiune: Directiva 2014/68/UE privitoare la echipamente de presiune.
- Coduri de practică ale asociațiilor din domeniu.
- Reglementări de siguranță specifice țării respective.
- Indicații și reglementări în vigoare pentru utilizare, service, întreținere, reparații și siguranța sistemelor de răcire, de aer condiționat și cu pompe de căldură care conțin agent frigorific inflamabil și exploziv.

Instrucțiuni de siguranță în timpul efectuării lucrărilor la sistem

Unitățile interioare și exterioare conțin agent frigorific inflamabil R290 (propan C3H8). În cazul unei scurgeri, agentul frigorific poate realiza împreună cu aerul înconjurător o atmosferă inflamabilă sau explozivă. Se va defini o zonă de siguranță în vecinătatea imediată a unității exterioare, în care se aplică condiții speciale în timpul lucrărilor la aparat. Consultați secțiunea „Zona de siguranță”.

Activitatea în zona de siguranță

PERICOL

Risc de explozie: agentul frigorific scurs poate realiza împreună cu aerul înconjurător o atmosferă inflamabilă sau explozivă.

- Luați măsurile următoare pentru a preveni focul sau exploziile în zona de siguranță:
- Țineți la distanță sursele de aprindere, inclusiv flăcările deschise, ștecherile, suprafețele fierbinți, întrerupătoarele de lumină, lămpile, dispozitivele electrice care conțin surse de aprindere, dispozitivele mobile cu baterii integrate (cum ar fi telefoanele mobile și ceasurile de fitness).
- Nu folosiți spray-uri sau alte gaze inflamabile în zona de siguranță.

ATENȚIONARE

Unelte permise: toate instrumentele cu care se lucrează în zona de siguranță trebuie să fie proiectate și protejate împotriva exploziilor în conformitate cu toate standardele și reglementările aplicabile pentru agenții frigorifici din grupurile de siguranță A2L și A3, cum ar fi: mașini fără perii (containere de eliminare fără fir, asistenți de instalare și șurubelnițe), echipament de extracție, pompe de vacuum, furtunuri conductive și unelte mecanice din materiale care nu produc scântei.

ATENȚIONARE

Uneltele trebuie să corespundă și ele intervalelor de presiune folosite. Uneltele trebuie să fie în stare perfectă pentru întreținere.

- Echipamentul electric trebuie să respecte condițiile pentru zonele cu risc de explozie, zona 2.
- Nu folosiți materiale inflamabile, precum tuburi de pulverizare și alte gaze inflamabile.
- Înainte să începeți lucrările, descărcați electricitatea statică atingând obiecte împământate, cum ar fi conducte de încălzire sau de apă.
- Nu eliminați, nu blocați și nu legați echipamentele de siguranță prin intermediul altor circuite.
- Nu faceți modificări: nu modificați unitatea exterioară, conductele de admisie/evacuare, conexiunile/cablurile electrice sau zonele înconjurătoare. Nu îndepărtați componente sau garnituri de etanșare.

Intervențiile asupra sistemului

Întrerupeți alimentarea electrică a unității (inclusiv a accesoriilor acesteia) de la siguranță sau de la întrerupătorul general. Verificați să nu mai existe tensiune în sistem.

ATENȚIONARE

În plus față de circuitul de comandă, pot fi și câteva circuite de alimentare.

PERICOL

Contactul cu piesele sub tensiune poate cauza vătămări grave. Unele componente de pe placa de bază (PCB) pot rămâne sub tensiune chiar dacă s-a întrerupt alimentarea de la sursă. Înainte de a îndepărta capacele aparatelor, așteptați cel puțin 4 minute până când tensiunea a scăzut definitiv.

- Asigurați-vă că sistemul nu va fi conectat din nou la alimentare.
- Purtați echipament personal de protecție corespunzător atunci când efectuați lucrări.
- Nu atingeți niciun întrerupător sau piese electrice cu degetele ude. Poate avea loc un șoc electric care poate compromite sistemul.

PERICOL

Suprafețele și fluidele fierbinți pot provoca arsuri sau opărire. Suprafețele reci pot provoca degerături.

- Înainte de activitățile de service și de întreținere, opriți echipamentul și lăsați-l să se răcească/încălzească.
- Nu atingeți suprafețele reci sau calde ale aparatului, racordurile sau conductele.

NOTĂ

Circuitele electronice pot fi avariate de descărcări electrostatice. Înainte de a efectua lucrări, atingeți obiecte împământate, cum ar fi conductele de apă sau de încălzire, pentru a elimina electricitatea statică din dvs.

Zona de siguranță pentru lucrări și zone de inflamabilitate temporară.

ATENȚIONARE

Când lucrați asupra unor sisteme cu agenți frigorifici inflamabili, tehnicianul trebuie să considere anumite locuri ca fiind „zone temporar inflamabile”. Acestea sunt zone obișnuite unde se anticipează că se va elibera o anumită cantitate de agent frigorific în timpul procedurilor normale de lucru, cum ar fi recuperarea, încărcarea sau evacuarea, în general când se desfac sau se montează conducte. Tehnicianul trebuie să asigure o zonă de siguranță a zonei de lucru de 3 metri (raza cercului în jurul unității) în cazul eliberării accidentale de agent frigorific care va forma un amestec inflamabil cu aerul înconjurător.

Lucrările la circuitul refrigerant

Agentul frigorific R290 (propan) este un gaz care înlocuiește aerul, incolor, inflamabil și inodor care realizează amestecuri explozive cu aerul. Evacuarea agentului frigorific trebuie eliminat corespunzător de companii autorizate.

- Luați măsurile următoare înainte de a începe lucrul la circuitul de refrigerare:
- Verificați dacă există scurgeri la circuitul refrigerant.
- Asigurați o ventilație foarte bună, în special în zona podelei și mențineți-o pe toată durata lucrărilor.
- Asigurați zona din jurul suprafeței de lucru.

- Informați următoarele persoane de tipul de lucrări ce vor fi efectuate: - Tot personalul de întreținere - Toate persoanele din vecinătatea sistemului.
- Inspectați zona din jurul pompei de căldură pentru a nu fi prezente materiale inflamabile și surse de aprindere: Îndepărtați toate materialele inflamabile și sursele de aprindere.
- Înainte, în timpul și după lucrări, verificați zona înconjurătoare pentru a detecta posibile urme de agent frigorific folosind un detector care nu provoacă explozii, potrivit pentru agentul R290. Detectorul de agent frigorific nu trebuie să genereze scântei și trebuie să fie etanșat corespunzător.
- În următoarele cazuri trebuie să fie disponibil un stingător cu CO₂: - când se scoate agent frigorific. - când se completează cu agent frigorific. - când se efectuează operațiuni de lipire cu cositor sau de sudură.
- Afișați semne care interzic fumatul.

PERICOL

Agentul frigorific scăpat în atmosferă poate cauza incendii și explozii care pot provoca vătămări grave sau moartea.

- Nu găuriți și nu încălziți circuitul de refrigerare care conține agent frigorific.
- Nu acționați supapele Schrader dacă nu este montată o supapă de umplere sau dacă nu este montat un echipament de extracție.
- Luați măsuri pentru a preveni descărcările electrostatice.
- Fumatul este interzis. Evitați flăcările deschise și scântele. Nu aprindeți/stingeți luminile și nu porniți/opriți aparatele în medii cu flăcări deschise sau cu scântei.
- Componentele care conțin sau au conținut agent frigorific trebuie etichetate și depozitate în zone bine ventilate, în conformitate cu reglementările și standardele în vigoare.

PERICOL

Contactul direct cu agent frigorific în stare lichidă sau gazoasă poate cauza vătămări grave, de exemplu: degerături și/sau arsuri. Există risc de asfixiere dacă inspirați agent frigorific în stare lichidă sau gazoasă.

- Împiedicați contactul direct cu agentul frigorific în stare lichidă sau gazoasă.
- Purtați echipamente de protecție personală atunci când manipulați agentul frigorific în stare lichidă sau gazoasă.
- Nu inspirați niciodată vaporii de agent frigorific.

PERICOL

Agentul frigorific este sub presiune: aplicarea de sarcini mecanice asupra conductelor și componentelor poate cauza scurgeri în circuitul de refrigerare. Nu aplicați sarcini mecanice asupra conductelor și componentelor, de exemplu, nu puneți și nu atârnați unelte de acestea.

PERICOL

Suprafețele metalice fierbinți sau reci ale circuitului de refrigerare pot cauza arsuri sau degerături în cazul contactului cu pielea. Purtați echipamente personale de protecție pentru a vă proteja împotriva arsurilor sau degerăturilor.

NOTĂ

Componentele hidraulice pot îngheța în timpul scoaterii agentului frigorific. Scoateți apa de încălzire din pompa de căldură înainte asta.

PERICOL

Deteriorarea circuitului de refrigerare poate cauza intrarea agentului frigorific în sistemul hidraulic. După finalizarea lucrărilor, aerisiți corespunzător sistemul hidraulic. Asigurați-vă că zona este ventilată suficient în timpul acestei operațiuni.

Instalare

Generalități

Utilizați doar accesoriile și piesele specificate pentru instalare. Nefolosirea pieselor specificate poate duce la scurgeri de apă, șocuri electrice, incendii sau căderea unității de pe suportul său. Instalați unitatea pe o fundație care îi poate susține greutatea. Rezistența fizică insuficientă poate determina căderea unității și eventuale vătămări.

Efectuați lucrările de instalare specificate, luând în considerare vântul puternic, uraganele sau cutremurele. Lucrările necorespunzătoare de instalare pot cauza accidente din cauza căderii echipamentelor.

Împământați unitatea și instalați un întrerupător pentru defecțiunile de împământare, în conformitate cu reglementările locale. Utilizarea unității fără un astfel de întrerupător pentru defecțiunile de împământare poate cauza șocuri electrice și incendiu.

Instalați cablul de alimentare la cel puțin 1 metru (3 picioare) distanță de televizoare sau aparate radio pentru a preveni interferențele sau zgomotul. (În funcție de undele radio, este posibil ca o distanță de 1 metru (3 picioare) să nu fie suficientă pentru a elimina zgomotul.)

Cablurile de alimentare deteriorate trebuie înlocuite de către producător, de agentul său de service sau de persoane cu calificări similare, pentru a evita pericolele.

ATENȚIONARE

Nu instalați nicio supapă de aerisire pe partea din interior. Asigurați-vă că ieșirea supapei de siguranță din interior duce spre exterior.

Două situații trebuie luate în considerare pentru instalațiile exterioare pentru a preveni avariile sistemului, scăpări de apă sau aer și consecințe nedorite:

- Dacă echipamentul este amplasat într-o zonă accesibilă publicului larg.
- Dacă echipamentul este amplasat într-o zonă restricționată, unde au acces doar persoanele autorizate.

PERICOL



Flăcările deschise, focul, sursele de aprindere deschise și fumatul sunt interzise.

PERICOL



Materialele inflamabile sunt interzise.

Protecția la îngheț

ATENȚIONARE

Înghețul poate deteriora pompa de căldură.

- Izolați termic toate conductele hidraulice.
- În circuitul secundar poate fi introdus antigel, în conformitate cu reglementările și standardele locale.

Lucrări de reparație

ATENȚIONARE

Repararea componentelor cu funcție de siguranță poate compromite funcționarea în siguranță a sistemului.

- Înlocuiți componentele defecte numai cu piese de schimb originale, furnizate de fabricant.
- Nu încercați să reparați inverterul. Înlocuiți inverterul dacă este defect.
- Lucrările de reparație nu trebuie efectuate la locul instalării. Reparați unitatea într-o locație dedicată.

Componente auxiliare, piese de schimb și piese de uzură

ATENȚIONARE

Piesele de schimb și cele de uzură care nu au fost testate în cadrul sistemului pot compromite funcționarea acestuia. Instalarea unor componente neautorizate și realizarea de modificări sau conversii neautorizate pot compromite siguranța și anula garanția. Folosiți numai piese de schimb originale furnizate sau aprobate de fabricant.

Instrucțiuni de siguranță pentru operarea sistemului

Ce este de făcut dacă apar scurgeri de agent frigorific

AVERTISMENT

Pentru a evita riscurile potențiale provocate de scurgerea de agent frigorific, nu vă apropiați mai mult de 2 metri de unitate, valabil în special pentru copii, indiferent dacă unitatea funcționează sau nu.

PERICOL

Scurgerile de agent frigorific pot cauza incendii și explozii care pot provoca vătămări grave sau moartea. Inspirarea agentului frigorific poate cauza asfixierea.

- Asigurați o ventilație bună, mai ales la etajul în care este amplasată unitatea exterioară.
- Fumatul este interzis. Evitați flăcările deschise și scânteele. Nu aprindeți/stingeți luminile și nu porniți/opriți aparatele în medii cu flăcări deschise sau cu scântei.
- Evacuați persoanele din zona periculoasă.
- Dintr-o poziție sigură, opriți sursa de alimentare pentru toate componentele sistemului.
- Eliminați sursele de aprindere din zona periculoasă.
- Utilizatorul sistemului trebuie să ia la cunoștință că nu trebuie să aducă surse de aprindere în zona periculoasă în timpul reparațiilor.
- Reparațiile trebuie realizate de personal autorizat.
- Nu puneți în funcționare sistemul până când nu este reparat.

ATENȚIONARE

Contactul direct cu agent frigorific în stare lichidă sau gazoasă poate cauza vătămări grave, de exemplu: degerături și/sau arsuri. Inspirarea agentului frigorific în stare lichidă sau gazoasă poate cauza asfixierea.

- Împiedicați contactul direct cu agentul frigorific în stare lichidă sau gazoasă.
- Nu inspirați niciodată vaporii de agent frigorific.

Ce este de făcut dacă apar scurgeri de apă

PERICOL

Dacă apar scurgeri de apă din aparat, pot avea loc șocuri electrice. Opriti sistemul de încălzire de la întrerupătorul exterior (de exemplu: de la cutia de siguranțe, de la tabloul electric).

ATENȚIONARE

Scurgerile de apă din aparat vă pot opări. Nu atingeți apa fierbinte.

Ce este de făcut dacă unitatea exterioară prezintă jivraj

ATENȚIONARE

Prezența gheții în tava apei provenite din condensare și în zona ventilatorului unității exterioare poate avaria echipamentul.

- Nu folosiți instrumente/unelte mecanice pentru a îndepărta gheața.
- Înainte de a folosi aparate electrice de încălzire, verificați circuitul de refrigerare să nu prezinte scurgeri, folosind un dispozitiv de măsură corespunzător. Aparatul de încălzire nu trebuie să fie o sursă de aprindere și trebuie să îndeplinească cerințele din EN 60335-2-30.
- Dacă apare gheață regulat pe unitatea exterioară (de ex. în zonele unde se produce des chiciură sau ceață groasă), instalați un încălzitor inelar pentru ventilator (accesoriu) potrivit pentru agentul frigorific R290 și/sau o bandă de încălzire în tava apei provenite din condensare (accesoriu sau dispozitiv montat din fabrică).

Instrucțiuni de siguranță pentru unitatea exterioară

Unitatea exterioară este încărcată din fabrică cu agent frigorific R290 (propan).

PERICOL

Scurgerile de agent frigorific pot cauza incendii și explozii care pot provoca vătămări grave sau moartea. Inspirarea agentului frigorific poate cauza asfixierea. Depozitați unitatea exterioară în condițiile următoare:

- Pentru depozitare trebuie să aveți un plan de prevenire a exploziilor.
- Asigurați-vă că locul de depozitare este bine ventilat.
- Țineți la distanță de sursele de aprindere (evitați expunerea la căldură și fum).
- Intervalul de temperatură pentru depozitare: De la -25 °C la 70 °C
- Depozitați unitatea exterioară numai în ambalajul de protecție din fabrică.
- Protejați unitatea exterioară ca să nu fie avariata.
- Numărul maxim de unități exterioare care pot fi depozitate într-un loc este stabilit în funcție de condițiile locale.

AVERTISMENT

În cazul în care agentul R290 ia foc, acesta trebuie stins doar cu stingătoare cu CO₂ sau cu pulbere uscată.

Despre agentul frigorific

AVERTISMENT

- Următoarele prevederi se aplică sistemelor cu agent frigorific R290.
- Înainte de lucrările la sistemele care conțin agenți frigorifici inflamabili, sunt necesare verificări de siguranță pentru a reduce riscul de aprindere.

Pentru repararea sistemului frigorific trebuie luate în considerare următoarele precauții înainte de efectuarea lucrărilor.

Lucrările trebuie efectuate în cadrul unei proceduri controlate, astfel încât să se reducă la minimum riscul prezenței de gaze sau vapori inflamabili în timpul lucrărilor.

Tot personalul de întreținere și celelalte persoane care lucrează în zona respectivă trebuie să beneficieze de instruire cu privire la natura lucrărilor desfășurate. Trebuie evitată munca în spații înguste. Zona din jurul spațiului de lucru trebuie delimitată. Asigurați-vă că zona este sigură controlând prezența materialelor inflamabile.

Zona trebuie verificată cu un detector de agent frigorific adecvat înainte și în timpul lucrului, pentru a vă asigura că tehnicianul este conștient de atmosfera potențial inflamabilă.

Asigurați-vă că detectorul folosit este destinat utilizării în cazul agenților frigorifici inflamabili. Echipamentul nu trebuie să producă scântei, trebuie să fie etanșat corespunzător și sigur. În cazul în care se efectuează lucrări la cald pe echipamentul de refrigerare sau pe orice piese asociate, trebuie să fie disponibil echipament adecvat de stingere a incendiilor. Păstrați un stingător cu pulbere uscată sau cu CO₂ adiacent zonei de încărcare.

Persoanele care efectuează lucrări în legătură cu un sistem de refrigerare și care pot desface conducte care conțin sau au conținut un agent frigorific inflamabil nu trebuie să utilizeze surse de aprindere, pentru a evita riscul de incendiu sau explozie.

Toate sursele de aprindere posibile, inclusiv țigările aprinse, trebuie să fie lăsate suficient de departe de locul de instalare, reparare, îndepărtare și eliminare, în timpul în care agent frigorific inflamabil ar putea fi eliberat în mediul înconjurător.

Înainte de lucrări, zona din jurul echipamentului trebuie verificată pentru a vă asigura că nu există pericole inflamabile sau riscuri de aprindere. Trebuie să se afișeze semne pe care scrie „Fumatul interzis”.

Asigurați-vă că zona este în exterior sau că este aerisită corespunzător înainte de a accesa sistemul sau de a efectua lucrări la cald. Un anumit nivel de aerisire trebuie să existe în timpul lucrărilor. Aerisirea trebuie să disperseze în siguranță orice agent frigorific eliberat și, de preferință, să-l expulzeze extern în atmosferă.

În cazul înlocuirii componentelor electrice, acestea trebuie să corespundă rolului și să aibă specificațiile corecte.

Întotdeauna respectați indicațiile de întreținere și de service ale fabricantului. În cazul în care aveți vreo îndoială, consultați departamentul tehnic al producătorului pentru asistență.

Următoarele verificări trebuie aplicate instalațiilor care utilizează agenți frigorifici inflamabili:

- Dimensiunea încărcării trebuie să depindă de dimensiunea camerei în care se instalează componentele care conțin agent frigorific;
- Ventilatoarele și evacuările trebuie să funcționeze adecvat și nu trebuie obstrucționate;
- Dacă se folosește un circuit refrigerant indirect, trebuie să verificați prezența agentului frigorific în circuitul secundar;
- Marcajele de pe echipament trebuie să rămână vizibile și lizibile. Semnele și marcajele ilizibile trebuie remediate;
- Conductele sau componentele în contact cu agentul frigorific trebuie instalate într-o poziție în care este puțin probabil să fie expuse la orice substanță care poate coroda componentele care conțin agent frigorific, cu excepția cazului în care componentele sunt realizate din materiale care sunt inherent rezistente la coroziune sau sunt protejate corespunzător împotriva coroziunii. Repararea și întreținerea componentelor electrice trebuie să includă verificări de siguranță inițiale și proceduri de inspecție a componentelor.

În cazul unei defecțiuni care ar putea compromite siguranța, sursa de alimentare cu energie nu trebuie conectată la circuit până când defecțiunea nu este rezolvată în mod satisfăcător. Dacă defecțiunea nu poate fi remediată imediat, dar este necesar să se continue funcționarea, trebuie utilizată o soluție temporară adecvată. Acest incident trebuie raportat proprietarului echipamentului pentru a da indicații tuturor părților implicate.

Verificările de siguranță inițiale includ următoarele:

- Condensatorii trebuie descărcați în siguranță pentru a elimina posibilitatea apariției scântei;
- Nu există componente electrice și cabluri sub tensiune în timpul încărcării, recuperării sau purjării sistemului;
- Împământarea trebuie să fie aibă continuitate electrică.

În timpul reparării componentelor etanșate, toate sursele de alimentare trebuie deconectate de la echipamentul la care se lucrează înainte de demontarea capacelor de etanșare sau a altor componente. Dacă este obligatoriu să lăsați conectată o sursă de alimentare la echipament în timpul operațiunilor de service, trebuie efectuată detecția permanentă a scurgerilor în cel mai critic punct pentru a evita potențialele pericole.

O atenție deosebită trebuie acordată următoarelor elemente pentru a vă asigura că nu este modificată carcasa astfel încât să fie afectat nivelul de protecție. Acest aspect include deteriorarea cablurilor, numărul excesiv de conexiuni, borne care nu sunt realizate conform specificațiilor inițiale, deteriorarea garniturilor și montarea incorectă a presetupelor.

Asigurați-vă că garniturile sau materialele de etanșare nu s-au degradat astfel încât să nu mai servească în scopul prevenirii pătrunderii de atmosfere inflamabile. Piese de schimb trebuie să fie conforme cu specificațiile producătorului.

Nu aplicați nicio sarcină inductivă sau capacitivă permanentă care depășește tensiunea sau curentul permis de echipament atunci când folosește circuitul.

Componentele sigure intrinsec sunt singurele tipuri la care se poate lucra în timp ce sunt sub tensiune, în prezența unei atmosfere inflamabile. Aparatura de testare trebuie să aibă specificațiile corecte.

Înlocuiți componentele numai cu piese specificate de producător. Alte componente pot cauza aprinderea agentului frigorific în atmosferă din cauza unor scurgeri.

Verificați cablurile pentru a nu prezenta semne de uzură, de coroziune, a nu fi supuse presiunii excesive, vibrațiilor, muchiiilor ascuțite sau altor efecte adverse din mediu. Verificarea trebuie să țină seama și de efectele îmbătrânirii sau vibrațiilor continue din surse precum compresoare sau ventilatoare.

Atunci când interveniți asupra circuitului de refrigerare pentru a efectua reparații sau în oricare alt scop, trebuie folosite procedurile convenționale. Cu toate acestea, este important să respectați cele mai bune practici.

Din moment ce inflamabilitatea este o posibilă problemă, trebuie respectată procedura următoare:

- Îndepărtați agentul frigorific;
- Purjați circuitul cu gaz inert;
- Evacuați;
- Purjați circuitul din nou cu gaz inert;
- Deschideți circuitul prin tăiere sau brazare.

Volumul de agent frigorific trebuie recuperat în butelii de recuperare adecvate. Sistemul trebuie purjat cu azot fără oxigen pentru a garanta siguranța unității. Este posibil ca acest proces să necesite repetarea de mai multe ori. Pentru această lucrare nu trebuie utilizat aer comprimat sau oxigen.

Purjarea trebuie realizată realizează prin ruperea vidului în sistem cu azot fără oxigen și continuarea umplerii până la obținerea presiunii a lucru, apoi se face aerisirea în mediul înconjurător atmosferică și, la final, se reface vidul. Procesul trebuie repetat până când nu mai există agent frigorific în sistem. Când are loc încărcarea finală cu azot fără oxigen, sistemul trebuie aerisit la presiunea atmosferică pentru a permite realizarea lucrărilor.

Această operațiune este absolut vitală dacă se realizează operațiuni de brazare pe conducte.

Asigurați-vă că ieșirea pentru pompa de vid nu este aproape de nicio sursă de aprindere și că se face ventilație disponibilă.

Evitați contaminarea diferiților agenți frigorifici atunci când utilizați echipamente de încărcare. Furtunurile sau conductele trebuie să fie cât mai scurte pentru a reduce cantitatea de agent frigorific conținut în acestea. Înainte de reîncărcarea sistemului, acesta trebuie testat la presiune cu azot fără oxigen.

DD.12 Scoaterea din funcționare:

Înainte de a începe procedura, este esențial ca tehnicianul să fie complet familiarizat cu echipamentul și cu toate detaliile acestuia. Se recomandă ca toți agenții frigorifici să fie recuperați în siguranță. Înainte de procedură, se va preleva o probă de ulei și una de agent frigorific pentru cazul în care este necesară o analiză înainte de reutilizarea agentului frigorific recuperat. Este esențial ca energia electrică să fie disponibilă înainte de începerea sarcinii.

a) Familiarizați-vă cu echipamentul și funcționarea acestuia.

b) Izolați electric sistemul.

c) Înainte de a efectua procedura, asigurați-vă de următoarele:

- Echipamentele de manipulare mecanică sunt disponibile, dacă este necesar, pentru manipularea buteliilor de agent frigorific;
- Toate echipamentele individuale de protecție sunt disponibile și sunt utilizate corect;
- Procesul de recuperare este supravegheat în permanență de o persoană competentă;
- Echipamentul de recuperare și buteliile trebuie să fie conforme cu standardele aplicabile.

d) Evacuați instalația de refrigerare, dacă este posibil.

e) Dacă operațiunea cu vid nu este posibilă, utilizați un tub colector astfel încât agentul frigorific să poată fi îndepărtat din diferitele părți ale sistemului.

f) Asigurați-vă că buteliile sunt amplasate pe cântare înainte de a realiza recuperarea.

g) Porniți mașina de recuperare și operați-o în conformitate cu instrucțiunile producătorului.

h) Nu umpleți excesiv buteliile. (Cel mult 40% volum de lichid).

i) Nu depășiți presiunea maximă de lucru a buteliilor, chiar și temporar.

j) Când buteliile au fost umplute corect, asigurați-vă că buteliile și echipamentele sunt îndepărtate de la fața locului cu promptitudine și că toate supapele de izolare de pe echipament sunt închise.

k) Agentul frigorific recuperat nu trebuie încărcat într-un alt sistem de refrigerare decât dacă a fost curățat și verificat.

Echipamentele trebuie să fie etichetate indicând că au fost dezafectate și golite de agent frigorific. Eticheta trebuie să fie datată și semnată. Asigurați-vă că echipamentul este dotat cu o etichetă care menționează existența agentului frigorific inflamabil în sistem.

Atunci când scoateți agentul frigorific dintr-un sistem, fie pentru operațiuni de service, fie pentru dezafectare, se recomandă ca toți agenții frigorifici să fie eliminați în siguranță.

Întotdeauna transferați agentul frigorific în butelii corespunzătoare. Asigurați-vă că aveți la dispoziție numărul corect de butelii pentru cantitatea totală din sistem. Toate buteliile care urmează să fie utilizate trebuie să fie destinate agentului frigorific recuperat și etichetate pentru acel agent frigorific (anume, butelii speciale pentru recuperarea agentului frigorific). Buteliile trebuie să fie complete, cu supapă de eliberare a presiunii și robinete de închidere asociate, în stare bună de funcționare. Buteliile goale de recuperare trebuie să fie golite și, dacă este posibil, răcite înainte de recuperare.

Echipamentul de recuperare trebuie să funcționeze bine, cu un set de instrucțiuni privitoare la echipamentele disponibile și trebuie să fie adecvat pentru recuperarea agenților frigorifici inflamabili. În plus, un set de cântare calibrate trebuie să fie disponibil și stare de funcționare corespunzătoare. Furtunurile trebuie să fie complete cu cuplaje de deconectare fără scurgeri și trebuie să fie în stare bună de funcționare. Înainte de a utiliza echipamentul de recuperare, verificați dacă este în stare bună de funcționare, dacă a fost întreținut în mod corespunzător și dacă componentele electrice asociate sunt etanșe pentru a preveni aprinderea în caz de scurgere a agentului frigorific. Consultați fabricantul dacă aveți nelămuriri.

Agentul frigorific recuperat trebuie returnat furnizorului de agent frigorific în butelia de recuperare corectă, cu nota de transfer de deșeuri relevantă. Nu amestecați agenții frigorifici în unitățile de recuperare și mai ales nu în butelii. Dacă se elimină compresorul sau uleiuri de compresoare, asigurați-vă că aceste compresoare au fost golite la un nivel acceptabil și că uleiul s-a eliminat corespunzător, pentru ca agentul frigorific inflamabil să nu rămână în lubrifiant. Procesul de evacuare trebuie să se efectueze înainte de returnarea compresorului la furnizor. Pentru a accelera procesul, puteți încălzi numai carcasa compresorului cu un încălzitor electric. Scoaterea uleiului din sistem ar trebui să sporească siguranța.

Avertisment: deconectați aparatul de la sursa de alimentare în timpul operațiunilor de service și a înlocuirii pieselor.

Aceste unități sunt unități parțiale de aer condiționat care respectă cerințele unităților parțiale ale acestui Standard Internațional și trebuie conectate la alte unități care au fost confirmate că respectă cerințele corespunzătoare pentru unități parțiale ale acestui Standard Internațional.

Detectarea scurgerilor

Următoarele metode de detectare a scurgerilor sunt considerate acceptabile pentru sistemele care conțin agenți frigorifici inflamabili. Detectoarele electronice de scurgeri trebuie folosite pentru detectarea agenților frigorifici inflamabili, dar e posibil ca sensibilitatea lor să nu fie adecvată sau să fie nevoie să fie recalibrate. (Detectoarele trebuie recalibrate într-un mediu fără agent frigorific.) Asigurați-vă că detectorul nu este o sursă potențială de aprindere și este potrivit pentru agentul frigorific.

Echipamentele de detectare a scurgerilor trebuie setate la un procent din limita inferioară de inflamabilitate (LFL) a agentului frigorific și trebuie calibrate în funcție de agentul frigorific utilizat, apoi se va confirma procentul corespunzător de gaz (maxim 25%). Lichidele de detectare a scurgerilor trebuie să fie potrivite pentru majoritatea agenților frigorifici, dar trebuie evitată utilizarea de detergenți care conțin clor, deoarece clorul poate reacționa cu agentul frigorific și coroda îmbinările conductelor de cupru. În cazul în care se suspectează o scurgere, toate flăcările deschise trebuie eliminate sau stinse. Dacă se constată o scurgere de agent frigorific și este necesară o operațiune de brazare, tot agentul frigorific trebuie recuperat din sistem sau izolat (cu ajutorul unor supape de închidere) într-o parte a sistemului îndepărtată de zona scurgerii. Sistemul trebuie purjat cu azot fără oxigen (OFN) înainte și după procesul de brazare.

Eliminare

Acest echipament folosește agenți frigorifici inflamabili. Eliminarea echipamentului trebuie să se facă în conformitate cu reglementările naționale.

Nu eliminați acest produs sub formă de deșeuri municipale nesortate. Este necesară colectarea acestor deșeuri separat pentru tratament special.

- Nu aruncați aparate electrice ca deșeuri municipale, ci folosiți facilități de colectare separată.
- Contactați administrația locală pentru informații despre sistemele de colectare disponibile.

Dacă aparatele electrice sunt aruncate la gropi sau depozite de gunoi, se pot scurge substanțe periculoase în ape și pot pătrunde în lanțul trofic, dăunând sănătății și bunăstării omului.



Atenție: Risc de incendiu

2 INTRODUCERE GENERALĂ

2.1 Documentație

- Respectați întotdeauna instrucțiunile de instalare și utilizare ale componentelor sistemului.
- Înmânați aceste instrucțiuni și toate celelalte documente aplicabile utilizatorului final.
- Scanați codul QR din dreapta pentru alte limbi.

Acest document face parte dintr-un set de documente. Setul complet conține:

- **Manual de instalare**

Scurte instrucțiuni de instalare

Format: hârtie (în cutia unității exterioare)

- **Manual de instalare, utilizare și întreținere (acest manual)**

Pregătire de instalare, bune practici ... (mai multe informații doar pentru instalatori și utilizatorii avansați)

Format: fișiere digitale.

- **Manual de utilizare (telecomandă cablată)**

Ghid rapid al funcțiilor de bază

Format: hârtie (în cutia unității exterioare)

- **Manual cu date tehnice**

Date de performanță și informații ERP

Format: hârtie (în cutia unității exterioare)

Instrumente online (aplicație și site-uri web)


Consultați MANUALUL DE UTILIZARE pentru mai multe informații

2.2 Validitatea instrucțiunilor

Aceste instrucțiuni se aplică doar pentru:

Unitate	Monofazat							Trifazat		
	4	6	8	10	12	14	16	12	14	16
Masă netă (kg)	90 (95*)		117 (122*)		135 (140*)			137 (142*)		
Specificațiile cablajului (mm ²) - sursa de alimentare principală	2,5-4	2,5-4	4-6	4-6	6-10	6-10	6-10	2,5-4	2,5-4	2,5-4
Debitul minim necesar (m ³ /h)	0,4	0,4	0,4	0,4	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Capacitatea încălzitorului de rezervă	3 kW (monofazat)		3 kW (monofazat) sau 9 kW (trifazat)							
Specificațiile cablajului (mm ²) - sursa de alimentare a încălzitorului de rezervă	2,5-4	2,5-4	2,5-4	2,5-4	2,5-4	2,5-4	2,5-4	2,5-4	2,5-4	2,5-4
* Cu încălzitor de rezervă Versiunea standard nu include încălzitor de rezervă, dar poate fi adăugat ca opțiune pentru anumite unități. Există două tipuri de încălzitor de rezervă, intern și extern. Setări corect comutatorul DIP pentru aplicație internă sau externă (consultați schema de conexiuni).										

2.3 Despachetarea



Pentru cutia cu accesorii, consultați 2.4.1 Accesoriile furnizate cu unitatea pentru mai multe detalii.

NOTĂ

Sunt prezentate ilustrații pentru unitățile de 8-16 kW. Principiile sunt identice pentru toate unitățile.

2.4 Accesoriile unității

2.4.1 Accesorii furnizate cu unitatea

Accesoriile unității			
Nume	Ilustrare	Cantitate	Specificații
Manual de instalare		1	-
Manual cu date tehnice		1	-
Manual de utilizare		1	-
Filtru în formă de Y		1	4-6 kW: G1" 8-16 kW: G1 1/4"
Cutia telecomenzii cablate		1	-

Termistor (T5, Tw2, Tbt)		1	10 m
Racordul scurgerii		1	φ 32
Eticheta energetică		1	-
Colier		4	-
Carton de protejare a marginilor		1	A
		1	B
Rezistența de terminare a rețelei		1	-
Cablu prelungitor pentru T5, Tw2, Tbt		1	-


2.4.2 Opțiuni disponibile

Pe lângă unitatea standard, toate posibilele opțiuni cu care poate fi dotată aceasta se găsesc în Anexa 4. Accesorii disponibile.

2.5 Transportul

2.5.1 Dimensiuni și centrul de greutate

Ilustrațiile de mai jos sunt pentru unități de 8-16 kW. Principiul este același pentru unitățile de 4-6 kW. A, B și C indică poziția centrului de greutate.



Model	A	B	C	D	E
Monofazat 4/6 kW	333	528	210	717	91
Monofazat 8/10 kW	360	550	234	865	129
Monofazat 12/14/16 kW	415	715	200	865	129
Trifazat 12/14/16 kW	415	715	200	865	129

F	G	H	I	J	K	L	M	N
91	1299	426	121	644	379	90	375	71
100	1385	523	192	656	363	77	456	68
100	1385	523	192	656	363	77	456	68
100	1385	523	192	656	363	77	456	68

2.5.2 Transport manual

⚠️ AVERTISMENT

- Risc de vătămare cauzat de ridicarea greutăților mari.
Ridicarea unor greutăți prea mari poate cauza leziuni ale coloanei vertebrale, de exemplu.
- Luați în considerare masa produsului.
 - Ridicarea produsului se va face de către patru oameni.

1. Luați în considerare distribuția maselor în timpul transportului. Produsul este mai greu în partea unde se află compresorul față de partea cu motorul ventilatorului. (consultați documentul de mai sus pentru a afla centrul de greutate)
2. Protejați carcasa pentru a nu fi deteriorată. Folosiți protecții de colț sub unitate atunci când o ridicați.
3. După transport, îndepărtați centurile de transport.
4. Nu înclinați produsul în timpul transportului la un unghi mai mare de 45°.


2.5.3 Ridicare

Folosiți dispozitive de ridicare cu centuri de transport sau un căruț. Unitate pe palet:

Treceți centurile de transport prin găurile din stânga și din dreapta ale paletului în mod corect.

Fără palet sub unitate:



Centurile de transport pot fi montate în locașurile prevăzute la baza șasiului, speciale pentru acest scop. Folosiți protecții de colț sub unitate atunci când o ridicați.



⚠️ ATENȚIONARE

Centrul de greutate al produsului și cârligul trebuie să fie coliniare în direcție verticală pentru a preveni înclinarea excesivă.

2.6 Piese ce vor fi demontate



Îndepărtați suportul pentru transport

Pentru 12/14/16 kW

Pentru a deschide unitatea, consultați 7.1 Deschiderea capacului tabloului electric.

⚠️ ATENȚIONARE

Mutați piesele de mai sus după instalarea unității.


2.7 Despre unitate

2.7.1 Prezentare de ansamblu


Unitatea poate funcționa în modurile de încălzire, răcire și ACM. Poate funcționa cu ventiloconvectoare, dispozitive de încălzire în pardoseală, radiatoare de temperatură joasă cu eficiență ridicată, rezervoare de apă caldă menajeră și instalații solare.

Încălzitorul de rezervă poate crește capacitatea de încălzire la o temperatură exterioară destul de scăzută. Acesta are rolul de sursă de încălzire de rezervă în cazul defectării pompei de caldura și de protecția la îngheț a conductelor din exterior pe perioada iernii.

2.7.2 Dispunerea




- A – Cameră ventilator
- B – Cameră mecanisme
- C – Modul hidraulic




- ① Ventilator
- ② Unitate de comandă inverter
- ③ Unitate de comandă principală
- ④ Modul hidraulic
- ⑤ Compresor


2.7.3 Modul hidraulic




4/6 kW unitate fără încălzitor de a rezervă



4/6 kW unitate cu încălzitor de a rezervă (opțional)



8-16 kW unitate fără încălzitor de a rezervă




8-16 kW unitate cu încălzitor de a rezervă (opțional)

Cod	Unitate de asamblare	Explicație
1	Supapă de purjare automată a aerului	Elimină automat aerul rămas în bucla de apă.
2	Încălzitor de rezervă (opțional)	Oferă capacitate suplimentară de încălzire atunci când capacitatea de încălzire a pompei de căldură este insuficientă din cauza temperaturii exterioare foarte scăzute și protejează conductele de apă din exterior împotriva înghețului.
3	Vas de expansiune	Echilibrează presiunea sistemului de apă.
4	Conductă pentru gaz frigorific	/
5	Senzor de temperatură	Patru senzori de temperatură determină temperatura apei și a agentului frigorific în diferite puncte ale buclei de apă: 5.1-T2B, 5.2-T2, 5.3-T1 (opțional), 5.4-TW_out și 5.5-TW_in
6	Conductă pentru lichid frigorific	/
7	Comutator de debit	Detectează debitul de apă pentru a proteja compresorul și pompa de apă în cazul unui debit de apă insuficient.
8	Pompă	Circulă apa în buclă de apă.
9	Schimbător de căldură în plăci	Transferă căldura din agentul frigorific în apă.
10	Conductă de evacuare a apei	/
11	Supapă de eliberare a presiunii	Previne presiunea excesivă a apei deschizând atunci când presiunea atinge 3 bari și evacuează apă din bucla de apă.
12	Conductă de admisie a apei	/

2.7.4 Placă de comandă

Placa de bază

4/6 kW, 8/10 kW, 12/14/16 kW (monofazat), 12/14/16 kW(trifazat)




Comandă	Port	Ștampilă	Explicație	
1	CN60	HEAT2	Rezervat	
2	CN41	HEAT1	Rezervat	230 Vca
3	CN40	OUT1	OUT1	230 Vca
4	CN62	HEAT3	Port pentru banda electrică de încălzire a carterului	230 Vca
5	CN65	SV2	Rezervat	
6	CN71	ST1	Port pentru vana cu 4 căi	230 Vca
7	CN56	/	Port pentru banda de încălzire a orificiului de evacuare	230 Vca
8	CN68	/	Port pentru banda de încălzire a orificiului de evacuare	230 Vca
9	CN28	POMPĂ	Port pentru intrarea alimentării pompei cu viteză variabilă	
10	/	/	Comutator DIP	
11	DSP1	/	Afișaj digital	
12	CN21	ALIMENTARE	Port pentru alimentare cu energie	230 Vca
13	CN48	Contor CA	Rezervat	
14	CN67	DEBUG1	Port pentru programare IC	
15	CN44	EEV2	Port pentru supapa de expansiune electrică 2	
16	CN33	EEV1	Port pentru supapa 1 de expansiune electrică (rezervat)	0-12 Vcc
17	CN49	CT1	Port pentru transformatorul de curent (rezervat)	
18	CN16	T90/T9I	Rezervat	
19	CN46	L-SEN	Port pentru senzorul de joasă presiune	0-5 Vcc
20	CN3	H-SEN	Port pentru senzorul de înaltă presiune	0-5 Vcc
21	CN35	RS485	Rezervat	0-5 Vcc
			Pornit/oprit	0-5 Vcc
22	CN43	COM.	Port pentru comunicarea cu modulul invertorului	0-5 Vcc
23	CN34	T3	Port pentru senzorul de temperatură T3	0-3,3 Vcc
24	CN45	T4	Port pentru senzorul de temperatură T4	0-3,3 Vcc
25	CN7	TL	Port pentru senzorul de temperatură TL	0-3,3 Vcc
26	CN5	Th	Port pentru senzorul de temperatură Th	0-3,3 Vcc
27	CN50	Tp	Port pentru senzorul de temperatură Tp	0-3,3 Vcc
28	CN47	T2	Port pentru temperatura de pe partea lichidului frigorific (mod încălzire)	0-5 Vcc
		T2B	Port pentru senzorii de temperatură de pe partea gazului frigorific (mod răcire)	0-5 Vcc
29	CN10	TW_in	Port pentru senzorii de temperatură ai apei de intrare în schimbătorul de căldură în plăci	0-5 Vcc
		TW_out	Port pentru senzorii de temperatură ai apei de ieșire din schimbătorul de căldură în plăci	0-5 Vcc
30	CN39	T1	Port pentru senzorii de temperatură ai apei de ieșire finale	0-5 Vcc
31	CN8	FS	Port pentru comutatorul de debit	0-12 Vcc
32	CN53	H-PRO	Port pentru comutatorul de înaltă presiune (Rezervat)	
33	CN54	L-PRO	Port pentru comutatorul de joasă presiune (Rezervat)	
34	CN17	PUMP_BP	Port pentru comunicarea cu pompa cu viteză variabilă	0-5 Vcc
35	CN66	K1, K2	Port pentru comutatorul de înaltă presiune	0-5 Vcc
		S1, S2	Port pentru comutatorul de înaltă presiune	0-5 Vcc


Comandă	Port	Ștampilă	Explicație	
36	CN31	0-10 V	Port de ieșire pentru 0-10 V	0-5 Vcc
		HT	Port de control pentru termostatul camerei (mod încălzire)	0-5 Vcc
		COM	Port de alimentare pentru termostatul camerei	0-5 Vcc
		CL	Port de control pentru termostatul camerei (mod răcire)	0-5 Vcc
37	CN63	SG	Port pentru rețea inteligentă (SMART GRID) (semnal rețea)	0-12 Vcc
		EVU	Port pentru rețea inteligentă (SMART GRID) (semnal fotovoltaic)	0-12 Vcc
38	CN61	M1 M2	Port pentru comutatorul de la distanță	0-12 Vcc
39	CN9	/	Port de control pentru încălzitorul intern de rezervă	0-5 Vcc
40	CN30	1,2	Port pentru sursa de încălzire suplimentară	
		3,4	Port pentru comunicarea cu telecomanda cablată	
		6,7	Port pentru placa de transfer a termostatului	
		9,10	Port pentru cascada de aparate	
41	CN11	1 2	Port pentru sursa de încălzire suplimentară	230 Vca
		3 4 17	Port pentru SV1 (vana cu 3 căi)	230 Vca
		5 6 18	Port pentru SV2 (vana cu 3 căi)	230 Vca
		7 8 19	Port pentru SV3 (vana cu 3 căi)	230 Vca
		9 20	Port pentru pompa zonei 2	230 Vca
		10 21	Port pentru pompa de circulație exterioară	230 Vca
		11 22	Port pentru pompa de energie solară	230 Vca
		12 23	Port pentru pompa ce deservește conductele ACM	230 Vca
		13 16	Port de control pentru încălzitorul auxiliar de rezervor	230 Vca
		14 16	Port de control pentru încălzitorul intern de rezervă 1	230 Vca
		15 17	Port de control pentru încălzitorul intern de rezervă 2	230 Vca
		24 23	Port pentru o intrare de alarmă sau operație de dezghețare	230 Vca
42	CN22	IBH1	Port de control pentru încălzitorul intern de rezervă 1	230 Vca
		IBH2	Port de control pentru încălzitorul intern de rezervă 2	230 Vca
		TBH	Port de control pentru încălzitorul auxiliar de rezervor	230 Vca
43	CN32	IEȘIRE C.A.	Port pentru intrarea transformatorului de putere	230 Vca
44	CN42	HEAT6	Port pentru banda de încălzire electrică de protecție împotriva înghețului (intern)	230 Vca
45	CN29	HEAT5	Port pentru banda de încălzire electrică de protecție împotriva înghețului (intern)	230 Vca
46	CN25	DEBUG2	Port pentru programare IC	
47	CN4	USB	Port pentru programare USB	
48	CN27	EEV3	Port pentru supapa 3 de expansiune electrică (rezervat)	
49	CN23	RH	Port pentru senzorul de umiditate	
50	CN55	Lumină	Port pentru lumina de veghe	
51	CN20	FM	Rezervat	0-5 Vcc
52	CN37	PW	Port pentru senzorul de temperatură al presiunii apei	0-5 Vcc
53	CN24	Tbt	Port pentru senzorul de temperatură al rezervorului de echilibrare	0-5 Vcc
54	CN13	T5/T1B	Port pentru senzorul de temp. al rezervorului de apă caldă menajeră	0-5 Vcc
55	CN26	TX	Rezervat	
56	CN38	T52	Port pentru senzorul de temperatură al rezervorului de echilibrare 2	0-5 Vcc
57	CN15	Tw2	Port pentru senzorul de temp. a apei de ieșire pentru zona 2	0-5 Vcc
58	CN18	Tsolar	Port pentru senzorul de temp. a panoului solar	0-5 Vcc
59	CN36	/	Port pentru placa de transfer a termostatului	0-12 Vcc

Modulul invertor

1) 4/6 kW, 8/10 kW




2) 12/14/16 kW (monofazat)



Comandă	Port	Stampilă	Explicație	Tensiunea portului
1	U	/	Puterea de ieșire pe faza U a modului inverter către compresor	Peste 156 Vcc (variază în funcție de frecvență)
2	V	/	Puterea de ieșire pe faza V a modului inverter către compresor	Peste 156 Vcc (variază în funcție de frecvență)
3	W	/	Puterea de ieșire pe faza W a modului inverter către compresor	Peste 156 Vcc (variază în funcție de frecvență)
4	CN32	/	Porturi de alimentare a ventilatorului CC	Peste 156 Vcc (variază în funcție de frecvență)
5	CN12	/	Port pentru comunicare cu placa de bază	0-5 Vcc
6	CN25	H-PRO	Conectare la comutatorul de înaltă presiune	0-5 Vcc
7	CN1	L_IN	Puterea de intrare L a modului inverter	230 V AC
8	CN2	N_IN	Puterea de intrare N a modului inverter	230 V AC
9	CN11	/	Puterea de ieșire a modului inverter către compresor	Peste 156 Vcc (variază în funcție de frecvență)


12/14/16 kW(trifazat)



Comandă	Port	Ștampilă	Explicație	Tensiunea portului
1	CN4	L1	Port de alimentare cu energie L1 (CN2)	Nominal fază la fază 380 Vac
2	CN3	L2	Port de alimentare cu energie L2 (CN3)	Nominal fază la fază 380 Vac
3	CN2	L3	Port de alimentare cu energie L3 (CN4)	Nominal fază la fază 380 Vac
4	CN1	PE	Împământare	/
5	/	/	Împământare funcțională	/
6	CN701	U	Port de conectare la compresorul U (CN701)	Fază la fază 46-460 Vca
7	CN702	V	Port de conectare la compresorul V (CN702)	Fază la fază 46-460 Vca
8	CN703	W	Port de conectare la compresorul W (CN703)	Fază la fază 46-460 Vca
9	CN916	VENTILATORCC	Port pentru ventilator (CN916)	Fază la fază 46-460 Vca
10	CN21	H-Pro	Port pentru comutatorul de înaltă presiune (CN21)	Închidere: 0 V; Deschis: 6 V
11	CN11	COM.	Port pentru comunicare cu placa de control principală (CN11)	De la stânga la dreapta: 5 V, +, -, PĂMÂNT
12	CN6	Preîncărcare	Port de comandă a releului de preîncărcare (putere mică)	În timpul funcționării: 12 Vcc
13	CN28	PED	Modul PED, modul de diagnosticare a siguranței	/
14	LED1	COMP	Indicator stare a acționării compresorului	/
15	LED2	Ventilator	Indicator stare a acționării ventilatorului	/
16	LED3	Alimentare	Indicator de stare a alimentării de 5 Vcc	/

2.7.5 Interval de funcționare

În modul de răcire, aparatul funcționează la o temperatură exterioară între -5 și 46°C.




Intervalul de funcționare al pompei de căldură, cu posibile limitări și protecții.

TW_out temperatura apei la evacuare

T4 temperatura mediului ambiant

În modul de încălzire, aparatul funcționează la o temperatură exterioară între -25 și 35°C.



În cazul unor setări nevalide IBH/AHS, doar pompa de căldură pornește;

În cazul unor setări nevalide IBH/AHS, doar pompa de căldură pornește. În timpul funcționării pompei de căldură pot apărea limitări și protecții. Intervalul de funcționare al pompei de căldură, cu posibile limitări și protecții.


Pompa de căldură se oprește și doar IBH/AHS pornește.

Temperatură maximă a apei de intrare în linie pentru funcționarea pompei de căldură.

T1 temperatura apei la evacuare

T4 temperatura mediului exterior

În modul ACM, aparatul funcționează la o temperatură exterioară între -25 și 46°C




În cazul unor setări valide TBH/IBH/AHS, doar TBH/IBH/AHS pornește;

În cazul unor setări valide TBH/IBH/AHS, doar pompa de căldură pornește. În timpul funcționării pompei de căldură pot apărea limitări și protecții. Intervalul de funcționare al pompei de căldură, cu posibile limitări și protecții.

Pompa de căldură se oprește și doar TBH/IBH/AHS pornește.

T5 temperatura rezervorului ACM

T4 temperatura mediului ambiant



În cazul unor setări nevalide IBH/AHS, doar pompa de căldură pornește;

În cazul unor setări nevalide IBH/AHS, doar pompa de căldură pornește. În timpul funcționării pompei de căldură pot apărea limitări și protecții. Intervalul de funcționare al pompei de căldură, cu posibile limitări și protecții.

Pompa de căldură se oprește și doar IBH/AHS pornește.

Temperatură maximă a apei de intrare în linie pentru funcționarea pompei de căldură.


T1 temperatura apei la evacuare

T4 temperatura mediului ambiant

3 SISTEMUL

3.1 Capacitatea și curba de sarcină

Faceți o potrivire a sarcinii cu capacitatea unității, pe baza curbei de mai jos.



- ① Capacitate pompă de căldură
- ② Capacitate de încălzire necesară (depinde de montaj)
- ③ Capacitate suplimentară de încălzire furnizată


de încălzitoarelor de rezervă

Consultați-vă cu furnizorul dvs. pentru detalii suplimentare.

3.2 Rezervor ACM (furnizat de utilizator)

La unitate se poate conecta un rezervor de apă caldă menajeră (ACM) (cu sau fără încălzitor auxiliar).

Specificațiile rezervorului variază în funcție de modelul unității și de materialul schimbătorului de căldură.



Încălzitorul auxiliar trebuie instalat sub sonda de temperatură (T5).

Schimbătorul de căldură (bobină) trebuie instalat sub sonda de temperatură.

Model		4-6 kW	8-10 kW	12-16 kW
Volumul rezervorului/L	Recomandat	100~250	150~300	200~500
Suprafața schimbătorului de căldură/m ² (bobină din oțel inoxidabil)	Minim	1,4	1,4	1,6
Suprafața schimbătorului de căldură/m ² (bobină emailată)	Minim	2,0	2,0	2,5

Consultați 6.1.5 Cerințe pentru rezervoarele de la furnizori terți pentru mai multe informații.

3.3 Termostatul camerei (Furnizat de utilizator)

Termostatul camerei poate fi conectat la unitate și trebuie păstrat departe de sursele de încălzire.

3.4 Kit solar pentru rezervorul ACM (Furnizat de utilizator)

Un kit solar opțional poate fi conectat la unitate.

Unitatea poate fi controlată de Tsolar sau de alt semnal de intrare. Consultați 10.2.7 Alte surse de căldură.

3.5 Rezervor de echilibrare (Furnizat de utilizator)

Instalarea rezervorului de echilibrare în sistem poate reduce eficient frecvența de pornire a unității, poate realiza un dejivraj eficient și poate atenua fluctuațiile de temperatură. Dimensiunea recomandată a rezervorului de echilibrare este următoarea:

Nr.	Model	Rezervor de echilibrare (L)
1	4-10 kW	≥25
2	12-16 kW	≥40
3	Sistem în cascadă	≥40*n

n: Numărul unităților interioare

3.6 Vas de expansiune suplimentar

Atunci când capacitatea vasului de expansiune integrat este insuficientă pentru sistem din cauza volumului mare de apă, este necesar un vas de expansiune suplimentar (furnizat de utilizator).

- 1) Calcularea pre-presiunii (Pg) vasului de expansiune:

$$Pg = 0,3 + (H / 10) \text{ (bar)}$$

H - diferența de înălțime a instalației

- 2) Calcularea volumului vasului de expansiune suplimentar:

$$V1 = 0,103 * (Vapă - 72,8) / (3 - Pg)$$

V1 - volumul vasului de expansiune suplimentar

Vapă - volumul de apă din sistem

- 3) Pentru situații diferite, consultați tabelul de mai jos.

- 4) Consultați 6.1.4 Ajustarea pre-presiunii vasului de expansiune pentru a afla cum se ajustează pre-presiunea vasului de expansiune integrat.

Diferența de înălțime a instalației*	Volum de apă ≤ 72,8L	Volum de apă > 72,8L
H ≤ 12 m	Reglarea pre-presiunii nu este necesară.	1) Reglarea pre-presiunii nu este necesară. 2) Asigurați-vă că volumul de apă este mai mic decât volumul de apă maxim permis (consultați 6.1.2 Volumul maxim de apă).
H > 12 m	1) Măriți pre-presiunea și urmați modul de calcul al pre-presiunii de mai sus. 2) Asigurați-vă că volumul de apă este mai mic decât volumul de apă maxim permis (consultați 6.1.2 Volumul maxim de apă).	Dimensiunea mică a vasului de expansiune integrat impune instalarea unui vas de expansiune suplimentar. Consultați mai sus calcularea volumului vasului de expansiune suplimentar.

* Diferența de înălțime a instalației de mai sus se referă la diferența de înălțime dintre cel mai înalt punct al buclei de apă și vasul de expansiune al unității exterioare. Atunci când unitatea este amplasată la cel mai înalt punct al sistemului, această valoare este zero.

Consultați 6.1 Pregătiri de instalare pentru mai multe informații despre bucla de apă.

NOTĂ


Se recomandă instalarea unui vas de expansiune pentru partea cu apă potabilă.

3.7 Pompa de circulație

Relația dintre presiunea statică exterioară (ESP) și debitul de apă este prezentată după cum urmează:


4-6 kW

Fără IBH		Cu IBH	
ESP (kPa)	Debit (m³/h)	ESP (kPa)	Debit (m³/h)
29,6	2,892	25,2	2,753
36,1	2,708	34,8	2,548
43,7	2,49	43,4	2,345
51,2	2,301	52,3	2,15
57,9	2,101	61,1	1,943
65,2	1,901	70,1	1,741
73,1	1,699	77,4	1,547
80,7	1,5	79,9	1,35
85,2	1,297	82,2	1,15
86,8	1,1	83,9	1,03
88	0,901	83,9	0,949
88,5	0,8	85,1	0,75
89,1	0,61	86,1	0,571
89,5	0,376	86,6	0,4




8-10kW

Fără IBH		Cu IBH	
ESP (kPa)	Debit (m³/h)	ESP (kPa)	Debit (m³/h)
31,5	2,79	25,6	2,76
42,1	2,5	34,8	2,527
52,5	2,2	41,8	2,348
63	1,9	49,3	2,16
74,4	1,605	57,6	1,951
83,5	1,3	65,9	1,758
85,3	1	72,5	1,551
86,2	0,7	79,5	1,349
86,4	0,4	81,5	1,15
		82,7	0,896
		83,3	0,691
		83,9	0,49
		84,2	0,4



12-16kW

Fără IBH		Cu IBH	
ESP (kPa)	Debit (m³/h)	ESP (kPa)	Debit (m³/h)
23,2	3,47	19,1	2,866
29,1	3,271	22,2	2,796
35,5	3,06	30,8	2,599
41	2,861	39,8	2,377
46,9	2,67	47,2	2,196
52	2,47	56	1,98
58	2,27	63,4	1,806
63,5	2,07	72,9	1,59
69,6	1,87	80,4	1,4
76,3	1,67	82,6	1,187
81,9	1,47	84,4	0,965
86,9	1,27	85,3	0,81
87,6	1,07	86	0,585
88,2	0,87		
88,4	0,67		



NOTĂ

Instalarea supapelor în poziții greșite poate duce la avariarea pompei de circulație.

ATENȚIONARE

Dacă este necesar să verificați starea de funcționare a pompei când unitatea este alimentată cu energie electrică, nu atingeți componentele cutiei de comandă interne care conține componente electronice pentru a evita șocurile electrice.

3.8 Termistor

Pentru asocierea valorilor de rezistență și toleranțelor referitoare la senzorii de temperatură, consultați asistența tehnică.

2) AHS este setat să fie activ pentru modulele încălzire și ACM (funcția AHS = 2). În modul de încălzire, controlul AHS este la fel ca în Articolul 1) prezentat mai sus; În modul ACM, AHS va porni automat atunci când temperatura inițială a apei menajere T5 este prea scăzută sau dacă temperatura țintă a apei menajere este prea mare la o temperatură ambiantă scăzută. P_o se oprește cât timp SV1 rămâne pornită.

3) Când AHS este setat să fie activ (funcția AHS ≠ 0), M1M2 poate fi setat să fie activ pe telecomanda cablată (vezi 10.2.15 "M1 M2 = 2"). În modul încălzire, AHS va porni atunci când contactul uscat MIM2 se închide. Această funcție este nevalidă în modul ACM.

- Controlul TBH (încălzitor auxiliar rezervor)

Funcția TBH este setată pe telecomanda cablată. (Consultați 10.2.7 Altă sursă. de căldură > vezi 10.3 „Funcția TBH”)

1) Când TBH este activ (funcția TBH = 1), TBH poate fi pornit utilizând funcția Incalzi rezervor (vezi 5.3 Setări ACM, Manualul controlerului cu fir) de pe telecomanda cablată; În modul ACM, TBH va porni automat atunci când temperatura inițială a apei menajere T5 este prea scăzută sau dacă temperatura țintă a apei menajere este prea mare la o temperatură ambiantă scăzută.

2) Când TBH este setat să fie activ (funcția TBH = 1), M1M2 poate fi setat să fie activ pe telecomanda cablată (vezi 10.2.15 "M1 M2 = 1"). TBH va porni atunci când contactul uscat MIM2 se închide.


- Controlul energiei solare (funcția solară trebuie să fie activată cu parametrul instalatorului „Funcția solară”)

Modulul hidraulic recunoaște semnalele de energie solară analizând valoarea Tsolar sau primind semnalul SL1SL2 de la telecomanda cablată (a se vedea 10.2.7 Parametrul „Control solar”). Metoda de recunoaștere poate fi setată prin INT. SOLARĂ de pe telecomanda cablată. Vă rugăm să consultați 7.6.8 Cablajul semnalului de intrare a energiei solare.

1) Când Tsolar este setat să fie activ (control solar = 0), modul de energie solară PORNEȘTE când Tsolar este suficient de ridicată, iar P_s începe să funcționeze; modul de energie solară se OPREȘTE când Tsolar este scăzută, iar P_s se oprește.

2) Când controlul SL1SL2 este setat să fie activ (control solar = 1), modul de energie solară PORNEȘTE după ce primește semnalul pentru kitul solar de la telecomanda cablată, iar P_s începe să funcționeze; dacă nu se primesc semnale pentru kitul solar, modul de energie solară se OPREȘTE, iar P_s se oprește.

Controlul zonei duble



Cod	Componentă/unitate	Cod	Componentă/unitate
1	Unitate principală	16	Supapă de scurgere (furnizată de utilizator)
2	Telecomandă cablată	19	Colector/distribuitoare (furnizată de utilizator)
4	Rezervor de echilibrare (furnizat de utilizator)	20	Supapă de derivație (furnizată de utilizator)
4.1	Supapă de purjare automată a aerului	23	Stație de amestecare (furnizată de utilizator)
4.2	Supapă de scurgere	23.1	SV3: supapă de amestecare (furnizată de utilizator)
5	P_o: Pompă de circulație în zona 1 (furnizată de utilizator)	23.2	P_c: Pompă de circulație în zona 2 (furnizată de utilizator)
10	Vas de expansiune (furnizat de utilizator)	Tw2	Senzor de temperatură a apei în zona 2 (opțional)
12	Filtru (accesoriu)	FHL 1...n	Bucle de încălzire în pardoseală (furnizată de utilizator)
14	Supapă de închidere (furnizată de utilizator)	RAD.1...n	Radiator (furnizat de utilizator)
15	Supapă de umplere (furnizată de utilizator)		

- Încălzirea spațiului

Semnalul de pornire/oprire, modul de funcționare și temperatura sunt setate pe telecomanda cablată. P_o continuă să funcționeze cât timp unitatea este pornită pentru încălzirea spațiului cât timp SV1 rămâne dezactivată.


- Rezervorul de apă caldă menajeră, AHS (sursa de încălzire auxiliară), TBH (încălzirea electrică auxiliară a rezervorului de apă) și controlul solar pot fi conectate. Metoda de control este aceeași precum cea descrisă în secțiunea de mai sus.

3.9.2 Comanda prin telecomanda cablată și prin termostatul camerei

Comandarea încălzirii și răcirii spațiului de către termostatul camerei trebuie setată pe telecomanda cablată. Pot fi comandate prin setarea modului, comandă cu o zonă sau cu două zone. Unitatea monobloc poate fi conectată la un termostat de cameră de înaltă tensiune sau de joasă tensiune. De asemenea, poate fi conectată o placă de transfer pentru termostat. Alte șase termostate pot fi conectate la placa de transfer pentru termostat.

Vă rugăm să consultați 7.6.7 Cablajul termostatului camerei (RT) pentru realizarea cablajului. Pentru setări, consultați 10.2.6 Setare termostat cameră.

Controlul unei singure zone



Cod	Componentă/unitate	Cod	Componentă/unitate
1	Unitate principală	14	Supapă de închidere (furnizată de utilizator)
2	Telecomandă cablată	15	Supapă de umplere (furnizată de utilizator)
4	Rezervor de echilibrare (furnizat de utilizator)	16	Supapă de scurgere (furnizată de utilizator)
4.1	Supapă de purjare automată a aerului	19	Colector/distribuitor (furnizat de utilizator)
4.2	Supapă de scurgere	20	Supapă de derivație (furnizată de utilizator)
5	P_o: pompă de circulație exterioră (furnizată de utilizator)	RT 1	Termostat camerei de joasă tensiune (furnizat de utilizator)
10	Vas de expansiune (furnizat de utilizator)	FHL 1...n	Bucă de încălzire în pardoseală (furnizată de utilizator)
12	Filtru (accesoriu)		

- Încălzirea spațiului

Control pe o zonă: PORNIREA/OPRIREA unității este controlată de termostatul camerei. Modul de răcire sau de încălzire, temperatura a apei este setată pe interfața cu utilizatorul. Sistemul este PORNIT atunci când vreun „HL” de la toate termostatele se închide. Când toate „HL” se deschid, sistemul se OPREȘTE.


- Funcționarea pompei de circulație

Când sistemul PORNEȘTE, ceea ce înseamnă că toate „HL” la toate termostatele s-au închis, P_o începe să funcționeze; Când sistemul se OPREȘTE, înseamnă că toate „HL” se deschid, iar P_o se oprește.

- Rezervorul de apă caldă menajeră, AHS (sursa de încălzire auxiliară), TBH (încălzirea electrică auxiliară a rezervorului de apă) și controlul solar pot fi conectate.

Metoda de control este aceeași precum cea descrisă în secțiunea de mai sus.

Control prin setarea modului de comandă



Cod	Componentă/unitate	Cod	Componentă/unitate
1	Unitate principală	15	Supapă de închidere
2	Telecomandă cablată	16	Supapă de scurgere (furnizată de utilizator)
4	Rezervor de echilibrare (furnizat de utilizator)	19	Colector/distribuitoare
4.1	Supapă de purjare automată a aerului	20	Supapă de derivație (furnizată de utilizator)
4.2	Supapă de scurgere	22	SV2: Supapă cu 3 căi (furnizată de utilizator)
5	P_o: pompă de circulație exterioară (furnizată de utilizator)	RT 1	Termostat camerei de joasă tensiune
10	Vas de expansiune (furnizat de utilizator)	FHL 1...n	Bucă de încălzire în pardoseală (furnizată de utilizator)
12	Filtru (accesoriu)	FCU 1...n	Ventiloconvector (furnizat de utilizator)
14	Supapă de închidere (furnizată de utilizator)		

• Încălzirea spațiului

Modul de răcire sau de încălzire este setat de termostatul camerei. iar temperatura apei este setată pe telecomanda cablată.

1) Atunci când orice „CL” al tuturor termostatelor se închide, sistemul va fi setat să funcționeze în modul de răcire.

2) Când orice „HL” al tuturor termostatelor se închide și toate „CL” se deschid, sistemul va fi setat să funcționeze în modul de încălzire.

• Funcționarea pompei de circulație


1) Când sistemul este în modul de răcire, ceea ce înseamnă că orice „CL” din toate termostatele se închide, SV2 rămas DEZACTIVATĂ, iar P_o începe să funcționeze.

2) Când sistemul este în modul de încălzire, ceea ce înseamnă că unul sau mai multe „HL” se închid și toate „CL” se deschid, SV2 rămâne pornită, iar P_o începe să funcționeze.

• Rezervorul de apă caldă menajeră, AHS (sursa de încălzire auxiliară), TBH (încălzirea electrică auxiliară a rezervorului de apă) și controlul solar pot fi conectate.

Metoda de control este aceeași precum cea descrisă în secțiunea de mai sus.

Controlul zonei duble



Cod	Componentă/unitate	Cod	Componentă/unitate
1	Unitate principală	16	Supapă de scurgere (furnizată de utilizator)
2	Telecomandă cablată	19	Colector/distribuitoare (furnizat de utilizator)
4	Rezervor de echilibrare (furnizat de utilizator)	20	Supapă de derivație (furnizată de utilizator)
4.1	Supapă de purjare automată a aerului	23	Stație de amestecare (furnizată de utilizator)
4.2	Supapă de scurgere	23.1	SV3: Supapă de amestecare (furnizată de utilizator)
5	P_o: Pompă de circulație în zona 1 (furnizată de utilizator)	23.2	P_c: Pompă de circulație în zona 2 (furnizată de utilizator)
10	Vas de expansiune (furnizat de utilizator)	RT 1	Termostat camerei de joasă tensiune (achiziție locală)
12	Filtru (accesoriu)	Tw2	Senzor de temperatură a apei în zona 2 (opțional)
14	Supapă de închidere (furnizată de utilizator)	PAR	Bucă de încălzire în pardoseală (furnizată de utilizator)
15	Supapă de umplere (furnizată de utilizator)	1...n	
		RAD.	Radiator (furnizat de utilizator)
		1...n	

• Încălzirea spațiului

Zona1 poate funcționa în modul de răcire sau de încălzire, în timp ce Zona2 poate funcționa numai în modul de încălzire; În timpul instalării, pentru toate termostatele din Zona1, trebuie conectate doar bornele „HL”. Pentru toate termostatele din Zona2, trebuie conectate doar bornele „CL”.

1) PORNIREA/OPRIREA pentru Zona1 este controlată de termostatele camerelor din acea zonă. Când oricare „HL” dintre toate termostatele Zona1 se dezactivează, Zona1 PORNEȘTE. Când toate „HL” se OPRESC, Zona1 se OPREȘTE; Temperatura țintă și modul de funcționare sunt setate pe telecomanda cablată.

2) În modul de încălzire, PORNIREA/OPRIREA Zonei 2 este controlată de termostatele camerelor din acea zonă. Atunci când orice „CL” de temperatură este setat pe telecomanda cablată, Zona 2 poate funcționa numai în modul de încălzire. Atunci când modul de răcire este setat pe telecomanda cablată, Zona2 rămâne OPRITĂ.

• Funcționarea pompei de circulație


Atunci când Zona1 PORNEȘTE, P_o începe să funcționeze; Când Zona1 se OPREȘTE, P_o se oprește din funcționare; Când Zona2 este pornită, SV3 comută între pornit și oprit în funcție de TW2 setat, P_C rămas pornit; când Zona 2 se oprește, SV3 este dezactivată și P_c nu mai funcționează.

Buclele de încălzire prin podea necesită o temperatură mai scăzută a apei în regim de încălzire în comparație cu radiatoarele sau ventiloconvectoarele. Pentru a atinge aceste valori de temperatură referință, este utilizată o stație de amestecare pentru a adapta temperatura apei în conformitate cu cerințele buclelor de încălzire prin podea. Radiatoarele sunt conectate direct la bucla de apă a unității și buclele de încălzire prin podea, după stația de amestecare. Stația de amestecare este controlată de unitate.

• Rezervorul de apă caldă menajeră, AHS (sursa de încălzire auxiliară), TBH (încălzirea electrică auxiliară a rezervorului de apă) și controlul solar pot fi conectate.

Metoda de control este aceeași precum cea descrisă în secțiunea de mai sus.

3.9.3 Sistem în cascadă



Cod	Componentă/unitate	Cod	Componentă/unitate	Cod	Componentă/unitate
1.1	Unitate principală	5	P_o: pompă de circulație exterioară (furnizată de utilizator)	11.1	TBH: încălzitor auxiliar pentru rezervorul de apă caldă menajeră
1.2...n	Unitate subordonată	6	P_s: pompă solară (furnizată de utilizator)	11.2	Bobina 1, schimbător de căldură pentru pompa de căldură
2	Telecomandă cablată	6.1	Tsolar: senzor de temperatură solară (opțional)	11.3	Bobina 2, schimbător de căldură pentru energie solară
3	SV1: supapă cu 3 căi (furnizată de utilizator)	6.2	Panou solar (furnizat de utilizator)	12	Filtru (accesoriu)
4	Rezervor de echilibrare (furnizat de utilizator)	7	P_d: Pompă conducte ACM (furnizată de utilizator)	13	Supapă de reținere (furnizată de utilizator)
4.1	Supapă de purjare automată a aerului	8	T5: senzor de temperatură pentru rezervorul de apă menajeră (accesoriu)	14	Supapă de închidere (furnizată de utilizator)
4.2	Supapă de scurgere	9	Vas de expansiune (furnizat de utilizator)	17	Conductă de intrare apă potabilă (furnizat de utilizator)
4.3	Tbt1: senzor de temperatură superior al rezervorului de echilibrare (opțional)	10	T1: senzor de temperatură globală a apei (opțional)	18	Robinet de apă caldă (furnizat de utilizator)
4.5	Supapă de umplere	11	Rezervor de apă caldă menajeră (furnizat de utilizator)	19	Colector/distribuitor (furnizat de utilizator)

20	Supapă de derivație (furnizată de utilizator)	25	Manometru apă (furnizat de utilizator)	ZONA1	Doar modul încălzire este aplicabil pentru spațiul de locuit
23	Stație de amestecare (furnizată de utilizator)	TW2	Senzor de temperatură a apei în zona 2 (opțional)	ZONA2	Doar modul încălzire este aplicabil pentru spațiul de locuit
23.1	SV3: supapă de amestecare (furnizată de utilizator)	FCU1...n	Ventiloconvector (furnizat de utilizator)	AHS	Sursă auxiliară de încălzire (furnizată de utilizator)
23.2	P_c: Pompă de circulație în zona 2 (furnizată de utilizator)	FHL1...n	Bucă de încălzire în pardoseală (furnizată de utilizator)		
24	Supapă de purjare automată a aerului (furnizată de utilizator)	K	Contact (furnizat de utilizator)		

• Încălzirea apei menajere

Doar unitatea principală (1.1) poate funcționa în modul ACM. T5S este setat pe telecomanda cablată (2). În modul ACM, SV1 (3) rămâne ACTIVAT. Când unitatea principală funcționează în modul ACM, unitățile subordonate pot funcționa în modul de răcire/încălzire a spațiului.

• Mod încălzire al unităților subordonate

Toate unitățile subordonate pot funcționa în modul de încălzire a spațiului. Modul de funcționare și temperatura sunt setate pe telecomanda cablată (2). Ca urmare a variațiilor temperaturii exterioare și a sarcinii necesare în interior, mai multe unități exterioare pot funcționa în momente diferite de timp.

În modul răcire, SV3 (23.1) și P_C (23.2) rămân dezactivate, iar P_O (5) rămâne activată.

În modul încălzire, când atât Zona 1, cât și Zona 2 funcționează, P_C (23.2) și P_O (5) rămân PORNITE, iar SV3 (23.1) comută între PORNIT și DEZ. în funcție de TW2 setat.

În modul încălzire, când funcționează numai Zona 1, P_O (5) rămâne PORNIT, iar SV3 (23.1) și P_C (23.2) rămân OPRITE.

În modul încălzire, când funcționează numai Zona 2, P_O (5) rămâne DEZ., P_C (23.2) rămâne PORNIT, iar SV3 (23.1) comută între PORNIT și DEZ. conform TW2 setat.

• Control AHS (sursă de căldură auxiliară)

Funcția AHS este setată pe interfața cu utilizatorul. AHS este controlat doar de unitatea principală. Când unitatea principală funcționează în modul ACM, AHS poate fi utilizat numai pentru producerea apei calde menajere; când unitatea principală funcționează în modul încălzire, AHS poate funcționa în modul de încălzire.

1) Când funcția AHS este setată să fie activă numai pentru modul încălzire, va fi pornită în următoarele condiții:

a. Funcția BACKUPHEATER este activată pe telecomanda cablată;

b. Unitatea principală funcționează în modul încălzire. Atunci când temperatura apei de admisie sau temperatura mediului ambiant este prea mică, iar temperatura țintă a apei de la ieșire este prea mare, AHS va porni automat.

2) Când funcția AHS este setată să fie activă în modul încălzire și modul ACM, va fi pornită în următoarele condiții:

Atunci când unitatea principală funcționează în modul încălzire, condițiile de pornire pentru AHS sunt aceleași ca la punctul 1); Când unitatea principală funcționează în modul ACM, dacă temperatura T5 sau temperatura mediului ambiant sau temperatura T5 țintă este prea mare, AHS va porni automat.

3) Atunci când AHS este activ, funcționarea AHC este controlată de M1M2. Când M1M2 se închide, AHS este pornit.

Când unitatea principală funcționează în modul ACM, AHS fi pornit prin închiderea M1 M2.

• Controlul TBH (încălzitor auxiliar rezervor)

Funcția TBH este setată pe interfața cu utilizatorul. TBH este controlat doar de unitatea principală. Consultați secțiunea 3.9.1 „Controlul zonei unice” pentru controlul TBH specific.

• Controlul energiei solare

Energia solară este controlată doar de unitatea principală. Consultați secțiunea 3.9.1 „Controlul zonei unice” pentru controlul specific al energiei solare.

NOTĂ

1. Maxim 6 unități pot fi montate în cascadă într-un sistem. Unitatea cu telecomandă cablată este unitatea principală, unitățile fără telecomandă cablată sunt unitățile subordonate; doar unitatea principală poate funcționa în modul ACM. În timpul instalării, verificați schema de conexiuni a sistemului în cascadă și determinați unitatea principală; Înainte de a porni alimentarea, îndepărtați toate telecomenzile cablate ale unităților subordonate.

2. Interfețele SV1, SV2, SV3, P_O, P_C, P_S, T1, T5, TW2, Tbt, Tsolar, SL1SL2, AHS, TBH trebuie conectate doar la bornele corespunzătoare de pe placa de bază a unității principale.

3. Codul adresei unității subordonate trebuie setat pe comutatoarele DIP ale plăcii de bază (PCB) a modului hidraulic (vezi schema de conexiuni a comenzilor electrice de pe unitate). Codurile adresei subordonate nu pot fi identice și nu pot fi 0#.

4. Se recomandă utilizarea inversată a sistemului de apă de retur pentru a evita dezechilibrul hidraulic între unitățile dintr-un sistem în cascadă.

ATENȚIONARE

1. Într-un sistem în cascadă, senzorul Tbt trebuie să fie conectat la unitatea principală și Tbt trebuie setat ca „valid” pe telecomanda cablată.

În caz contrar, nicio unitate subordonată nu va funcționa;

2. Dacă pompa de circulație exterioară trebuie să fie conectată în serie în sistem atunci când înălțimea de cădere a pompei interne de apă nu este suficientă, se recomandă instalarea pompei de circulație exterioare după rezervorul de echilibrare.

3. Asigurați-vă că intervalul maxim de pornire a tuturor unităților nu depășește 2 minute, acest lucru poate cauza probleme de comunicație între unitățile subordonate.

4. Conducta de ieșire a fiecărei unități trebuie să fie instalată cu o supapă de reținere.

4 ZONA DE SIGURANȚĂ

Circuitul de refrigerare din unitatea exterioară conține agent frigorific inflamabil, din grupa A3, așa cum se descrie în ISO 817 și standardul 34 ANSI/ASHRAE. De aceea este nevoie să se definească o zonă de siguranță în vecinătatea imediată a unității exterioare, în care se aplică condiții speciale. Vă rugăm să remarcați că agentul frigorific are densitatea mai mare decât aerul. În cazul unei scurgeri, agentul frigorific ieșit se va lăsa la nivelul solului.

Următoarele condiții trebuie evitate în interiorul zonei de siguranță:

- Deschiderile clădirilor: ferestre, uși, luminatoare și ferestre de acoperiș;
- Deschiderile de aer exterior și aer evacuat al sistemelor de ventilație și climatizare;
- Marginile proprietăților, cartierelor, căile pietonale și intrările pentru vehicule;
- Puțuri, intrările în sistemele de ape reziduale, conducte de evacuare și puțuri de apă reziduală etc;
- Alte pante, canale, depresiuni și puțuri;
- Conexiunile de electricitate ale caselor;
- Sistemele electrice, prizele, lămpile și întrerupătoarele de lumină; Zăpada de pe acoperișuri.

Nu introduceți surse de aprindere în zona de siguranță:


- Flăcări deschise sau arzătoare.
- Grătare.
- Unelte care generează scântei.
- Dispozitive electrice cu surse de aprindere, dispozitive mobile cu baterii integrate (cum ar fi telefoanele mobile și ceasurile de fitness).
- Obiecte a căror temperatură este mai mare de 360°C.

NOTĂ

Zona de siguranță depinde de împrejurimile unității exterioare.


- Zonele de siguranță de mai jos sunt prezentate pentru instalarea pe sol. Aceste zone de siguranță nu sunt aplicabile pentru alte tipuri de instalări.

Amplasarea simplă a unității exterioare




(A) Zona de siguranță

Amplasarea unității exterioare în fața unui zid exterior



(A) Zona de siguranță

Amplasarea unității exterioare într-un colț, spre stânga



5 INSTALAREA UNITĂȚII

5.1 Reguli generale

În plus față de zona de siguranță, trebuie respectate următoarele condiții.

Mediu

- Pentru siguranța și performanța unității, zona de montaj trebuie să permită un flux de aer suficient.
- În scop de întreținere și de service, zona de montaj trebuie să asigure un acces facil.
- Trebuie luate măsuri de protecție la impact dacă zona de montaj prezintă risc ridicat de impact, cum ar fi o zonă de deplasare a vehiculelor.
- Țineți unitatea la distanță de substanțele și gazele inflamabile.
- Țineți unitatea la distanță de sursele de căldură.
- Pe cât posibil, protejați unitatea de picăturile de ploaie.
- Nu expuneți unitatea exterioară la atmosfere cu mizerie, praf sau gaze corozive.
- Țineți unitatea la distanță de gurile de ventilație sau de tuburile de ventilație.

Natură

Aveți grijă de modul în care natura afectează aparatul:

- Plantele agățătoare pot bloca admisia de aer pe măsură ce cresc.
- Frunzele căzute pot bloca admisia de aer a unității sau pot intra în canalul de aer.
- Insectele, șerpii sau alte animale mici pot intra în unitate. Animalele sălbatice pot mușca sau deteriora conductele și cablajul unității.

NOTĂ

În cazul constatării unor avarii cauzate de animale, solicitați lucrări de verificare și de întreținere persoanelor calificate.

Vânt puternic

- Atunci când montați o unitate într-un loc expus la vânt puternic, acordați atenție deosebită următoarelor aspecte:

Un vânt de 5 m/s sau mai puternic care bate direct în gura de ieșire a aerului din unitate poate cauza o buclă de aspirație (absorbția aerului evacuat), ceea ce poate avea următoarele consecințe:

- Deteriorarea capacității operaționale.
- Jivraj frecvent la funcționarea în modul încălzire.
- Perturbarea funcționării din cauza creșterii presiunii.
- Când un vânt puternic bate încontinuu pe partea din față a unității, elicea ventilatorului poate începe să se rotească foarte repede până când se defectează.

Efectul zgomotului

- Selectați un loc de instalare cât mai departe de sufragerii și dormitoare.
- Vă rugăm să luați în considerare emisiile sonore. Selectați un loc de instalare cât mai departe de ferestrele clădirilor adiacente.

Instalarea pe litoral

- Dacă locul instalării este în apropierea litoralului, asigurați-vă că produsul este protejat împotriva stropilor de apă de către un dispozitiv de protecție suplimentar.
- Vântul dinspre mare aduce stropi de apă cu sare pe țarm. Acest lucru poate afecta unitatea din cauza expunerii îndelungate la soluție salină. Pentru a prelungi durata de viață a unității, solicitați profesioniștilor un plan personalizat de întreținere și respectați acest plan.

Altitudine


- Unitatea este proiectată pentru a fi folosită la altitudini mai mici de 2000 m. Dacă este instalată deasupra acestei altitudini, performanța și fiabilitatea acesteia nu pot fi garantate.

5.2 Locul de instalare

Produsul este destinat instalării pe sol, perete sau pe un acoperiș orizontal.

NOTĂ

Instalarea pe un acoperiș înclinat (loc înclinat) nu este permisă.



(A) Instalarea pe sol

(b) Instalarea pe un acoperiș plat

5.2.1 Precauții pentru instalarea pe pământ

- Evitați locurile de montare care se află în colțurile camerelor, între pereți și între garduri.
- Împiedicați revenirea aerului de la evacuare la admisie.
- Asigurați-vă că nu se poate acumula apa în sol.
- Asigurați-vă că subsolul poate absorbi bine apa.
- Creați un pat de pietriș și balast pentru evacuarea apei din condensare.
- Selectați un loc de montaj în care nu se acumulează zăpada iarna.
- Selectați un loc de montaj unde admisia aerului nu este influențată de vânt puternic. Pe cât posibil, amplasați unitatea în diagonală față de direcția vântului.
- Dacă locul montajului nu este protejat împotriva vântului, este necesar un perete de protecție.
- Vă rugăm să luați în considerare emisiile sonore. Evitați colțurile camerelor, nișele și zonele dintre pereți.
- Selectați un loc de montaj cu caracteristici excelente fonoabsorbante, precum cele cu iarbă, tufișuri sau garduri.
- Amplasați conductele hidraulice și cablurile electrice în subteran.
- Montați o conductă de siguranță care duce de la unitatea exterioară la peretele clădirii.

5.2.2 Precauții pentru instalarea pe un acoperiș plat

- Instalați produsul într-o clădire doar cu o structură rezistență care are plafoane de beton.
- Nu instalați produsul în clădiri cu structură de lemn sau cu plafoane ușoare.
- Selectați un loc de montaj care este ușor accesibil, astfel încât frunzele sau zăpada pot fi curățate periodic de pe produs.
- Selectați un loc de montaj unde admisia aerului nu este influențată de vânt puternic. Pe cât posibil, amplasați unitatea în diagonală față de direcția vântului.
- Dacă locul montajului nu este protejat împotriva vântului, este necesar un perete de protecție.
- Vă rugăm să luați în considerare emisiile sonore. Lăsați o distanță suficient de mare de clădirile adiacente.
- Amplasați conductele hidraulice și cablurile electrice.
- Asigurați traversarea peretelui.

5.2.4 Siguranța ocupațională

Instalarea pe un acoperiș plat


- Asigurați-vă că acoperișul plat poate fi accesat în siguranță.
- Păstrați o zonă de siguranță la 2 metri de margini și o distanță necesară pentru lucrul la aparat. Zona de siguranță trebuie să fie inaccesibilă.
- Dacă nu este posibil, instalați protecții tehnice împotriva căderii la margini, cum ar fi niște balustrade solide. În mod alternativ, montați echipament tehnic de siguranță, cum ar fi schele sau plase de siguranță.
- Păstrați o distanță suficientă de la trape de siguranță sau de la luminatoare. Folosiți echipamente de protecție potrivite (de exemplu, bariere) pentru a preveni persoanele să calce sau să cadă prin trape de siguranță sau luminatoare.

5.3 Fundație și instalarea unității

5.3.1 Instalarea pe sol

Instalarea pe sol moale

În cazul montării pe sol moale, cum ar fi pe iarbă sau pe pământ, creați o fundație așa cum se prezintă în imaginea de mai jos.



1) Conductă de scurgere

2) Fundație

3) Pietriș grosier permeabil la apă

4) Fundație de beton

- Săpați o groapă în pământ. Consultați 5.4.1 Poziția orificiului de scurgere pentru amplasarea conductei.
- Introduceți o conductă (1) pentru a ghida apa din condensare.
- Adăugați un strat de pietriș permeabil la apă (3).
- Calculați adâncimea (A) în conformitate cu condițiile locale.
- Regiune cu îngheț la sol: adâncimea minimă: 900 mm
- Regiune fără îngheț la sol: adâncimea minimă: 600 mm
- Calculați înălțimea (B) în conformitate cu condițiile locale. Această înălțime nu trebuie să fie mai mică de 100 mm.

- Creați trei fundații (4). Dimensiunile recomandate pot fi găsite în imagine.
- Asigurați-vă că fundațiile sunt perfect orizontale.
- Nu există restricții de lățime sau de lungime pentru fundații dacă unitatea poate fi montată corespunzător pe fundație și dacă conducta de scurgere nu este blocată.
- Adăugați un pat de pietriș între și lângă fundații (2) pentru a devia apa din condensare.


Instalarea pe sol tare

În cazul instalării pe sol tare, cum ar fi pe beton, creați o fundație comparabilă cu cea ce se descrie în secțiunea de mai sus. Înălțimea fundației trebuie să nu fie mai mică de 100 mm.

Montarea unității

Instalarea cu fundație: Fixați unitatea în șuruburile din fundație. (Sunt necesare șase seturi de șaibe, prezoane și piulițe de setată $\Phi 10$, furnizate de utilizator). Înșurubați prezoanele la 20 mm în fundație.

Instalarea fără fundație: Instalați tampoane antivibrații și verificați orizontalitatea unității.



5.3.2 Montarea pe un acoperiș plat

În cazul instalării pe un acoperiș plat, realizați o fundație de beton comparabilă cu cea descrisă în capitolul 5.3.1 Instalarea pe sol. Înălțimea fundației trebuie să nu fie mai mică de 100 mm.



- Luați în considerare dispunerea circuitului de scurgere și instalați unitatea aproape de scurgere.

Montarea unității

La fel ca în cazul 5.3.1 Instalarea pe sol.

5.4 Scurgere

5.4.1 Poziția orificiului de scurgere




8/10/12/14/16 kW

ATENȚIONARE

- Urmăriți condensul atunci când scoateți dopul de cauciuc de pe orificiul de scurgere suplimentar.
- Asigurați-vă că condensul se scurge corect. Colectați și direcționați condensul care se poate scurge de la baza unei unități către o tavă de scurgere. Împiedicați scurgerea apei pe podea, acest lucru poate deveni periculos iarna.
- Pentru zone cu climă rece: se recomandă să se instaleze o pătură de încălzire pentru a evita avariarea unității din cauza înghețării condensului în cazul unui debit de curgere mic.
- Colectați și direcționați condensul care se poate scurge de la baza unei unități către o tavă de scurgere.
- Împiedicați scurgerea apei pe podea, acest lucru poate deveni periculos iarna.

5.4.2 Dispunerea scurgerii (instalare pe sol)

Racordul scurgerii




- a – Racord de scurgere (plastic, racord drept tip Pagodă, 1")
- b - Furtun de scurgere (furnizat la locul instalării)

Instalarea pe sol moale

Scurgerea apei din condensare într-un strat de pietriș

Pentru instalarea pe sol, apa din condensare trebuie să se scurgă printr-o conductă de condensare într-un strat de pietriș amplasat într-o zonă care nu îngheață.



Conducta de condensare trebuie să se scurgă într-un strat suficient de mare de pietriș astfel apa provenită din condensare să se scurgă liber.

NOTĂ

Pentru a preveni înghețarea apei din condensare, un cablu de încălzire poate fi tras prin conducta de condensare spre locul de evacuare al apei provenită din condensare.

Instalarea pe sol tare

Ghidați conducta de condens către o canalizare sau un puț de scurgere, având grijă să nu lase conducta să intre în canalizare sau în scurgere pentru a facilita, în cazul unor scurgeri de agent frigorific R290, dispersia agentului frigorific în aer și nu în canalizare sau în puțul de scurgere.

Instalarea pe un acoperiș plat

Consultați capitolul Instalarea pe sol tare.

NOTĂ


Pentru toate tipurile de instalare, asigurați-vă că apa din condensare care se acumulează este evacuată într-o manieră care previne înghețarea. Pentru a preveni înghețarea apei din condensare, o bandă de încălzire poate fi trasă prin conducta prin care curge apa provenită din condensare.

5.5 În zonele cu climă rece

Se recomandă ca unitatea să fie amplasată cu spatele la perete.

Instalați o cupolă laterală deasupra unității pentru a preveni acumularea zăpezii în lateral în zonele cu climă extremă.

Instalați un piedestal înalt sau instalați unitatea pe un perete pentru a avea o distanță corespunzătoare (cel puțin 100 mm) între unitate și stratul de zăpadă.



① Cupolă sau ceva similar

② Piedestal în cazul instalării pe sol

5.6 Expunerea la lumina puternică a soarelui

Expunerea îndelungată la soare a senzorului de temperatură ambientală poate afecta senzorul și poate avea efecte nedorite asupra unității. Protejați unitatea de soare cu un paravan sau altceva similar.

6 INSTALAȚIA HIDRAULICĂ

6.1 Pregătiri de instalare

NOTĂ

- În cazul conductelor de plastic, asigurați-vă că sunt etanșe la oxigen, conform DIN 4726.
- Difuzia oxigenului în conducte poate cauza coroziune excesivă.

6.1.1 Volumul minim de apă


Verificați că volumul total de apă din instalație este de cel puțin 40 L, excluzând volumul intern de apă al unității exterioare.

NOTĂ

- Este posibil să fie nevoie de apă suplimentară în procesele critice sau în camerele cu sarcină mare de încălzire.
- Atunci când circulația în fiecare buclă de încălzire/răcire a spațiului este controlată de supape acționate de la distanță, este necesar să se garanteze volumul minim de apă, chiar dacă toate supapele sunt închise.

6.1.2 Volumul maxim de apă

Stabiliți volumul maxim de apă pentru pre-presiunea calculată, în funcție de graficul și formula următoare.



Vw_max – volumul maxim de apă (L)

Pg – presiune anterioară (bar)

Sistem doar cu apă	$V = 48,54 * (3 - P_g)$
Sistem cu 25% glicol	$V = 37,34 * (3 - P_g)$

6.1.3 Interval de debit

Verificați că debitul minim al instalației este garantat în toate condițiile. Acest debit este necesar în timpul dejivrării/funcționării încălzitorului de rezervă.

NOTĂ

- Atunci când unul sau mai multe circuite de încălzire sunt comandate prin supape acționate de la distanță, debitul minim de apă trebuie să fie garantat, chiar dacă toate supapele sunt închise. Dacă nu poate fi realizat debitul minim, E0 și E8 (oprirea unității) vor fi declanșate.

Unitate	Intervalul de debit (m³/h)
4 kW	0,40 - 0,90
6 kW	0,40 - 1,25
8 kW	0,40 - 1,65
10 kW	0,40 - 2,10
12 kW	0,70 - 2,50
14 kW	0,70 - 2,75
16 kW	0,70 - 3,00

6.1.4 Ajustarea pre-presiunii vasului de expansiune

Unitatea este prevăzută cu un vas de expansiune de 8 L care are o pre-presiune implicită de 1,5 bari. Pentru a asigura funcționarea corectă a unității, trebuie reglată pre-presiunea vasului de expansiune.


1) Verificați că volumul total de apă din instalație, excluzând volumul intern de apă al unității, este de cel puțin 40 L.

2) Calcularea pre-presiunii (Pg) vasului de expansiune este arătată în formulele de mai jos:

$$P_g = 0,3 + (H/10) \text{ (bar)}$$

H - diferența de înălțime a instalației

3) Rotiți și demontați capacul de protecție și presurizați (cu azot) sau aerisiți vasul de expansiune prin supapa Schrader.



a – Capac superior

b - Supapă Schrader

6.1.5 Cerințe pentru rezervoarele de la furnizori terți

Dacă se folosește un rezervor de la un alt furnizor, acesta trebuie să respecte următoarele cerințe:

- Bobina schimbătorului de căldură a rezervorului este $\geq 1,05 \text{ m}^2$.
- Termistorul rezervorului trebuie amplasat deasupra serpentinei schimbătorului de căldură.
- Încălzitorul auxiliar trebuie amplasat deasupra bobinei schimbătorului de căldură.

NOTĂ

• Performanță

Datele de performanță pentru rezervoarele de la terți nu sunt disponibile, iar performanța nu poate fi garantată.

• Configurare

Configurarea unui rezervor de la un furnizor terț depinde de dimensiunea bobinei schimbătorului de căldură al rezervorului. Pentru mai informații, consultați Manualul de instalare, utilizare și întreținere.

Pentru instalarea unui rezervor de apă caldă menajeră în sistem (furnizat de utilizator), consultați manualul dedicat rezervorului de apă caldă menajeră.

6.1.6 Termistorul rezervorului de apă caldă menajeră

Lungimea maximă admisă a cablului termistorului este de 20 m, egală cu distanța maximă admisă dintre rezervor de apă caldă menajeră și unitate (doar pentru instalațiile cu rezervor de apă caldă menajeră). Cablul termistorului furnizat cu rezervorul de apă caldă menajeră are lungimea de 10 m.

6.1.7 Cerințe pentru volumul rezervorului de echilibrare

Consultați capitolul 3.5 pentru alegerea rezervorului de echilibrare.

6.1.8 Racordarea la locul montajului al componentelor hidraulice

NOTĂ

- Atunci când se va folosi o supapă cu 3 căi în bucla de apă, se recomandă un robinet cu bilă pentru a garanta separarea deplină între bucla de apă caldă menajeră și bucla de încălzire prin podea.
- Atunci când se folosește o supapă cu 3 sau cu 2 căi în circuitul de apă, se recomandă ca durata de comutare între bucle a supapei să fie mai mică de 60 de secunde.
- Pentru a optimiza eficiența unității, vă sfătuim să montați supapa cu 3 căi și rezervorul de apă caldă menajeră cât mai aproape de unitate.

6.2 Racordarea circuitului de apă

Derularea tipică a operațiunilor

Racordarea buclei de apă constă în general din etapele următoare:

- 1) Racordarea conductelor de apă la unitatea exterioară.
- 2) Racordarea furtunului de scurgere la scurgere.
- 3) Umplerea buclei de apă.
- 4) Umplerea rezervorului de apă caldă menajeră (dacă este montat).
- 5) Izolarea conductei de apă.

Cerințe

NOTĂ

- Interiorul conductelor trebuie să fie curat.
- Țineți conducta cu capătul în jos când o debavurați.
- Acoperiți capătul conductei când o introduceți printr-un perete pentru a preveni pătrunderea prafului și a murdăriei în conductă.

- Folosiți substanță de etanșare a filetelor corespunzătoare pentru a etanșa racordurile. Etanșarea trebuie să poată rezista la presiunea și temperatura sistemului.
- Când utilizați conducte metalice din alt material decât cuprul, izolați cele două tipuri de materiale unul de altul pentru a preveni coroziunea galvanică.
- Cuprul este moale. Folosiți instrumente apropiate pentru a evita deteriorările.
- Nu se pot folosi piese zincate.
- Utilizați întotdeauna materiale care nu reacționează cu apa din sistem și cu materialele din unitate.
- Asigurați-vă că piesele instalate în conductele de la locul montajului pot rezista la presiunea și temperatura apei.

ATENȚIONARE


Orientarea greșită a evacuării și admisiei apei poate cauza funcționarea defectuoasă a unității.

NU aplicați forță excesivă atunci când racordați conductele la locul de montaj și asigurați-vă că sunt aliniate corect. Deformarea conductelor de apă poate cauza funcționarea defectuoasă a unității.


Unitatea va fi utilizată doar într-un sistem de apă închis (consultați 3.9 Aplicații tipice).

- 1) Racordați filtrul în formă de Y la intrarea apei și etanșați racordul cu substanță de etanșare a filetelor. (Ca să aveți acces la filtrul în formă de Y pentru curățare, puteți racorda o conductă de extindere între filtru și admisia de apă, în funcție de condițiile de la locul instalării).
- 2) Racordați conducta furnizată la locul instalării la evacuarea apei de pe unitate.
- 3) Racordați un furtun de lungime și diametru corespunzătoare la ieșirea supapei de siguranță și orientați-l spre scurgerea apei din condensare, așa cum se arată în 5.4.2 Amplasarea scurgerii.

4-6 kW



8-16 kW



a	IEȘIRE apă (racord cu șuruburi, tată, 1" pentru unitățile de 4/6 kW și 1 1/4" pentru unitățile de 8-16 kW)
b	INTRARE apă (racord cu șuruburi, tată, 1" pentru unitățile de 4/6 kW și 1 1/4" pentru unitățile de 8-16 kW)
c	Filtru în formă de Y (furnizat împreună cu unitatea) (2 șuruburi de racordare, mamă, 1" pentru unitățile de 4/6 kW și 1 1/4" pentru unitățile de 8-16 kW)
d	Bandă de etanșare pentru filet
e	Conductă de extindere (recomandată, lungimea se stabilește la locul instalării)
f	Ieșire supapă de siguranță (furtun, $\phi 16$ mm)
g	Furtun de scurgere (furnizat la locul instalării)

NOTĂ

- Instalarea filtrului în formă de Y la intrarea apei este obligatorie
- Acordați atenție direcției de curgere prin filtrul în formă de Y.

Apă caldă menajeră

Pentru instalarea unui rezervor de apă caldă menajeră în sistem (furnizat la locul instalării), consultați manualul dedicat rezervorului de apă caldă menajeră.

Altele

NOTĂ

- Supapele de aerisire trebuie să fie instalate în zonele superioare ale sistemului.
- Robinetele de scurgere trebuie să fie instalate în zonele inferioare ale sistemului.

6.3 Apă

Verificarea și tratarea apei/apei cu care este umplut sistemul și a apei suplimentare

- Înainte să umpleți sau să completați cu apă instalația, verificați calitatea apei.

NOTĂ

- Risc de avariere a materialelor din cauza calității precare a apei.
- Asigurați-vă că apa este în cantități suficiente.

Verificarea apei cu care este umplut sistemul și a apei suplimentare

- Înainte de umplerea instalației, măsurați duritatea apei cu care este umplut sistemul și a apei suplimentare.

Verificați calitatea apei

- 1) Scoateți puțină apă din circuitul de încălzire.
- 2) Verificați aspectul apei.
 - Dacă se stabilește că apa conține sedimente, asigurați-vă că veți curăța instalația.
- 3) Folosiți o tijă magnetică pentru a verifica dacă apa conține magnetită (oxid de fier).
 - Dacă ați stabilit că aceasta conține magnetită, curățați instalația și luați măsuri corespunzătoare de prevenire a coroziunii sau instalați un separator de magnetită.
- 4) Verificați pH-ul apei scoase la 25 °C.
 - Dacă valoarea este mai mică de 8,2 sau mai mare de 10, curățați instalația și tratați apa.

NOTĂ

Asigurați-vă că oxigenul nu poate intra în apa de încălzire.

Tratarea apei cu care este umplut sistemul și a apei suplimentare

- Respectați toate reglementările naționale în vigoare și regulile tehnice atunci când tratați apa cu care este umplut sistemul și apa suplimentară.

În cazul în care reglementările naționale și regulile tehnice nu stipulează condiții mai stricte, se aplică următoarele:

Trebuie să tratați apa în următoarele cazuri.

- Dacă întreaga cantitate de apă cu care este umplut sistemul și de apă suplimentară depășește de trei ori valoarea nominală a buclei de apă sau
- Dacă valorile indicate în tabelul următor nu sunt îndeplinite sau
- Dacă valoarea pH-ului apei este mai mic de 8,2 sau mai mare de 10.

Valabilitate: Danemarca sau Suedia

Capacitate totală de încălzire	Duritatea apei la volumul specific al sistemului ¹⁾					
	≤20 l/kW		>20 l/kW și ≤50 l/kW		> 50 l/kW	
kW	°dH	mol/m ³	°dH	mol/m ³	°dH	mol/m ³
< 50	< 16,8	< 3	11,2	2	0,11	0,02
>50 și ≤200	11,2	2	8,4	1,5	0,11	0,02
>200 și ≤600	8,4	1,5	0,11	0,02	0,11	0,02
>600	0,11	0,02	0,11	0,02	0,11	0,02

1) Capacitatea nominală în litri/putere calorică; în cazul sistemelor cu mai multe boilere, se va folosi puterea calorică cea mai mică.

Valabilitate: Marea Britanie

Capacitate totală de încălzire	Duritatea apei la volumul specific al sistemului ¹⁾					
	≤20 l/kW		>20 l/kW și ≤50 l/kW		> 50 l/kW	
kW	ppm CaCO ₃	mol/m ³	ppm CaCO ₃	mol/m ³	ppm CaCO ₃	mol/m ³
< 50	< 300	< 3	200	2	2	0,02
>50 și ≤200	200	2	150	1,5	2	0,02
>200 și ≤600	150	1,5	2	0,02	2	0,02
>600	2	0,02	2	0,02	2	0,02

1) Capacitatea nominală în litri/putere de încălzire; în cazul sistemelor cu mai multe boilere, se va folosi puterea de încălzire cea mai mică.

Valabilitate: Finlanda sau Norvegia

Capacitate totală de încălzire	Duritatea apei la volumul specific al sistemului ¹⁾					
	≤20 l/kW		>20 l/kW și ≤50 l/kW		> 50 l/kW	
kW	mg CaCO ₃	mol/m ³	mg CaCO ₃	mol/m ³	mg CaCO ₃	mol/m ³
< 50	< 300	< 3	200	2	2	0,02
>50 și ≤200	200	2	150	1,5	2	0,02
>200 și ≤600	150	1,5	2	0,02	2	0,02
>600	2	0,02	2	0,02	2	0,02

1) Capacitatea nominală în litri/putere de încălzire; în cazul sistemelor cu mai multe boilere, se va folosi puterea de încălzire cea mai mică.


6.4 Umplerea buclei de apă cu apă

NOTĂ

Înainte să umpleți cu apă, consultați capitolul 6.3 Apă, pentru a vedea specificațiile privitoare la calitatea apei. Pompele și supapele se pot bloca din cauza calității deficitare a apei.

- Conectați sursa de apă la robinetul de umplere și deschideți robinetul. Respectați regulile în vigoare.
- Asigurați-vă că supapa de aerisire automată este deschisă.
- Asigurați-vă că apa are presiunea de aproximativ 2,0 bar. Îndepărtați aerul din buclă pe cât posibil cu ajutorul supapelor de aerisire. Prezența aerului în buclă apei poate duce la defectarea încălzitorului electric de rezervă.

Nu fixați capacul de plastic negru de pe supapa de aerisire din partea superioară a unității atunci când sistemul funcționează. Deschideți supapa de aerisire, rotiți antiorar cel puțin 2 rotații complete pentru a elibera aerul din sistem.



NOTĂ

În timpul umplerii, este posibil să nu puteți să eliminați tot aerul din sistem. Aerul rămas va fi îndepărtat prin supapa automată de purjare a aerului în timpul primei funcționări a sistemului.

După aceea, poate fi necesară completarea cu apă.

- Presiunea apei va varia în funcție de temperatura apei (presiune mai mare la temperatură mai ridicată a apei). Presiunea apei trebuie să rămână întotdeauna peste 0,3 bari pentru a evita intrarea aerului în circuit.
- Unitatea ar putea elimina prea multă apă prin supapa de eliberare a presiunii.

Presiune maximă apă


3 bar

6.5 Umplerea rezervorului de apă caldă menajeră

Consultați manualul dedicat al rezervorului de apă caldă menajeră.

6.6 Izolația conductelor de apă

Întreaga buclă de apă, cu toate conductele, trebuie izolată pentru a preveni apariția condensului în timpul funcționării în modul răcire, reducerea capacității de încălzire și răcire sau înghețarea conductelor de apă din exterior în timpul iernii.



NOTĂ

- Materialul de izolație trebuie să aibă gradul de rezistență la foc de cel puțin B1 și să respecte toate reglementările în vigoare.
- Conductivitatea termică a materialului de etanșare trebuie să fie mai mică de 0,039 W/mK.

Grosimea recomandată a materialului de etanșare este afișată mai jos.

Lungimea conductelor (m) între unitate și dispozitivul terminal	Grosimea minimă a izolației (mm)
< 20	19
20~30	32
30~40	40
40~50	50

Dacă temperatura mediului exterior este mai mare de 30°C și umiditatea este mai mare de RH 80%, grosimea materialelor de etanșare trebuie să fie de cel puțin 20 mm pentru a evita formarea condensului pe suprafața etanșării.

6.7 Protecția la îngheț

6.7.1 Protejat de software

Software-ul are funcții specifice pentru a proteja întreg sistemul împotriva înghețului prin folosirea pompei de căldură și a încălzitorului de rezervă (dacă este disponibil).

- Când temperatura apei care circulă în sistem scade la o anumită valoare, unitatea va încălzi apa, fie folosind pompa de căldură, banda de încălzire electrică sau încălzitorul de rezervă.
- Funcția antiînghețare este activată numai atunci când temperatura crește la o anumită valoare.

ATENȚIONARE

- În cazul unei întreruperi a alimentării, caracteristicile de mai sus nu vor putea proteja unitatea împotriva înghețului. De aceea trebuie ca unitatea să fie alimentată permanent.
- Dacă sursa de alimentare a unității urmează să fie oprită un timp mai îndelungat, apa din conductele sistemului trebuie să fie evacuată pentru a evita avariarea unității și a conductelor din cauza înghețului.
- În caz de întrerupere a alimentării electrice, adăugați glicol în apă. Glicolul scade punctul de îngheț al apei.

6.7.2 Protejat de glicol

Glicolul scade punctul de îngheț al apei.

ATENȚIONARE

Etilenglicolul și propilenglicolul sunt toxice.

ATENȚIONARE

Glicolul poate coroda sistemul. Dacă nu este ținut sub control, glicolul intră în contact cu oxigenul, acesta devine acid. Coroziunea este accelerată de prezența cuprului și a temperaturilor ridicate. Glicolul acid care nu este neutralizat atacă suprafețele metalice și formează celule de coroziune galvanică care produc daune grave sistemului. De aceea este important să urmați acești pași:

- Lăsați un specialist calificat să trateze corect apa;
- Selectați un glicol cu inhibitori de coroziune care contracarează acizii formați din oxidarea glicolului;
- Nu folosiți glicol de la autovehicule fiindcă inhibitorii de coroziune din acesta au durată de viață limitată și conțin silicați care pot contamina sau bloca sistemul;
- Nu folosiți conducte galvanizate în sistemele care conțin glicol, aceste conducte pot cauza precipitarea unor anumite componente din inhibitorii de coroziune ai glicolului.

NOTĂ

Glicolul este higroscopic, deci este important să evitați expunerea glicolului la aer. Dacă glicolul este lăsat descoperit, conținutul de apă din el crește, reducând concentrația de glicol și putând cauza înghețarea componentelor hidraulice. Pentru a preveni asta, luați-vă măsuri de precauție și micșorați expunerea glicolului la aer.

Tipuri de glicol

Tipurile de glicol care pot fi utilizate depind de prezența sau nu a unui rezervor de apă caldă menajeră în sistem:

Dacă	Atunci
Sistemul conține un rezervor de apă caldă menajeră	Folosiți doar propilenglicol (a)
Sistemul NU conține un rezervor de apă caldă menajeră	Poate fi folosit propilenglicol (a) sau etilenglicol

(a), Propilenglicolul, inclusiv inhibitorii necesari, sunt clasificați în categoria III conform EN1717.

Concentrația necesară de glicol

Concentrația necesară de glicol depinde de cea mai scăzută temperatură exterioară așteptată și dacă doriți să protejați sistemul de explozie sau de îngheț. Pentru a preveni înghețarea sistemului, este necesar mai mult glicol. Adăugați glicol conform tabelului de mai jos.

Cea mai joasă temperatură posibilă	Prevenirea spargerii circuitului	Prevenirea înghețului
-5°C	10%	15%
-10°C	15%	25%
-15°C	20%	35%
-20°C	25%	N/A*
-25°C	30%	N/A*
-30°C	35%	N/A*

* Sunt necesare acțiuni suplimentare pentru a preveni înghețarea.

- Protecția împotriva spargerii: glicolul poate preveni spargerea conductelor, dar nu poate preveni înghețarea lichidului din conducte.
- Protecția împotriva înghețării: glicolul poate preveni înghețarea lichidului din conducte.

NOTĂ

- Concentrația necesară poate varia în funcție de tipul glicolului folosit. Comparați ÎNTOTDEAUNA cerințele din tabelul de mai sus cu specificațiile furnizate de producătorul glicolului. Dacă este necesar, îndepliniți cerințele stabilite de producătorul glicolului.
- Concentrația de glicol adăugat nu trebuie să depășească NICIODATĂ 35%.
- Dacă lichidul din sistem este înghețat, pompa NU va putea porni. Vă rugăm să observați că faptul că împiedică sistemul să se spargă nu înseamnă că lichidul dinăuntru nu va îngheța.
- Dacă apa stagnează în circuit, este foarte probabil că va îngheța și va cauza deteriorarea sistemului.

Glicolul și volumul maxim permis de apă

Adăugarea de glicol în circuitul de apă reduce volumul de apă maxim permis în sistem. Pentru mai multe informații, consultați 6.1.2 Volumul maxim de apă.

6.7.3 Despre supapele de protecție împotriva înghețului (furnizate de utilizator)

NOTĂ

NU instalați supape de protecție la îngheț dacă se adaugă glicol în apă. În caz contrar, glicolul se poate scurge pe la supapele de protecție la îngheț.

Dacă nu se adaugă glicol în apă, puteți utiliza supape de protecție împotriva înghețului pentru a scurge apa din sistem înainte ca aceasta să înghețe.


- Instalați supape de protecție împotriva înghețului (furnizate de utilizator) în toate punctele cele mai joase ale circuitului de conducte.
- Supapele normal închise (amplasate în interior, lângă punctele de intrare/ieșire ale conductelor) pot împiedica scurgerea apei din conductele interioare la deschiderea supapelor de protecție împotriva înghețului.

NOTĂ

Atunci când se instalează supapele de protecție la îngheț, asigurați-vă că punctul minim de răcire este de 7°C (7°C=implicit). În caz contrar, supapele de protecție la îngheț se pot deschide în timpul funcționării în modul răcire.

6.7.4 Măsuri de luat fără protecția la îngheț

În zonele reci, dacă nu există antigel (de ex. glicol) în sistem sau dacă se prevede o întrerupere a alimentării sau o defecțiune de durată a pompei, scoateți apa din sistem (așa cum se arată în imaginea de mai jos).



NOTĂ


Dacă apa nu este scoasă din sistem în condiții de îngheț atunci când unitatea nu este utilizată, apa înghețată poate deteriora părțile circuitului de apă.

6.7.5 Protecția antiîngheț a buclei de apă

Toate componentele hidraulice interne sunt izolate pentru a reduce pierderile de căldură. Conductele sistemului trebuie să fie izolate. În caz de întrerupere a alimentării cu curent, funcțiile de mai sus nu vor proteja unitatea de îngheț.

Software-ul conține funcții speciale la utilizarea pompei de căldură și a încălzitorului de rezervă (opțional, dacă este disponibil) pentru a proteja întregul sistem împotriva înghețului. Când temperatura apei care circulă în sistem scade la o anumită valoare, unitatea va încălzi apa, fie folosind pompa de căldură, derivația de încălzire electrică sau încălzitorul de rezervă. Funcția antiînghețare va fi dezactivată numai atunci când temperatura crește la o anumită valoare.

Apa poate intra în comutatorul de debit, nu poate fi evacuată și poate îngheța atunci când temperatura este suficient de scăzută. Comutatorul de debit trebuie îndepărtat și uscat, înainte să fie instalat în unitate.



NOTĂ

- Rotiți comutatorul de debit în sens antiorar pentru a-l scoate.
- Uscați complet comutatorul de debit.

6.8 Verificarea buclei de apă

Condițiile de mai jos trebuie îndeplinite înainte de instalare:

- Presiunea maximă a apei este mai mică sau egală cu 3 bari.
- Temperatura maximă a apei este mai mică sau egală cu 75°C în conformitatea setării de siguranță a dispozitivului.
- Supape de drenare trebuie să fie instalate în toate punctele joase ale sistemului pentru a asigura golirea completă a circuitului în timpul întreținerii.
- Supapele de purjare a aerului trebuie să fie instalate în zonele superioare ale sistemului. Gurile de aerisire trebuie să fie amplasate în puncte ușor accesibile pentru mentenanță. O supapă de purjare automată a aerului este prevăzută în interiorul unității. Verificați dacă supapa de purjare a aerului nu este strânsă, astfel încât să fie posibilă eliberarea automată a aerului din bucla de apă.

7 INSTALAREA ELECTRICĂ

⚠ PERICOL

Risc de electrocutare.

7.1 Deschiderea capacului tabloului electric



Pentru a accesa unitatea pentru instalare și întreținere, respectați instrucțiunile de mai jos.

⚠ AVERTISMENT

Risc de electrocutare.
Risc de arsuri.

NOTĂ

- Ilustrațiile de mai jos sunt pentru unități de 8-16 kW. Principiul este același pentru unitățile de 4-6 kW.
- Păstrați șuruburile pentru utilizare ulterioară.



7.2 Precauții pentru cablajul electric

⚠ AVERTISMENT

- Cablajul trebuie să respecte legile și reglementările locale.
- Respectați schemele de conexiuni pentru cablajul electric (schemele de conexiuni electrice se află pe partea din spate a panoului de service al tabloului electric).

⚠ ATENȚIONARE

- Un comutator principal sau un alt mijloc de deconectare, prevăzut cu separarea contactului între toți polii, trebuie să fie încorporat în cablarea fixă în conformitate cu legile și reglementările locale relevante.
- Folosiți numai fire de cupru.
- Nu strângeți cablurile în mănunchi și nu le apropiați de conducte și de marginile ascuțite.
- Asigurați-vă că nu este aplicată nicio presiune externă asupra bornelor.
- Cablarea la locul de montaj trebuie realizată în conformitate cu schema de conexiuni furnizată împreună cu unitatea și cu instrucțiunile prezentate mai jos.
- Asigurați-vă că folosiți o sursă de alimentare dedicată, nu una partajată cu alt aparat.

- Împământați corespunzător unitatea, inclusiv telecomanda cablată. Nu împământați unitatea pe o conductă, o protecție la supratensiune sau o împământare a cablurilor de telefonie. Împământarea necorespunzătoare poate cauza electrocutarea.
- Trebuie instalat un întrerupător de circuit în caz de defecțiune a împământării (30 mA) pentru a evita șocurile electrice. Utilizați cabluri ecranate cu 3 miezuri.
- Instalați siguranțele sau disjunctoarele necesare.
- Un comutatorul de protecție împotriva scurgerilor de curent trebuie instalat pe sursa de alimentare a unității.
- Atașați un întrerupător de circuit în caz de defectare de împământare și o siguranță pe linia de alimentare.

Cablu de alimentare și cablu de comunicații

NOTĂ

- Cablurile de comunicație trebuie ecranate, inclusiv cablul unitate-sistem de comandă ABXYE.
- Folosiți cabluri de alimentare H07RN-F. Doar cablajul termistorului și telecomenzii cablate este alimentat la tensiune joasă.
- Cablurile de alimentare și de comunicație trebuie pozate separat, nu pot fi așezate în aceeași galerie de cablu. În caz contrar, pot apărea interferențe electromagnetice.
- Fixați cablurile electrice cu coliere, așa cum se arată în figură, astfel încât să nu intre în contact cu conductele, în special pe partea de înaltă presiune.
- Unitatea este dotată cu un inverter. Instalarea unui condensator de avansare în fază nu numai că va reduce îmbunătățirea a factorului de putere, dar, de asemenea, poate provoca încălzirea anormală a condensatorului din cauza undelor de înaltă frecvență. Nu este permisă instalarea unui condensator de avansare în fază.
- Curentul sarcinilor externe trebuie să fie sub 0,2 A. În cazul în care curentul sarcinii unice este mai mare de 0,2 A, sarcina trebuie controlată printr-un contactor de curent alternativ.
- Bornele „AHS1” și „AHS2” furnizează doar semnale de pornire/oprire.
- Banda de încălzire electrică a supapei de expansiune, banda de încălzire electrică a schimbătorului de căldură în plăci și banda de încălzire electrică a comutatorului de debit au aceeași bornă.


Împământare

NOTĂ

- Echipamentul trebuie împământat.
- Orice sarcină electrică de tensiune înaltă, chiar dacă este metalică sau împământare, trebuie legată la pământ.
- Asigurați-vă că întrerupătorul de circuit în caz de defecțiune a împământării este compatibil cu inverterul (rezistent la zgomot de frecvență înaltă) pentru a evita declanșările inutile ale întrerupătorului.

7.3 Prezentare de ansamblu a cablajului electric

Ilustrația de mai jos oferă o imagine de ansamblu a cablajului necesar la locul de montaj între părțile diferite.



Cod	Unitate de asamblare	Cod	Unitate de asamblare
A	Unitate principală	G	P_d: Pompă ACM (achiziție locală)
B	Kit de energie solară (achiziție locală)	H	SV2: Supapă cu 3 căi (achiziție locală)
C	Telecomandă cablată	I	SV1: Supapă cu 3 căi pentru rezervorul de apă caldă menajeră (achiziție locală)
D	Termostatul camerei de joasă tensiune (achiziție locală)	J	Încălzitor auxiliar
E	P_s: Pompă solară (achiziție locală)	K	Contactor
F	P_o: Pompă de circulație exterioară (achiziție locală)	L	Sursa de alimentare

Articol	Descriere	Curent alternativ/Curent continuu	Număr de conductori necesar	Curent maxim de serviciu
1	Cablu de semnal pentru kitul de energie solară	Curent alternativ	2	200 mA
2	Cablul telecomenzii cablate	Curent alternativ	2	200 mA
3	Cablul termostatului camerei	Curent alternativ	2	200 mA (a)
4	Cablul de control al pompei de energie solară	Curent alternativ	2	200 mA (a)
5	Cablul de control al pompei de circulație exterioară	Curent alternativ	2	200 mA (a)
6	Cablul de control al pompei ACM	Curent alternativ	2	200 mA (a)
7	SV2: Cablul de control al vanei cu 3 căi	Curent alternativ	3	200 mA (a)
8	SV1: Cablul de control al vanei cu 3 căi	Curent alternativ	3	200 mA (a)
9	Cablul de control al încălzitorului auxiliar	Curent alternativ	2	200 mA (a)

(a) Secțiunea minimă a cablului AWG18 (0,75 mm²).

(b) Cablul termistorului este livrat împreună cu unitatea: dacă curentul sarcinii este mare, este nevoie de un contactor CA.

7.4 Indicații pentru cablajul electric

7.4.1 Orientări privind cablarea la locul de montaj

- Majoritatea operațiunilor de cablare la locul de montaj al unității trebuie realizate pe blocul de borne din interiorul tabloului electric. Pentru a avea acces la borne, scoateți panoul de service al cutiei de distribuție.
- Fixați toate cablurile folosind coliere de plastic.
- Încălzitorul de rezervă necesită un circuit de alimentare dedicat.
- Instalațiile prevăzute cu un rezervor de apă caldă menajeră (furnizat de utilizator) necesită un circuit de alimentare dedicat încălzitorului auxiliar.
- Consultați Manualul de instalare și utilizare al rezervorului de apă caldă menajeră. Fixați cablurile în ordinea prezentată mai jos.
- Amplasați cablurile electrice astfel încât capacul frontal să nu se ridice în timpul cablării, apoi fixați bine capacul frontal.
- Instalați cablurile și fixați bine capacul, astfel încât capacul să se monteze corect.

7.4.2 Amperajul și aria secțiunii firelor

1) Selectați suprafețele secțiunilor firelor (valoarea minimă) individual, pentru fiecare unitate, în funcție de curentul nominal prezentat tabelele 7-1 și 7-2. Curentul nominal din Tabelul 7-1 înseamnă MCA în Tabelul 7-2. În cazul în care MCA depășește 63 A, diametrele firelor trebuie să fie selectate în conformitate cu reglementările locale privind cablajele.

2) Deviația maximă de tensiune admisă între faze este de 2%.

3) Selectați disjunctoarele care au o distanță de separare a contactului de cel puțin 3 mm între toți polii pentru o deconectare completă. MFA e valoarea folosită pentru a selecta disjunctoarele de curent și a disjunctoarelor diferențiale.

4) Placa de bază (PCB) a invertorului este dotată cu protecție la supracurent (siguranță). În cazul în care este necesar un dispozitiv suplimentar de protecție la supracurent, consultați valoarea TOCA din Tabelul 7-2.

NOTĂ

(a) Secțiune minimă a cablului AWG18 (0,75 mm²).

(b) Cablul termistorului este livrat împreună cu unitatea.

Tabelul 7-1

Curent nominal (A)	Suprafața nominală a secțiunii transversale (mm ²)	
	Cablu flexibil	Cablu pentru cablaj fix
≤3	0,5 și 0,75	1 și 2,5
>3 și ≤6	0,75 și 1	1 și 2,5
>6 și ≤10	1 și 1,5	1 și 2,5
>10 și ≤16	1,5 și 2,5	1,5 și 4
>16 și ≤25	2,5 și 4	2,5 și 6
>25 și ≤32	4 și 6	4 și 10
>32 și ≤50	6 și 10	6 și 16
>50 și ≤63	10 și 16	10 și 25

Tabelul 7-2

4-16 kW monofazat și 12-16 kW trifazat

Sistem	Unitate exterioară				Curent de alimentare			Compresor		OFM	
	Tensiune (V)	Hz	Min. (V)	Max. (V)	MCA (A)	TOCA (A)	MFA (A)	MSC (A)	RLA (A)	kW	FLA (A)
4 kW	220-240	50	198	264	12	15	16	-	10	0,08	0,32
6 kW	220-240	50	198	264	13,5	15	16	-	10	0,08	0,32
8 kW	220-240	50	198	264	16	19	20	-	13	0,17	0,80
10 kW	220-240	50	198	264	17,5	19	20	-	13	0,17	0,80
12 kW	220-240	50	198	264	25	31	32	-	18	0,2	0,80
14 kW	220-240	50	198	264	26,5	31	32	-	18	0,2	0,80
16 kW	220-240	50	198	264	28	31	32	-	18	0,2	1,30
12 kW trifazat	380-415	50	342	456	8,5	11	16	-	18	0,2	0,57
14 kW trifazat	380-415	50	342	456	9	11	16	-	18	0,2	0,57
16 kW trifazat	380-415	50	342	456	9,5	11	16	-	18	0,2	1,25

Încălzitor de rezervă

Sistem	Unitate exterioară				Curent de alimentare		
	Tensiune (V)	Hz	Min. (V)	Max. (V)	MCA (A)	TOCA (A)	MFA (A)
3 kW monofazat	220-240	50	198	264	13,5	13,5	20
3 kW trifazat	380-415	50	342	456	4,5	4,5	20
6 kW trifazat	380-415	50	342	456	9	9	20
9 kW trifazat	380-415	50	342	456	13,5	13,5	20

MCA: curent minim în circuit (A)

TOCA: curent total supracurent (A)

MFA: amperaj maxim siguranță (A)

MSC: curent maxim pornire (A)

RLA: amperaj nominal sarcină (A); curentul nominal de intrare atunci când compresorul funcționează la frecvență maximă (max Hz), când unitatea funcționează în modul de răcire sau de încălzire

kW: puterea nominală a motorului

FLA: curent la sarcină maximă (A)

Informații suplimentare pot fi găsite la capitolul 17.2 Specificații electrice.

7.4.3 Cuplul de strângere și coliere

Articol	Cuplu de strângere (N·m)
M4 (bornă de alimentare, bornă placă de control electric)	1,2-1,5
M4 (împământare)	1,2-1,5


NOTĂ

Strângerea exagerată poate deteriora șuruburile.


Strângeți șuruburile cu o șurubelniță corespunzătoare. Folosirea unei șurubelnițe necorespunzătoare poate deteriora șuruburile și le poate strânge la un cuplu necorespunzător.

7.4.4 Dispunerea plăcii din spate pentru cablaj

4-6 kW



8-16 kW



①②③	Pentru cabluri de înaltă tensiune.
④	Pentru cabluri de joasă tensiune.
⑤	Scurgerea supapei de siguranță.

Cupluri de strângere

Articol	Cuplu de strângere (N·m)
M4 (bornă de alimentare, bornă placă de control electric)	1,2 la 1,4
M4 (împământat)	1,2 la 1,4


7.5 Conectarea sursei de alimentare

7.5.1 Precauții


Pentru conectarea unității la o bornă de alimentare, trebuie să folosiți un papuc inelar cu izolație (vedeți imaginea 7.1).

Dacă este imposibil să folosiți un papuc inelar, respectați următoarele instrucțiuni:


- Utilizați un cablu de alimentare care se conformează specificațiilor și conectați-l ferm. Strângeți cu un cupru corespunzător, prezentat în secțiunea de mai sus (Cupluri de strângere) pentru a preveni deconectarea accidentală a cablului de o forță externă.
- Nu conectați două cabluri de alimentare cu diametre diferite la aceeași bornă de alimentare. În caz contrar, firele se pot încălzi din cauza contactelor slabe (vedeți imaginea 7.2).



Imaginea 7.1



Conexiuni corespunzătoare ale cablurilor de alimentare





Imaginea 7.2

7.5.2 Cablajul sursei de alimentare principale


⚠ ATENȚIONARE

- Utilizați un papuc inelar sertizat pentru conectarea la placa de borne de alimentare.
- Modelul cablului de alimentare este H05RN-F sau H07RN-F.
- Ilustrațiile de mai jos sunt pentru unități trifazate. Principiul este același pentru unitățile monofazate.
- Ilustrațiile de mai jos sunt pentru unități cu încălzitor de rezervă.

Monofazată fără încălzitor de rezervă.





Sursă de
alimentare
principală




⚠ ATENȚIONARE

Trebuie instalat un întrerupător diferențial.

Trifazată fără încălzitor de rezervă.





Sursă de
alimentare
principală



⚠ ATENȚIONARE

Trebuie instalat un întrerupător diferențial.



Monofazată cu încălzitor de rezervă.



⚠ ATENȚIONARE

Trebuie instalat un întrerupător diferențial.

Trifazată cu încălzitor de rezervă.



⚠ ATENȚIONARE

Trebuie instalat un întrerupător diferențial.

7.5.3 Cablajul sursei de alimentare a încălzitorului de rezervă (opțional)

Consultați ilustrația de mai sus pentru cablaj.

⚠ ATENȚIONARE

- Pentru a garanta că unitatea este împământată, sursa de alimentare a încălzitorului de rezervă și cablul de împământare trebuie să rămână conectate întotdeauna.
- Acest aparat, care se conectează la încălzitorul de rezervă monofazat de 3 kW, poate fi conectat doar la o sursă cu impedanța sistemului nu mai mare de 0,465 Ω . Dacă este necesar, vă rugăm să solicitați furnizorului de utilități informații privind impedanța sistemului.



7.6 Conectarea celorlalte componente

Portul furnizează semnalul de control al sarcinii. Două tipuri de porturi de semnal de control:

- Tip 1: Contactor uscat fără tensiune.
- Tip 2: Portul furnizează semnalul cu tensiune de 220-240 V~ 50 Hz.

💡 NOTĂ


- Dacă curentul absorbit de sarcină este mai mic de 0,2 A, sarcina poate fi conectată direct la port. Dacă curentul absorbit de sarcină este mai mare sau egal cu 0,2 A, este necesar să conectați un contactor CA la sarcină.
- Ilustrațiile de mai jos sunt pentru unități trifazate. Principiul este același pentru unitățile monofazate.
- Ilustrațiile de mai jos sunt pentru unități cu încălzitor de rezervă.



Portul semnalului de control al modului hidraulic: CN11 conține bornele pentru supapa cu 3 căi, pompă, încălzitorul auxiliar și încălzitorul etc.

Conectați cablul la borna corespunzătoare, așa cum se arată în imagine, și fixați bine cablul.

7.6.1 Cablajul comenzii sursei de căldură adițională (AHS)



Cablajul dintre tabloul electric și placa din spate este afișat în 7.5.2 Cablajul sursei de alimentare principale.

Tensiune L-N	220-240 VAC
Curent maxim de serviciu (A)	0,2
Suprafața minimă a secțiunii cablului (mm²)	0,75
Tipul de semnal al portului de control	Tip 1

NOTĂ


Această parte se aplică doar unităților standard (fără încălzitor de rezervă). Pentru unități personalizate (cu încălzitor de rezervă), modulul hidraulic nu trebuie legat la nicio sursă suplimentară de încălzire fiindcă există un încălzitor de rezervă în unitate.

7.6.2 Cablajul supapelor cu 3 căi SV1, SV2 și SV3


NOTĂ

Consultați 3.9 Aplicații tipice pentru a vedea poziții de instalare pentru SV1, SV2 și SV3.


SV1:



SV2:




SV3:




Tensiune	220-240 VAC
Curent maxim de serviciu (A)	0,2
Suprafața minimă a secțiunii cablului (mm²)	0,75
Tipul de semnal al portului de control	Tip 2

7.6.3 Cablajul pompelor suplimentare


Pompă P_c zona 2:




Pompă P_o de circulație suplimentară:



Pompă P_s energie solară:




Pompă P_d conductă ACM:




Tensiune	220-240 VAC
Curent maxim de serviciu (A)	0,2
Suprafața minimă a secțiunii cablului (mm²)	0,75
Tipul de semnal al portului de control	Tip 2

7.6.4 Cablajul alarmei sau pentru funcționarea dejivrării (P_x)



Tensiune	220-240 VAC
Curent maxim de serviciu (A)	0,2
Suprafața minimă a secțiunii cablului (mm²)	0,75
Tipul de semnal al portului de control	Tip 2

7.6.5 Cablajul încălzitorului auxiliar al rezervorului (TBH)



NOTĂ

MCO: Dispozitiv de protecție cu resetare manuală
ATC: Dispozitiv de protecție cu resetare automată


7.6.6 Cablajul casetei externe IBH

NOTĂ


Consultați manualul cutiei IBH externe.

În cazul în care comutatorul DIP care corespunde încălzitorului de rezervă este setat pe poziția INTERN (consultați schema de conexiuni), va apărea eroarea C3 sau C4 după funcționarea încălzitorului de rezervă.

Pentru 3 kW IBH:



Pentru 9 kW IBH:



Tensiune	220-240 VAC
Curent maxim de serviciu (A)	0,2
Suprafața minimă a secțiunii cablului (mm²)	0,75
Tipul de semnal al portului de control	Tip 2

NOTĂ



- Unitatea trimite doar un semnal de pornire/oprire către încălzitor.
- IBH2 nu se poate cabla independent.





7.6.7 Cablajul termostatlui camerei (RT)

Termostatul camerei (joasă tensiune): „ALIMENTARE ELECTRICĂ” furnizează tensiune la RT.

NOTĂ

Termostatul camerei trebuie să funcționeze la joasă tensiune.





Cablul termostatlui poate fi conectat în trei moduri (așa cum se prezintă în imaginile de mai sus), iar metoda de conectare specifică depinde de aplicație.

Metoda A (controlul setării modului)

RT poate controla încălzirea și răcirea individual, precum telecomanda pentru FCU cu 4 conducte. Atunci când modulul hidraulic este conectat cu sistemul de control al temperaturii exterioare, TERMOSTATUL CAMEREI este setat în SETARE MOD pe telecomanda cablată:

A.1 Atunci când unitatea detectează tensiune de 230 Vca între CL și COM, aceasta va funcționa în modul de răcire.

A.2 Atunci când unitatea detectează tensiune de 230 Vca între HT și COM, aceasta va funcționa în modul de încălzire.

A.3 Atunci când unitatea detectează tensiune de 0 Vca pentru ambele părți (CL- COM și HT- COM), aceasta se va opri din funcționarea în modul de încălzire sau răcire a camerelor.

A.4 Atunci când unitatea detectează tensiune de 230 Vca pentru ambele părți (CL-COM și HT- COM), aceasta va funcționa în modul de răcire.

Metoda B (controlul zonei unice)

RT furnizează semnalul de comutare la unitate. TERMOSTATUL CAMEREI este setat pe O ZONĂ pe telecomanda cablată:

B.1 Atunci când unitatea detectează tensiune de 230 Vca între HT și COM, aceasta va porni.

B.2 Atunci când unitatea detectează tensiune de 0 Vca între HT și COM, aceasta se oprește.

Metoda C (controlul zonei duble)

Atunci când modulul hidraulic este conectat cu două termostate de cameră, iar TERMOSTATUL CAMEREI este setat pe DOUĂ ZONE pe telecomanda cablată:

C.1 Atunci când unitatea detectează tensiune de 230 Vca între HT și COM, zona1 pornește. Atunci când unitatea detectează tensiune de 0 Vca între HT și COM, zona1 se oprește.

C.2 Atunci când unitatea detectează tensiune de 230VAC între CL și COM, zona 2 pornește conform curbei de temperatură. Atunci când unitatea detectează tensiune de 0 Vca între CL și COM, zona 2 se oprește.


C.3 Atunci când unitatea detectează tensiune de 0 Vca între HT-COM și CL-COM, unitatea se oprește.

C.4 Atunci când unitatea detectează tensiune de 230 Vca între HT-COM și CL-COM, zona 1 și zona 2 pornesc.


NOTĂ

- Cablarea termostatlui trebuie să corespundă setărilor telecomenzii cablate. Consultați 10.2 Configurare.
- Sursa de alimentare a dispozitivului și termostatlui camerei trebuie conectate la aceeași linie neutră.
- Când TERMOSTATUL CAMEREI este setat la NU, senzorul de temperatură interioară Ta nu poate fi setat ca fiind VALID.
- Zona 2 poate funcționa numai în modul de încălzire. Când modul de răcire este setat pe telecomanda cablată și zona 1 este OPRIT, „CL” în zona 2 se închide, iar sistemul rămâne în continuare OPRIT. În timpul instalării, cablarea termostatelor pentru zona 1 și zona 2 trebuie să fie corectă.

7.6.8 Cablajul semnalului de intrare pentru energia solară (tensiune mică)




7.6.9 Cablajul pentru oprirea de la distanță



7.6.10 Cablajul rețelei inteligente

Unitatea are funcție de rețea inteligentă. Pe placa de bază (PCB) există două porturi care conectează semnalele SG și EVU după cum urmează:



1) SG=PORNIT, EVU=PORNIT.

Dacă modul ACM nu este disponibil:

- Pompa de căldură va funcționa mai întâi în modul ACM.
- Când TBH este setat ca disponibil, dacă T5 este mai mică de 69°C, TBH va porni forțat (pompa de căldură și TBH pot funcționa în același timp); dacă T5 este mai mare sau egală cu 70°C, TBH se va opri. (ACM: Apă caldă menajeră; T5S este temperatura setată a rezervorului de apă.)
- Când TBH este setat ca indisponibil și IBH este setat în modul ACM, dacă T5 este mai mică de 69°C, IBH va porni forțat (pompa de căldură și IBH pot funcționa în același timp); dacă T5 este mai mare sau egală cu 70°C, IBH se va opri.

2) SG=OPRIT, EVU=PORNIT.

Dacă modul ACM este setat ca disponibil și modul ACM este POR.:

- Pompa de căldură va funcționa mai întâi în modul ACM.
- Dacă TBH este setat ca disponibil și modul ACM este POR., dacă T5 este mai mică decât T5S-2, TBH va porni (pompa de căldură și TBH pot funcționa în același timp); dacă T5 este mai mare sau egal cu T5S+3, TBH se va opri.
- Când TBH este setat ca indisponibil și IBH este setat în modul ACM, dacă T5 este mai mică de T5S-dT5_ON, IBH va porni forțat (pompa de căldură și IBH pot funcționa în același timp); dacă T5 este mai mare sau egală cu Min (T5S+3,70) IBH se va opri.



3) SG=OPRIT, EVU=OPRIT.

Unitatea va funcționa normal.

4) SG=PORNIT, EVU=OPRIT.


Pompa de căldură, IBH și TBH vor fi oprite imediat.

7.7 Funcția în cascadă




⚠ ATENȚIONARE

1. Funcționarea în cascadă a sistemului acceptă cel mult 6 aparate.
2. Pentru a asigura succesul alocării automate a adresei, toate unitățile trebuie să fie conectate la aceeași sursă de alimentare și pornite uniform.
3. Numai unitatea se poate conecta cu sistemul de control, iar SW9 de pe unitatea principală trebuie să fie în starea „activat”. Unitățile subordonate nu se pot conecta cu sistemul de control.
4. Folosiți fire ecranate și asigurați-vă că sunt bine împământate.



7.8 Conectarea celorlalte componente opționale

7.8.1 Cablajul benzii de încălzire a conductei de scurgere (TBH)



Puterea maximă este 100 W.

NOTĂ

Folosiți coliere

După cablare, manșonul trebuie să fie fixat cu un colier (accesoriu)



8 INSTALAREA TELECOMENZII CABLATE

⚠️ ATENȚIONARE


- Instrucțiunile generale privitoare la cablaj din capitolele anterioare trebuie respectate.
- Telecomanda cablată trebuie instalată în interior și nu trebuie lăsată în lumina directă a soarelui.
- Nu lăsați telecomanda cablată în apropierea niciunei surse de aprindere, a gazelor inflamabile, a uleiului, vaporilor de apă sau gazelor sulfuroase.
- Pentru a evita perturbațiile electromagnetice, amplasați telecomanda cablată la o distanță corespunzătoare de aparatele electrice, cum ar fi veiozele.
- Circuitul telecomenzii cablate este un circuit de tensiune joasă. Nu îl conectați niciodată cu un circuit standard de 220 V/380 V și nu-l introduceți în același tub de cablare cu circuitul.
- Dacă este nevoie, folosiți un bloc de borne pentru a prelungi firul de semnal.
- Nu folosiți megaohmetre pentru a verifica izolația firului de semnal după finalizarea conexiunii.

8.1 Materiale de instalare


Verificați dacă punga de accesorii conține următoarele articole:

Nr.	Nume	Cant.	Observații
1	Telecomandă cablată	1	—
2	Șurub cu cap rotund, ST4 x 20	4	Pentru montare pe perete
3	Șurub de fixare cu cap rotund, în cruce	2	Pentru montarea unei cutii tip 86
4	Șurub cu cap Phillips, M4 x 25	2	Pentru montarea unei cutii tip 86
5	Bară de plastic de susținere	4	Pentru montare pe perete

8.2 Dimensiuni



8.3 Cablare





Tensiune de intrare (HA/HB)	18 Vcc
Dimensiunea firului	0,75 mm ²
Tipul firului	Cablu pereche torsadat ecranat cu 2 miezuri
Lungimea firului	L1 < 50 m


Lungimea maximă a cablurilor de comunicație între unitate și telecomandă este de 50 m.

Traseu


Scoaterea cablajului pe jos



Cablare în interiorul peretelui (cu cutie tip 86)



Cablare în interiorul peretelui (fără cutie tip 86)




8.4 Montajul

NOTĂ

Montați telecomanda cablată numai pe perete, nu încastrată în perete, în caz contrar, întreținerea nu va fi posibilă.

Montarea pe perete (fără o cutie tip 86)


Instalați capacul din spate direct pe perete cu patru șuruburi ST4 x 20.




Montarea pe perete (cu o cutie tip 86)

Montați capacul din spate pe cutia tip 86 cu două șuruburi M4 x 25 și prindeți cutia de perete cu două șuruburi ST4 x 20.

- Reglați lungimea șurubului de plastic din cutia de accesorii pentru a corespunde instalării.
- Prindeți capacul din spate al telecomenzii cablate de perete prin bara de șuruburi, folosind șuruburi cu cap-cruce. Asigurați-vă că montați capacul din spate la față cu peretele.




- Înclinați capacul din față și montați-l corespunzător peste capacul din spate, lăsând firele neprinse în timpul instalării.



NOTĂ


Pentru a preveni intrarea apei în telecomanda cablată, folosiți garnituri și dopuri pentru a etanșa conexiunile electrice în timpul cablării.



Evitați intrarea apei în telecomanda cablată, folosiți clichetul și chitul pentru a sigila conectorii firelor în timpul realizării cablajului.

NOTĂ

Strângerea excesivă a șuruburilor poate duce la deformarea capacului din spate.



9 FINALIZAREA INSTALĂRII


⚠ PERICOL

Risc de electrocutare.
Risc de arsuri.

💡 NOTĂ

Ilustrațiile de mai jos sunt pentru unități de 8-16 kW. Principiul este același pentru unitățile de 4-6 kW.

Cuplul de strângere	4,1 N·m
---------------------	---------



10 CONFIGURARE

Unitatea trebuie configurată de către un instalator autorizat pentru a se potrivi cu mediul de instalare (climă exterioară, opțiuni instalate etc.) și cu solicitările utilizatorului.

Urmați instrucțiunile de mai jos pentru pasul următor.

10.1 Verificări înainte de configurare

Înainte să alimentați unitatea, faceți următoarele verificări:

☐	Cablarea la locul de montaj: Asigurați-vă că toate conexiunile cablurilor respectă instrucțiunile din capitolul 7. Instalația electrică
☐	Siguranțe, disjunctoare sau dispozitive de protecție: Verificați tipul și caracteristicile în conformitate cu instrucțiunile din capitolul 7.4 Indicații pentru cablajul electric. Asigurați-vă că nu au fost omise siguranțe sau dispozitive de protecție.
☐	Disjunctorul încălzitorului de rezervă: Asigurați-vă că disjunctorul încălzitorului de rezervă din tabloul electric este închis (depinde de tipul încălzitorului de rezervă). Consultați schema de conexiuni.
☐	Disjunctorul încălzitorului auxiliar: Asigurați-vă că disjunctorul încălzitorului auxiliar este închis (aplicabil doar la unitățile cu rezervor de apă caldă menajeră opțional).
☐	Cablarea internă: Verificați cablajul și conexiunile în tabloul electric ca să nu existe piese slăbite sau deteriorate, inclusiv împământarea.
☐	Montajul: Verificați și asigurați-vă că unitatea și circuitul de apă sunt instalate corect pentru a preveni scurgerile de apă, zgomotele anormale și vibrațiile în timpul pornirii.
☐	Echipament deteriorat: Verificați componentele și conductele din interiorul unității ca să nu fie deteriorate sau deformate.
☐	Scurgere de agent frigorific: Verificați ca în interiorul unității să nu existe scurgeri de agent frigorific. În cazul în care sunt scurgeri de agent frigorific, consultați informațiile din capitolul Precauții de siguranță.
☐	Tensiunea de alimentare: Verificați tensiunea sursei de alimentare. Tensiunea trebuie să corespundă tensiunii de pe eticheta de identificare a unității.
☐	Supapă de aerisire: Asigurați-vă că supapa de aerisire este deschisă (cel puțin 2 rotații).
☐	Supapa de închidere: Asigurați-vă că supapa de închidere este complet deschisă.
☐	Panouri de tablă: Asigurați-vă că toate panourile de tablă ale unității sunt montate corect.

După pornirea unității, faceți următoarele verificări:

☐	La pornirea unității, nu se afișează nimic pe telecomanda cablată: Verificați prezența următoarelor situații anormale înainte de a începe diagnosticarea posibilelor coduri de eroare. - Probleme de cablaj (sursă de alimentare sau semnal de comunicație). - Siguranțe arse pe PCB.
☐	Codul de eroare „E8” sau „E0” este afișat pe telecomanda cablată: - Există aer rezidual în sistem. - Nivelul de apă din sistem este insuficient. Înainte de a efectua testarea funcționării, asigurați-vă că circuitul de apă și rezervorul sunt umplute cu apă și că sunt aerisite. În caz contrar, pompa și încălzitorul de rezervă (opțional) pot fi avariate.
☐	Codul de eroare „E2” este afișat pe telecomanda cablată: - Verificați cablajul între telecomanda cablată și unitate.
☐	Punerea inițială în funcțiune la temperatură ambientală exterioară scăzută: La pornirea inițială în condiții de temperatură exterioară joasă apa trebuie să fie încălzită gradual. Folosiți funcția de preîncălzire a podelei. (Consultați „FUNCȚIE SPECIALĂ” din modul „Pt. reprezentantul service”)

NOTĂ

Pentru aplicațiile de încălzire în pardoseală, podeaua poate fi avariata dacă temperatura crește prea brusc.
Solicitați constructorului clădirii mai multe informații.

Consultați „13.3 Coduri de eroare” pentru informații despre codul de eroare.

10.2 Configurare

Pentru a inițializa unitatea, trebuie ca instalatorul să facă un grup de setări avansate. Setările avansate sunt accesibile în modul Pt. reprezentantul service.

Lista parametrilor din setările avansate poate fi găsit în 10.3 Setări de funcționare.

Cum se intră în modul Pt. reprezentantul service

Țineți apăsat pe  și pe  timp de 3 secunde pentru a intra în pagina de autorizare. Introduceți parola 234 și confirmați-o. În continuare, sistemul afișează pagina cu lista de setări avansate.

Pt. reprezentantul service

0 0 0

Introduceți parola

Pt. reprezentantul service

Setare ACM >

Setare răcire >

Setare încălzire >

Setare mod automat >

NOTĂ

Modul „Pt. reprezentantul service” este destinat instalatorului sau altor specialiști cu suficiente cunoștințe și abilități.

Dacă utilizatorul final folosește modul „Pt. reprezentantul service”, se consideră drept utilizare necorespunzătoare.

Salvați setările și ieșiți din modul Pt. reprezentantul service

După stabilirea tuturor setărilor, apăsați pe , apoi apare o pagină de confirmare. Selectați „Da” și confirmați că părăsiți modul Pt. reprezentantul service.

NOTĂ

- Setările sunt salvate automat după ce părăsiți modul Pt. reprezentantul service.
- Valorile de temperatură afișate pe telecomanda cablată sunt exprimate în °C.

10.2.1 Setare ACM

Selecționați elementul dorit și intrați pe pagina de setări. Reglați setările și valorile de lansare conform solicitărilor utilizatorului final.

Setare ACM

Mod ACM	1
Dezinfectare	0
Prioritate HDW	1
Pompa_D	1

Toți parametrii și limitările setate pot fi găsite la capitolul 10.3 Setări de funcționare.

10.2.2 Setare răcire

Setare răcire	
Mod răcire	1
t_T4_FRESH_C	0,5 ore
T4CMAX	52°C
T4CMIN	10°C

Consultați 10.2.1 Setare ACM pentru metoda de operare.

10.2.3 Setare încălzire

Setare încălzire	
Mod încălzire	1
t_T4_FRESH_H	0,5 ore
T4HMAX	25°C
T4HMIN	-15°C

Consultați 10.2.1 Setare ACM pentru metoda de operare. Trebuie să fie activat fie modul răcire, fie modul încălzire, iar acestea nu pot să fie simultan în starea NU.

10.2.4 Setare mod Auto

Setare mod automat	
T4AUTOCMIN	25°C
T4AUTOHMAN	17°C

Consultați 10.2.1 Setare ACM pentru metoda de operare.

10.2.5 Setare tip temperatură

Setare tip temperatură	
Temperatură debit apă	1
Temperatură cameră	0
Două zone	1

Consultați 10.2.1 Setare ACM pentru metoda de operare. Atunci când sunt activate DOUĂ ZONE și TEMPERATURA CAMEREI, controlul temperaturii camerei este valabil doar pentru Zona 2, iar Zona 1 este mereu controlată de temperatura camerei.

Atunci când este activată opțiunea Temperatură cameră, curba de temperatură pentru zona de control a temperaturii camerei este impusă, iar temperatura setată în zona de control a temperaturii camerei poate fi reglată. Tipul curbei de temperatură și deviația de temperatură pot fi setate. (Unitatea se va opri dacă temperatura setată sau curba de temperatură este atinsă).

10.2.6 Setare termostat cameră

Setare termos. camerei	
Termostatul camerei	1

Consultați 10.2.1 Setare ACM pentru metoda de operare.

- Atunci când opțiunea Termostatul camerei este setată la oricare altă valoare decât Nu, setarea Tip temp. este nevalidă.
- Atunci când Termostatul camerei este setat pe DOUĂ ZONE, DOUĂ ZONE este activată automat, iar modul de control al temperaturii este modul de control al temperaturii apei.
- Atunci când Termostatul camerei este setat pe SETARE MOD/O ZONĂ, DOUĂ ZONE este dezactivată automat, iar modul de control al temperaturii este modul de control al temperaturii apei.

- 1) Atunci când Termostatul camerei este setat Nu, termostatul camerei nu este valid.
- 2) Atunci când Termostatul camerei este setat SETARE MOD, este vizibilă opțiunea 10.2.6.2 Prioritate setare mod. Telecomanda cablată nu poate fi folosită pentru a porni/opri unitatea sau pentru a seta modul de funcționare. Pe lângă temporizatorul asociat modului ACM, toate temporizatoarele din program nu sunt valide. Unitatea poate citi starea de funcționare a unității și poate seta temperatura dacă curba de temperatură nu este activă.
- 3) Atunci când Termostatul camerei este setat pe O ZONĂ, telecomanda cablată nu poate fi folosită pentru a porni/opri Zona 1. Pe lângă temporizatorul asociat modului ACM, toate temporizatoarele din program nu sunt valide. Unitatea poate citi starea de funcționare a unității și poate seta modul (cu excepția modului Auto) și temperatura dacă curba de temperatură nu este activă.
- 4) Atunci când Termostatul camerei este setat pe DOUĂ ZONE, telecomanda cablată nu poate fi folosită pentru a porni/opri Zona 1 sau Zona 2. Pe lângă temporizatorul asociat modului ACM, toate temporizatoarele din program nu sunt valide. Unitatea poate citi starea de funcționare a unității și poate seta modul (cu excepția modului Auto) și temperatura dacă curba de temperatură nu este activă.

10.2.7 Altă sursă de căldură

Altă sursă de căldură	
Funcție IBH	1
Localizare IBH	0
dT1_IBH_ON	5°C
t_IBH_DELAY	15 minute

Consultați 10.2.1 Setare ACM pentru metoda de operare.

1) Atunci când EnSwitchPDC este setat la NU, T4_AHS_ON poate fi setat manual. Atunci când EnSwitchPDC este setat la activ, T4_AHS_ON nu poate fi setat manual.

2) Atunci când funcția AHS este setată ca NU, EnSwitchPDC este forțat să fie NU.

3) Atunci când modul ACM este nevalid, funcția IBH este forțată în starea ÎNCĂLZIRE.

4) Atunci când funcția AHS este setată ca NU, AHS_PUMPI CONTROL este forțată în stare FUNCȚIONARE.

10.2.8 Setare mod Plecat în vacanță

Setare plecat în vacanță

T1S_H.A_H	25°C
T5S_H.A_DHW	25°C

Consultați 10.2.1 Setare ACM pentru metoda de operare.

10.2.9 Apel service

Apel service

Nr. telefon	00000000000000
Număr de mobil	00000000000000

Pot fi salvate până la două numere de telefon, iar lungimea maximă a unui număr poate fi de 15 caractere. Dacă lungimea este mai mică de 15 caractere, puneți zerouri în față pentru a semnala caracterele goale.

10.2.10 Revenirea la setările din fabrică

Setările vor reveni la valorile din fabrică.
Vreți să resetați setările la valorile din fabrică?

NU

DA

Permiteți resetarea tuturor parametrilor de funcționare la valorile din fabrică.

Selectați DA și confirmați pentru a valida această funcție.

10.2.11 Testarea operării

Consultați 11. Mai multe informații pentru punerea în funcțiune.

10.2.12 Funcție specială

Funcție specială

Preîncălzire pt. podea	>
Uscare podea	>

Preîncălzire pentru podea

Asigură încălzire redusă betonului și altor materiale structurale din jurul conductelor de încălzire în pardoseală pe o anumită perioadă de timp și accelerează procesul de deumidificare.

Preîncălzire pt. podea

Preîncălzire pt. podea	☒
T1S	25°C
t_ARSTH	72 ore
Durată trecută	--

Preîncălzire pt. podea

Temperatură Tw_out	0°C
--------------------	-----

Prima linie este starea de funcționare. Gri înseamnă oprit, verde înseamnă pornit.

T1S este temperatura setată. t_ARSTH este durata. Durata trecută este durata cât funcția a fost activată. Temperatură Tw_out este temperatura apei la ieșire în acel moment.

Uscare podea

Asigură încălzire redusă conductelor din pardoseală pentru încălzirea inițială, pentru a reduce riscul de avariere a pardoselii sau conductelor.

Uscare podea

Uscare podea	☒
t_Dryup	8 zile
t_Highpeak	5 zile
t_Drydown	5 zile

Uscare podea	
t_Drypeak	45°C
Oră de începere	00:00
Data de începere	12-02-2023

Prima linie este indicatorul de stare. Gri înseamnă oprit, verde înseamnă pornit.

t_Dryup este timpul în care unitatea crește temperatura. t_Highpeak este timpul în care unitatea menține temperatura. t_Drydown este timpul în care unitatea scade temperatura. t_Drypeak este temperatura țintă. Această funcție va fi activată numai atunci când se ajunge la Ora de început și Ziua de început.

Atunci când funcția este activată, interfața arată ca în imaginea de mai jos.

Uscare podea	
Uscarea podelei e activă.	
Tw_out 15°C	
Uscarea podelei funcționează de 3 zile.	

10.2.13 Repornire automată

Repornire automată	
Repornire auto răcire/încălzire	1
Repornire auto mod ACM	0

Consultați 10.2.1 Setare ACM pentru metoda de operare.

10.2.14 Limit. putere intrare

Limitare. putere intrare	
Limitare putere intrare	1

Consultați 10.2.1 Setare ACM pentru metoda de operare.

10.2.15 Definiție intrare

Definiție intrare	
M1 M2	0
Rețea inteligentă	0
T1T2	0
Tbt	0

Consultați 10.2.1 Setare ACM pentru metoda de operare.

10.2.16 Setare cascadă

Setare cascadă	
PER_START	10%
TIME_ADJUST	5 minute

Consultați 10.2.1 Setare ACM pentru metoda de operare.

10.2.17 Setare adresă HMI

Setare adresă HMI	
Setare HMI	0
Adresă HMI pentru BMS	1
Oprire BIT	1

Consultați 10.2.1 Setare ACM pentru metoda de operare.

10.2.18 Setarea comună

Setare comună	
t_DELAY PUMP	20 minute
t1_ANTILOCK PUMP	24 ore
t2_ANTILOCK PUMP RUN	60 secunde
t1-ANTILOCK SV	24 ore

Consultați 10.2.1 Setare ACM pentru metoda de operare.

10.3 Setări de funcționare

Titlu	Cod	Stare	Implicit	Minim	Maxim	Interval setat	Unitate
Setare încălzire ACM	Mod ACM	Activați sau dezactivați modul ACM: 0=NU, 1=DA	1	0	1	1	/
	Dezinfectare	Activați sau dezactivați modul de dezinfectare: 0=NU, 1=DA	1	0	1	1	/
	Prioritate ACM	Activați sau dezactivați modul Prioritate ACM: 0=NU, 1=DA	1	0	1	1	/
	Pump_D	Activați sau dezactivați modul pompa ACM: 0=NU, 1=DA	0	0	1	1	/
	Oră prior. ACM setată	Activați sau dezactivați setare orei prioritare ACM: 0=NU, 1=DA	0	0	1	1	/
	dT5_ON	Diferența de temperatură pentru pornirea modului ACM	10	1	30	1	°C
	dT1S5	Diferența dintre Twout și T5 în modul ACM	10	5	40	1	°C
	T4DHWMAX	Temperatura ambientală maximă la care pompa de căldură poate funcționa pentru încălzirea apei menajere	43	35	43	1	°C
	T4DHWMIN	Temperatura ambientală minimă la care pompa de căldură poate funcționa pentru încălzirea apei menajere	-10	-25	30	1	°C
	t_INTERVAL_DHW	Intervalul timpului de pornire a compresorului în modul ACM	5	5	5	/	Minute
	T5S_DISINFECT	Temperatura țintă a apei în rezervorul de apă caldă menajeră și în modul DEZINFECTARE	65	60	70	1	°C
	t_DI_HIGHTEMP.	Durata cât se menține cea mai mare temperatură a apei în rezervorul de apă caldă menajeră în modul DEZINFECTARE	15	5	60	5	Minute
	t_DI_MAX	Durata maximă a modului de dezinfectare	210	90	300	5	Minute
	t_DHWHP_RESTRICT	Durata de funcționare pentru încălzire/răcire	30	10	600	5	Minute
	t_DHWHP_MAX	Durata maximă de funcționare continuă a pompei de căldură în modul PRIORITATE ACM	90	10	600	5	Minute
	PUMP_D TIMER	Activați sau dezactivați pompa ACM să funcționeze așa cum este programat pentru a rămâne în funcționare pentru DURATA DE FUNCȚIONARE A POMPEI: 0=NU, 1=DA	1	0	1	1	/
	PUMP_D TIMP DE FUNCȚIONARE	Durata de timp în care pompa ACM continuă să funcționeze	5	5	120	1	Minute
	PUMP_D DEZINFECTARE	Activați sau dezactivați pompa ACM să funcționeze atunci când unitatea este în modul DEZINFECTARE și T5 este mai mare sau egal cu T5S_DI-2: 0=NU, 1=DA	1	0	1	1	/
	Funcție ACS	Activați sau dezactivați rezervoare ACM duble: 0=NU, 1=DA	0	0	1	1	/
Setare răcire	Mod răcire	Activați sau dezactivați modul de răcire: 0=NU, 1=DA	1	0	1	1	/
	t_T4_FRESH_C	Timpul de actualizare a curbelor climatice în modul de răcire	0,5	0,5	6	0,5	Ore
	T4CMAX	Temperatura ambientală maximă în modul de răcire	52	35	52	1	°C
	T4CMIN	Temperatura ambientală minimă în modul de răcire	10	-5	25	1	°C
	dT1SC	Diferența de temperatură pentru pornirea pompei de căldură (T1)	5	2	10	1	°C
	dTSC	Diferența de temperatură pentru pornirea pompei de căldură (Ta)	2	1	10	1	°C
	t_INTERVAL_C	Întârziere a funcționării compresorului în modul de răcire	5	5	5	/	Minute
	Emisie R zona 1	Tipul de terminal zona 1 pentru modul de răcire: 0=FCU (ventiloconvector), 1=RAD. (radiator), 2=FLH (încălzire în podea)	0	0	2	1	/
	Emisie R zona 2	Tipul de terminal zona 2 pentru modul de răcire: 0=FCU (ventiloconvector), 1=RAD. (radiator), 2=FLH (încălzire în podea)	0	0	2	1	/
	Mod încălzire	Activați sau dezactivați modul de încălzire: 0=NU, 1=DA	1	0	1	1	/

Setare încălzire	t_T4_FRESH_H	Timpul de actualizare a curbelor climatice în modul de încălzire	0,5	0,5	6	0,5	Ore
	T4HMAX	Temperatura ambientală maximă în modul de încălzire	25	20	35	1	°C
	T4HMIN	Temperatura ambientală minimă în modul de încălzire	-15	-25	30	1	°C
	dT1SH	Diferența de temperatură pentru pornirea unității (T1)	5	2	20	1	°C
	dTSH	Diferența de temperatură pentru pornirea unității (Ta)	2	1	10	1	°C
	t_INTERVAL_H	Întârzierea funcționării compresorului în modul de încălzire	5	5	5	/	Minute
	Emisie în zona 1	Tipul terminalului zona 1 pentru modul de încălzire: 0=FCU (ventiloconvector), 1=RAD. (radiator), 2=FLH (încălzire în pardoseală)	1	0	2	1	/
	Emisie în zona 2	Tipul terminalului zona 2 pentru modul de încălzire: 0=FCU (ventiloconvector), 1=RAD. (radiator), 2=FLH (încălzire în pardoseală)	2	0	2	1	/
	Dejivrare forțată	Activați sau dezactivați dejivrul forțat: 0=NU, 1=DA.	0	0	1	1	/
Setare mod automat	T4AUTOCMIN	Temperatura ambiantă minimă pentru răcire în mod automat	25	20	29	1	°C
	T4AUTOHMAX	Temperatura ambiantă maximă pentru încălzire în mod automat	17	10	17	1	°C
Setare tip temperatură	Temperatură debit apă	Activează sau dezactivează TEMP. DEBIT APĂ: 0=NU, 1=DA	1	0	1	1	/
	Temp. cameră	Activează sau dezactivează TEMP. CAMERĂ: 0=NU, 1=DA	0	0	1	1	/
	Două zone	Activați sau dezactivați funcția DOUĂ ZONE: 0=NU, 1=DA	0	0	1	1	/
Setare termos. camerei	Termostatul camerei	Tipul termostatului camerei: 0=NU, 1=SETARE MOD, 2=O ZONĂ, 3=DOUĂ ZONE	0	0	3	1	/
	Prioritate setare mod	Selectați modul prioritar în TERMOSTATUL CAMEREI: 0=ÎNCĂLZIRE, 1=RĂCIRE	0	0	1	1	/
Altă sursă de căldură	FUNCȚIE IBH	Selectați modul IBH (ÎNCĂLZITORUL DE REZERVĂ): 0=ÎNCĂLZIRE+ACM, 1=ÎNCĂLZIRE	0 (ACM=valid) 1 (ACM=nevalid)	0	1	1	/
	Localizare IBH	Loc de instalare IBH/AHS: 0=buclă conducte	0	0	0	/	/
	dT1_IBH_ON	Diferența de temperatură între T1S și T1 pentru pornirea încălzitorului de rezervă	5	2	10	1	°C
	t_IBH_DELAY	Timpul de funcționare a compresorului înainte de pornirea prime părți a încălzitorului de rezervă	30	15	120	5	Minute
	T4_IBH_ON	Temperatura ambientală pentru pornirea încălzitorului de rezervă	-5	-15	30	1	°C
	P_IBH1	Alimentare cu energie IBH1	0,0	0,0	20,0	0,5	kW
	P_IBH2	Alimentare cu energie IBH2	0,0	0,0	20,0	0,5	kW
	FUNCȚIE AHS	Activați sau dezactivați funcționarea AHS (SURSA DE ÎNCĂLZIRE AUXILIARĂ): 0=NU, 1=ÎNCĂLZIRE, 2=ÎNCĂLZIRE+ACM	0	0	2	1	/
	AHS_PUMPI CONTROL	Selectați starea de funcționare a pompei când numai AHS funcționează: 0=FUNCȚIONEAZĂ, 1=NU FUNCȚIONEAZĂ	0	0	1	1	/
	dT1_AHS_ON	Diferența de temperatură între T1S și T1 pentru pornirea sursei de încălzire auxiliare	5	2	20	1	°C
	t_AHS_DELAY	Timpul de funcționare a compresorului înainte de pornirea sursei de încălzire suplimentare	30	5	120	5	Minute
	T4_AHS_ON	Temperatura ambiantă pentru pornirea sursei de încălzire suplimentare	-5	-15	30	1	°C
	EnSwitchPDC	Activați sau dezactivați pornirea automată a pompei de căldură și a sursei auxiliare de încălzire pe baza costurilor de funcționare: 0=NU, 1=DA	0	0	1	1	/
	COST GAZ	Prețul gazului	0,85	0,00	5,00	0,01	Pret/m ³
	COST ELECTRICITATE	Prețul energiei electrice	0,20	0,00	5,00	0,01	Pret/kWh

Altă sursă de căldură	MAX-SETHEATER	Temperatura maximă setată a sursei suplimentare de încălzire	80	0	80	1	°C
	MIN-SETHEATER	Temperatura minimă setată a sursei suplimentare de încălzire	30	0	80	1	°C
	MAX-SIGHEATER	Tensiunea corespunzătoare temperaturii maxime setate a sursei suplimentare de încălzire	10	0	10	1	V
	MIN-SIGHEATER	Tensiunea corespunzătoare temperaturii minime setate a sursei suplimentare de încălzire	3	0	10	1	V
	FUNCȚIE TBH	Activați sau dezactivați funcționarea TBH (ÎNCĂLZITOR AUXILIAR REZERVOR): 0=NU, 1=DA	1	0	1	1	/
	dT5_TBH_OFF	Diferența de temperatură între T5 și T5S (temperatura setată a rezervorului de apă) pentru oprirea încălzitorului auxiliar	5	0	10	1	°C
	t_TBH_DELAY	Timpul de funcționare a compresorului înainte de pornirea încălzitorului auxiliar	30	0	240	5	Minute
	T4_TBH_ON	Temperatura ambiantă pentru pornirea încălzitorului de rezervă al rezervorului	5	-5	50	1	°C
	P_TBH	Alimentare cu energie TBH	2	0	20	0,5	kW
	Funcție solară	Activați sau dezactivați funcția SOLAR: 0=NU, 1=NUMAI SOLAR, 2=SOLAR+HP (POMPĂ CĂLDURĂ)	0	0	2	1	/
	Control solar	Controlul pompei solare (pompă_s): 0=Tsolar, 1=SL1SL2	0	0	1	1	/
	Deltatsol	Deviația de temperatură pentru activarea SOLAR	10	5	20	1	°C
Setare plecare vacanță	T1S_H.A_H	Temperatura țintă a apei de ieșire pentru încălzirea spațiului în modul PLECAT ÎN VACANȚĂ	25	20	25	1	°C
	T5S_H.A_DHW	Temperatura țintă pentru încălzirea apei calde menajere în modul PLECAT ÎN VACANȚĂ	25	20	25	1	°C
Funcție specială	Preîncălzire pt. podea	Activare sau dezactivare preîncălzire podea: 0 = NU, 1 = DA	0	0	1	1	/
	T1S	Temperatura setată a apei la ieșire în timpul primei preîncălziri a podelei	25	25	35	1	°C
	t_ARSTH	Durata de funcționare pentru prima preîncălzire a podelei	72	48	96	12	Ore
	Uscare podea	Activare sau dezactivare uscare podea: 0 = NU, 1 = DA	0	0	1	1	/
	t_Dryup	Creșterea temperaturii pentru uscarea podelei	8	4	15	1	Zile
	t_Highpeak	Zile pentru uscarea podelei	5	3	7	1	Zile
	t_Drydown	Scăderea temperaturii după uscarea podelei	5	4	15	1	Zile
	t_Drypeak	Temperatura apei de ieșire pentru uscarea podelei	45	30	55	1	°C
	Oră de începere	Ora de începere a uscării podelei	00:00	0:00	23:30	1/30	h/min
Repornire automată	Repornire auto mod ACM	Activare sau dezactivare repornirea automată în modul de încălzire/răcire: 0=NU, 1=DA	1	0	1	1	/
	Repornire auto mod ACM	Activare sau dezactivare repornirea automată în modul ACM: 0=NU, 1=DA	1	0	1	1	/
Limit. putere intrare	Limit. putere intrare	Tipul de limitării puterii de intrare	1	1	8	1	/
Definiție intrare	M1 M2	Definiți funcția comutatorului M1M2: 0=POR./OPR. DIST., 1=TBH POR./OPR. (TBH pornit/oprit), 2= AHS POR./OPR. (AHS pornit/oprit)	0	0	2	1	/
	Rețea inteligentă	Activați sau dezactivați funcția SMART GRID: 0=NU, 1=DA	0	0	1	1	/
	T1T2	Opțiuni de control al portului T1T2: 0=NU, 1=RT/Ta_PCB	0	0	1	1	/
	Tbt	Activați sau dezactivați TBT: 0=NU, 1=DA	0	0	1	1	/
	P_X PORT	Selectați funcția PORTULUI P_X: 0=DEJIVRARE, 1=ALARMĂ	0	0	1	1	/
Setare cascadă	PER_START	Procentul de unități funcționale dintre toate unitățile	10	10	100	10	%
	TIME_ADJUST	Intervalul de timp pentru stabilirea necesității încărcării/descărcării unității	5	1	60	1	Minute

Setare adresă HMI	Setare HMI	Alegeți HMI: 0=PRINC.	0	0	0	/	/
	Adresă HMI pentru BMS	Setați codul adresei HMI pentru BMS	1	1	255	1	/
	Oprire BIT	Bit de oprire superior al computerului: 1=BIT1 OPRIRE, 2=BIT2 OPRIRE	1	1	2	1	/
Setare comună	t_DELAY PUMP	Timpul de funcționare a compresorului înainte de pornirea pompei	2,0	0,5	20	0,5	Minute
	t1_ANTILOCK PUMP	Intervalul pompei antiblocare	24	5	48	1	Ore
	t2_ANTILOCK PUMP RUN	Timpul de funcționare a pompei antiblocare	60	0	300	30	Secunde
	t1-ANTILOCK SV	Intervalul supapei antiblocare	24	5	48	1	Ore
	t2-ANTILOCK SV RUN	Timpul de funcționare a supapei antiblocare	30	0	120	10	Secunde
	Ta-reglare	Valoarea corectată a Ta în telecomanda cablată	-2	-10	10	1	°C
	LUNG. COND.FR	Selectați lungimea totală a conductei de lichid (LUNG. COND.FR): 0=LUNG. COND.FR<10 m, 1=LUNG. COND.FR>= 10 m	0	0	1	1	/
	IEȘIRE SILENȚ PUMP_I	Limitare ieșire maximă Pump_I	100	50	100	5	%
	Analiza energiei	Activați sau dezactivați analiza energetică: 0=NU, 1=DA	1	0	1	1	/
	Pump_O	Funcționarea pompei P_o de circulație suplimentară: 0=PORNITĂ (funcționează încontinuu) 1=Auto (comandată de unitate)	0	0	1	1	/
Setare funcție inteligentă	Corecție energie	Corecția pentru contorizarea energiei	0	-50	50	5	%

Mai sunt și alte elemente care sunt invizibile dacă funcția este dezactivată sau indisponibilă.

11 PUNERE ÎN FUNCȚIUNE

Testarea funcționării se utilizează pentru a confirma funcționarea supapelor, purjării aerului, pompei de circulație, răcirii, încălzirii și încălzirii apei menajere.

Testarea funcționării

Verificare punctuală > |

Purjare aer >

Pompă de circulație >

Funcționare mod răcire >

Testarea funcționării

Funcționare mod încălzire > |

Funcționare mod răcire >

Funcționare mod ACM >

Lista de verificări în timpul punerii în funcțiune

☐	Testarea funcționării actuatorului.
☐	Purjare aer
☐	Testarea funcționării sistemului.
☐	Verificați debitul minim în toate condițiile.

11.1 Testarea funcționării actuatorului

NOTĂ

În timpul punerii în funcțiune a actuatorului, funcția de protecție a unității este dezactivată. Vibrațiile excesive pot avaria componentele.

De ce

Verificați ca fiecare actuator să fie în condiții bune de funcționare.

Ce - Listă de actuatori

Nr.	Nume		Notă
1	SV2	Supapa 2 cu trei căi	
2	SV3	Supapa 3 cu trei căi	
3	Pump_I	Pompă integrată	
4	Pump_O	Pompa exterioară	
5	Pump_C	Pompă zona 2	
6	IBH	Încălzitor de rezervă intern	
7	AHS	Sursă suplimentară de încălzire	
8	SV1	Supapa 1 cu trei căi	Nu e vizibil dacă opțiunea ACM este dezactivată
9	Pump_D	Pompă de circulație pentru ACM	Nu e vizibil dacă opțiunea ACM este dezactivată
10	Pump_S	Pompă solară	Nu e vizibil dacă opțiunea ACM este dezactivată
11	TBH	Încălzitor de rezervă rezervor	Nu e vizibil dacă opțiunea ACM este dezactivată

Cum

1	Accesați modul Pt. reprezentantul service (consultați 10.2 Configurare).
2	Căutați funcția „Testarea funcționării” și accesați-o.
3	Căutați funcția „Verificare punctuală” și accesați-o.
4	Selecționați servomecanismul și apăsați pe ☐ pentru a activa sau dezactiva actuatorul. Starea POR. înseamnă că servomecanismul este pornit, iar starea OPR. înseamnă că este oprit.

NOTĂ

Atunci când reveniți la meniul anterior, toate actuatorii se dezactivează automat.

11.2 Purjarea aerului

De ce

Pentru a elimina aerul rămas din circuitul de apă.

Cum

1	Accesați modul Pt. reprezentantul service (consultați 10.2 Configurare).
2	Căutați funcția „Testarea funcționării” și accesați-o.
3	Căutați funcția „Purjare aer” și accesați-o.
4	Selecționați „Purjare aer” și apăsați pe ☐ pentru a activa sau dezactiva funcția de purjare a aerului. ☒ înseamnă că funcția de purjare a aerului este activată și ☐ înseamnă că funcția de purjare a aerului este dezactivată.

În plus

„Ieșire pompa_i pur. aer”	Se setează ieșirea pompei_i. Cu cât este mai mare valoarea, cu atât debitul pompei este mai mare.
„Durată funcț. pur. aer”	Durata setată a purjării aerului. După terminarea intervalului de timp, purjarea aerului se dezactivează.
„Verificare stare”	Se pot vedea parametri adiționali.

11.3 Testarea funcționării

De ce

Verificați dacă condițiile de funcționare a unității sunt bune.

Ce

Funcționarea pompei de circulație

Funcționare mod răcire

Funcționare mod încălzire

Funcționare ACM

Cum

1	Accesați modul Pt. reprezentantul service (consultați 10.2 Configurare)
2	Căutați funcția „Testarea funcționării” și accesați-o.
3	Căutați funcția „Altele” și accesați-o.
4	Selecționați „XXXX” și apăsați pe ☐ pentru a efectua testul. În timpul testului apăsați pe ☐ , selecționați OK și confirmați revenirea la meniul anterior. * - Patru opțiuni de teste de performanță sunt afișate la Ce.

NOTĂ

În testul de performanță, temperatura țintă este prestabilită și nu poate fi schimbată.

Dacă temperatura exterioară este în afara intervalului de funcționare, este posibil ca unitatea să nu funcționeze sau să nu funcționeze la capacitatea solicitată.

În modul de funcționare cu pompă de circulație, dacă debitul este în afara intervalului recomandat, faceți modificările corespunzătoare ale instalației și asigurați-vă că debitul din instalație este garantat în toate condițiile.

11.4 Verificarea debitului minim

1	Verificați configurația hidraulică pentru a afla ce circuite de încălzire pot fi închise de supape mecanice, electronice sau de alte tipuri.
2	Închideți toate circuitele de încălzire care pot fi închise.
3	Porniți și operați pompa de circulație (consultați 11.3 Testarea funcționării).
4	Citiți valoarea debitului ^(a) și modificați setarea supapei de derivație până când valoarea setată atinge debitul minim necesar + 2 l/min.

(a) În timpul testării funcționării pompei, unitatea poate funcționa la un debit minim mai mic decât cel necesar.

12 PREDAREA CĂTRE UTILIZATOR

Odată ce se încheie funcționarea de probă și unitatea funcționează corect, asigurați-vă că următoarele aspecte sunt clare pentru utilizator:

- Completați tabelul de setări al instalatorului (în MANUALUL DE UTILIZARE) cu setările actuale.
- Asigurați-vă că utilizatorul are documentația tipărită și cereți-i să o păstreze pentru consultări viitoare.
- Explicați-i utilizatorului cum să opereze corespunzător sistemul și ce să facă în cazul apariției problemelor.

-Principiile de bază ale funcționării pot fi găsite în MANUALUL DE UTILIZARE.

-Pentru informații suplimentare despre funcționare, consultați 12.2 Setări suplimentare de funcționare.

- Arătați-i cum să efectueze întreținerea unității.

- Dați-i utilizatorului indicații despre economisirea energiei așa cum este descris.

12.1 Sfaturi de economisire a energiei

Indicații despre temperatura camerei

- Asigurați-vă că temperatura dorită a camerei nu este NICIODATĂ prea mare (în modul Încălzire) sau prea mică (în modul Răcire), și ÎNTOTDEAUNA setați-o conform nevoilor dvs. actuale. O creștere/scădere de un grad Celsius poate economisi până la 6% din costurile cu încălzirea/răcirea.

- NU creșteți/scădeți temperatura dorită a camerei pentru a grăbi încălzirea/răcirea spațiului, fiindcă această acțiune nu grăbește procesul de încălzire/răcire.

- Atunci când dispunerea sistemului conține radiatoare lente de căldură (cum ar fi încălzirea încălzire în pardoseală), evitați fluctuațiile mari în temperatura dorită a camerei și NU creșteți sau scădeți excesiv temperatura în cameră. În caz contrar, va fi nevoie de mai mult timp și energie pentru a încălzi/răci camera din nou.

- Folosiți un program săptămânal pentru a vă satisface nevoile de încălzire sau răcire. Dacă este necesar, puteți devia ușor de la program:

1) Pentru perioade scurte: Puteți anula temperatura camerei setată de program până la pornirea următoarei acțiuni programate. De exemplu, puteți face asta când dați o petrecere sau când plecați câteva ore.

2) Pentru perioade mai lungi: Puteți folosi modul Vacanță.

Sfaturi pentru temperatura rezervorului ACM

- Folosiți un program săptămânal pentru a vă satisface nevoie normale de apă caldă menajeră (doar în modul programat).
- Programați încălzirea rezervorului ACM la o valoare prestabilită în timpul nopții, fiindcă atunci necesarul de încălzire a spațiului este mai redus.

- Dacă încălzirea rezervorului ACM noaptea nu este suficientă, programați încălzirea suplimentară a rezervorului ACM în timpul zilei.

- Asigurați-vă că temperatura dorită a rezervorului ACM NU este prea mare. De exemplu, după instalare, reduceți zilnic temperatura rezervorului ACM cu câte 1°C și verificați dacă mai aveți suficientă apă caldă.

- Programați PORNIREA pompei de apă caldă menajeră doar în perioadele zilei în care este necesară apa caldă, cum ar fi dimineața și seara.

12.2 Setări suplimentare de funcționare

12.2.1 Mod

Ce

Setați modul de funcționare a unității pentru confort în cameră.

- Trei moduri în totalitate - Încălzirea spațiului, răcirea spațiului și modul automat.

Modul AUTO	Unitatea va selecta automat modul de funcționare pe baza temperaturii mediului exterior și a unor setări din „Pt. reprezentantul service”. • Această pictogramă nu este vizibilă dacă funcția de răcire sau de încălzire este dezactivată.
Încălzire	Pictograma modului încălzire este nu este vizibilă dacă funcția de încălzire este dezactivată.
Răcire	Pictograma modului răcire este nu este vizibilă dacă funcția de răcire este dezactivată.

12.2.2 Program

Ce

Realizarea planurilor de funcționare a unității.

- Această funcție se bazează pe ora actuală afișată pe HMI. Asigurați-vă că ora este corectă.

Conflicte și priorități de funcționare

- 1) Programele zilnice și săptămânale pot să fie active simultan.
- 2) Pentru toate programele, temporizatoarele (dacă sunt mai multe) pentru aceeași zonă sau aparat trebuie să fie diferite, iar modul de funcționare din Zona 1 și Zona 2 cu aceeași setare de timp trebuie să fie identic. În caz contrar, cea mai recentă setare nu este validă și apare o fereastră de înștiințare.
- 3) Atunci când unitatea este în modul Plecat în vacanță sau Vacanță acasă, temporizatorul zilnic, cel săptămânal și funcția Curbă de temperatură (11.2.3 Setarea temperaturii vremii) devin nevalide și nu revin funcționale până când unitatea nu iese din modurile Plecat în vacanță și Vacanță acasă.
- 4) Dacă modurile Plecat în vacanță și Vacanță acasă sunt active simultan, nu se pot suprapune datele pentru ambele moduri. În caz contrar, cea mai recentă setare nu este validă și apare o fereastră de înștiințare.

Mai multe

- 1) Toate programele zilnice și săptămânale devin inactive, ora setată revine la 0:00 și temperatura setată revine la 24°C în cazul oricărei modificări la modul de control al temperaturii (9.3.5).
- 2) Unitatea funcționează pe baza setărilor 11.2.4 Setare ACM, dacă funcția de dezinfectare în modul Plecat în vacanță este inactivă.
- 3) În cazul întreruperii alimentării electrice în modul Plecat în vacanță sau Vacanță acasă, unitatea va reveni la funcționarea într-unul dintre aceste moduri dacă data actuală este în intervalul setat pentru funcționarea în modul Plecat în vacanță sau Vacanță acasă.
- 4) Dacă setarea modului este OPRIT temperatura setată devine 0°C.


12.2.3 Setare temperatură vreme

Ce

Permite temperatura setată a apei să fie reglată în funcție de temperatura mediului exterior.

- Această funcție este aplicabilă doar pentru încălzirea și răcirea spațiului. Atunci când funcția este activă, unitatea va urma curbe de temperatură dacă modul actual de funcționare este același ca acela al funcției activate.
- Există trei curbe – Standard, ECO, Personalizat.

Ilustrarea curbei de temperatură



T1S – temperatura setată a apei

T4 – temperatura mediului ambiant

În Zona 1 și Zona 3, temperatura setată a apei rămâne stabilă în ciuda schimbării temperaturii mediului ambiant. În Zona 2, temperatura setată apei variază în funcție de temperatura mediului ambiant.


Standard

Până la 8 curbe sunt prestabilite de fabricant, iar valorile parametrilor sunt cele de mai jos.

Pentru încălzire (FLH - aplicație încălzire în pardoseală):

T4	≤-20	≤-19	≤-18	≤-17	≤-16	≤-15	≤-14	≤-13	≤-12	≤-11	≤-10	≤-9	≤-8	≤-7	≤-6	≤-5	≤-4	≤-3	≤-2	≤-1	0
1-T1S	38	38	38	38	38	37	37	37	37	37	37	36	36	36	36	36	36	35	35	35	35
2-T1S	37	37	37	37	37	36	36	36	36	36	36	35	35	35	35	35	35	34	34	34	34
3-T1S	38	38	38	35	35	35	35	35	35	34	34	34	34	34	34	33	33	33	33	33	33
4-T1S	35	35	35	34	34	34	34	34	34	33	33	33	33	33	33	32	32	32	32	32	32
5-T1S	34	34	34	33	33	33	33	33	33	32	32	32	32	32	32	31	31	31	31	31	31
6-T1S	32	32	32	32	31	31	31	31	31	31	31	31	30	30	30	30	30	30	30	30	29
7-T1S	31	31	31	31	30	30	30	30	30	30	30	30	29	29	29	29	29	29	29	29	28
8-T1S	29	29	29	29	28	28	28	28	28	28	28	28	27	27	27	27	27	27	27	27	26
T4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	≥20	
1-T1S	35	35	34	34	34	34	34	34	33	33	33	33	33	33	32	32	32	32	32	32	32
2-T1S	34	34	33	33	33	33	33	33	32	32	32	32	32	32	31	31	31	31	31	31	31
3-T1S	32	32	32	32	32	32	31	31	31	31	31	31	30	30	30	30	30	30	29	29	29
4-T1S	31	31	31	31	31	31	30	30	30	30	30	30	29	29	29	29	29	29	26	26	26
5-T1S	30	30	30	30	30	30	29	29	29	29	29	29	28	28	28	28	28	28	27	27	27
6-T1S	29	29	29	29	29	29	28	28	28	28	28	28	27	27	27	27	27	27	26	26	26
7-T1S	28	28	28	28	28	28	27	27	27	27	27	27	26	26	26	26	26	26	25	25	25
8-T1S	26	26	26	26	26	26	26	26	25	25	25	25	25	25	25	24	24	24	24	24	24


Diagrama celor 8 curbe



Pentru încălzire (RAD - aplicație radiator, FCU - aplicație ventiloconvector):

T4	≤-20	≤-19	≤-18	≤-17	≤-16	≤-15	≤-14	≤-13	≤-12	≤-11	≤-10	≤-9	≤-8	≤-7	≤-6	≤-5	≤-4	≤-3	≤-2	≤-1	0
1-T1S	38	38	38	38	38	37	37	37	37	37	37	36	36	36	36	36	36	35	35	35	35
2-T1S	37	37	37	37	37	36	36	36	36	36	36	35	35	35	35	35	35	34	34	34	34
3-T1S	38	38	38	35	35	35	35	35	35	34	34	34	34	34	34	33	33	33	33	33	33
4-T1S	35	35	35	34	34	34	34	34	34	33	33	33	33	33	33	32	32	32	32	32	32
5-T1S	34	34	34	33	33	33	33	33	33	32	32	32	32	32	32	31	31	31	31	31	31
6-T1S	32	32	32	32	31	31	31	31	31	31	31	31	30	30	30	30	30	30	30	30	29
7-T1S	31	31	31	31	30	30	30	30	30	30	30	30	29	29	29	29	29	29	29	29	28
8-T1S	29	29	29	29	28	28	28	28	28	28	28	28	27	27	27	27	27	27	27	27	26


Diagrama celor 8 curbe



Pentru răcire (FCU – aplicație ventiloconvector):

T4	-10≤T4<15	15≤T4<22	22≤T4<30	30≤T4
1-T1S	16	11	8	5
2-T1S	17	12	9	6
3-T1S	18	13	10	7
4-T1S	19	14	11	8
5-T1S	20	15	12	9
6-T1S	21	16	13	10
7-T1S	22	17	14	11
8-T1S	23	18	15	12


Diagrama celor 8 curbe



Pentru răcire (RAD – aplicație radiator, FLH – aplicație încălzire în pardoseală):

T4	-10≤T4<15	15≤T4<22	22≤T4<30	30≤T4
1-T1S	20	18	18	18
2-T1S	21	19	18	18
3-T1S	22	20	19	18
4-T1S	23	21	19	18
5-T1S	24	21	20	18
6-T1S	24	22	20	19
7-T1S	25	22	21	19
8-T1S	25	23	21	20

Diagrama celor 8 curbe



Despre Deviație temperatură

Faça ca temperatura setată de ansamblu a apei de pe curba de temperatură să crească sau să scadă. Curba de temperatură crește sau scade în ilustrație.

ECO


NOTĂ

Modul Eco este disponibil pentru modul încălzire al zonei 1.

Curba ECO este folosită pentru a forța unitatea să activeze încălzirea la temperatură joasă.

Puteți vedea „temporizatorul ECO” în partea inferioară a paginii. Puteți seta ora de pornire și de terminare a temporizatorului și puteți activa temporizatorul. Dacă temporizatorul este activ, unitatea va funcționa conform curbei ECO doar pe perioada setată. Dacă temporizatorul este inactiv, unitatea va funcționa încontinuu conform curbei ECO.

Personal.



T1S – Temperatura setată a apei

T4 – Temperatura mediului exterior

T1SETH1, T1SETH2, T4H1 și T4H2 pot fi ajustate.

NOTĂ

Ilustrația HMI este doar pentru referință. Dacă T1SETH1 este mai mică decât T1SETH2 sau T4H2 este mai mică decât T4H1, unitatea va inversa automat T1SETH1 și T1SETH2, T4H1 și T4H2.

12.2.4 Setare ACM

NOTĂ

Invizibil dacă opțiunea MOD ACM este dezactivată.

Ce

Mai multe setări ACM.

Dezinfectare

• Atunci când unitatea funcționează în modul Dezinfectare cu modul ACM pornit, dacă opriți modul ACM de pe pagina principală, unitatea vă va cere dacă doriți să opriți și modul Dezinfectare. Dacă dvs. confirmați o dezactivare, se va afișa o fereastră de notificare.

NOTĂ

Dacă vreun temporizator al modului ACM declanșează oprirea în timpul dezinfectării. Atunci dezinfectarea se va opri automat fără nicio notificare.

• Atunci când unitatea funcționează în modul Dezinfectare cu modul ACM oprit, dacă porniți modul ACM de pe pagina principală, dezinfectarea va continua.

Încălzitor boiler

Încălzitorul boilerului și încălzitorul auxiliar nu pot funcționa simultan. Fiindcă setarea cea mai recentă este validă, iar cea anterioară devine nevalidă.

• De exemplu, atunci când încălzitorul de rezervă este activ și funcționează, dacă încălzitorul boilerului se oprește, încălzitorul de rezervă se oprește și el.

12.2.5 Opțiuni

Ce

Mai multe setări generale.

Mod silențios

Ora de începere și ora de terminare a temporizatorului modului silențios nu pot fi identice.

Dacă se activează simultan două temporizatoare ale modului silențios, datele acestora nu pot fi suprapuse. În caz contrar, cea mai recentă setare nu este validă și apare o fereastră de înștiințare.

Încălzitor de rezervă

Nu este vizibil dacă IBH și AHS sunt dezactivate.

Setări Wi-Fi

În cazul în care se modifică numele rețelei Wi-Fi, se va întrerupe conexiunea unității cu rețeaua Wi-Fi și va trebui reconectată.

Dejivrare forțată

Nu este vizibil dacă unitatea funcționează în modul Răcire.

12.2.6 Starea unității

Ce

Mai multe informații despre unitate și starea acesteia de funcționare.

Parametri de funcționare

Valoarea duratei de funcționare este rotunjită. De exemplu, dacă unitatea de măsură este ora și durata reală de funcționare este 0,5 ore, valoarea afișată va fi 0.

Analiza energiei

Pentru date cumulate despre energie (zi, săptămână, lună, an),

- 1) Momentul începerii este începutul acelei zile, săptămâni, luni, an.
- 2) Dacă ora se resetează pe HMI și se face contorizarea energiei de la începutul acelei zile, săptămâni, luni, ani, calcularea va începe de la începutul acelei zile, săptămâni, luni, an.
- 3) Dacă ora se resetează pe HMI și nu se face înregistrarea de jurnale de la începutul acelei zile, săptămâni, luni, ani, calcularea va începe de la momentul resetării.

Pentru Istoric date energie,

• Înregistrează date pe cel mult 10 ani. De exemplu, dacă unitatea este pusă în funcțiune în 2023, dacă consultați datele în 2035, veți putea vizualiza numai datele între 2025 și 2035.

12.2.7 Informații despre eroare

Ce

Istoricul de erori al unității.

Prima coloană afișează numărul unității, dacă sunt disponibile unitățile subordonate.

Apăsați butonul Meniu timp de 5 secunde pentru a ștergeți toate.

12.2.8 Întrebări frecvente

Ce

Asistență pentru întrebări obișnuite.

13 REMEDIEREA DEFECȚIUNILOR

Această secțiune oferă informații utile despre diagnosticarea și corectarea anumitor probleme care pot apărea la unitate.

13.1 Reguli generale

- Înainte de a începe procedura de depanare, realizați o inspecție vizuală a unității și căutați defecte evidente, cum ar fi conexiuni slăbite sau cablaj necorespunzător.
- Când a fost activat un dispozitiv de siguranță, opriți unitatea și aflați de ce a fost activat dispozitivul de siguranță, înainte de a reseta dispozitivul de siguranță. Sub nicio formă nu șuntați dispozitivele de siguranță și nu schimbați parametrii. Dacă nu se găsește cauza problemei, apălați distribuitorul dvs. local.
- Dacă supapa de eliberare a presiunii nu funcționează corect sau ar trebui înlocuită, reconectați întotdeauna furtunul flexibil atașat la supapa de eliberare a presiunii pentru preveni scurgerea apei din unitate.

NOTĂ

Pentru probleme legate de kitul solar opțional pentru încălzirea apei menajere, consultați secțiunea de depanare din manualul kitului respectiv.

13.2 Situații anormale tipice

Simptomul 1: Unitatea este pornită, dar nu funcționează în modul răcire sau încălzire așa cum era de așteptat.

CAUZĂ POSIBILĂ	DEPANARE
Temperatura setată este incorectă	Verificați parametrii (T4HMAX și T4HMIN în modul încălzire; T4CMAX și T4CMIN în modul răcire; T4DHWMAX și T4DHWMIN în modul ACM). Consultați 10.3 Setări de funcționare pentru intervalul de parametri.
Debit prea mic de apă	• Verificați că toate supapele de închidere ale buclei de apă sunt în poziția corectă. • Verificați dacă filtrul de apă este înfundat. • Asigurați-vă că nu există aer în sistemul de apă. • Verificați presiunea apei. Presiunea apei trebuie să fie mai mare sau egală cu 1,5 bar. • Asigurați-vă că vasul de expansiune nu este spart.
Volum prea mic de apă în instalație	Asigurați-vă că volumul de apă din instalație este peste valoarea minimă necesară. Consultați 6.1 Pregătiri de instalare.

Simptomul 2: Unitatea este pornită, dar compresorul nu pornește.

CAUZĂ POSIBILĂ	DEPANARE
Este posibil ca unitatea să funcționeze în afara intervalului ei de funcționare (temperatura apei este prea mică).	În cazul temperaturii scăzute a apei, sistemul pornește încălzitorul de rezervă pentru a atinge mai întâi temperatura minimă a apei (12 °C). • Verificați dacă alimentarea încălzitorului de rezervă să face corect. • Verificați dacă siguranța termică a încălzitorului de rezervă este închisă. • Verificați dacă protectorul termic al încălzitorului de rezervă nu este declanșat. • Verificați dacă disjunctorii încălzitorului de rezervă nu sunt declanșate.

Simptomul 3: Pompa generează zgomot (cavitație).

CAUZĂ POSIBILĂ	DEPANARE
Aer în sistem.	Purjați aerul.
Presiune prea mică a apei la intrarea pompei	• Verificați presiunea apei. Presiunea apei trebuie să fie mai mare sau egală cu 1,5 bar. • Verificați dacă vasul de expansiune nu este spart. • Verificați dacă pre-presiunea vasului de expansiune este setată corect. Consultați 6.1 Pregătiri de instalare.

Simptomul 4: Supapa de eliberare a presiunii apei este deschisă.

CAUZĂ POSIBILĂ	DEPANARE
Vas de expansiune spart	Înlocuiți vasul de expansiune.
Presiunea apei din instalație este mai mare de 0,3 MPa.	Asigurați-vă că presiunea apei din instalație este între 0,1 și 0,2 MPa.

Simptomul 5: Scurgere la supapa de eliberare a presiunii apei.

CAUZĂ POSIBILĂ	DEPANARE
Blocarea ieșirii supapei de eliberare a presiunii apei	• Verificați funcționarea corectă a supapei de eliberare a presiunii prin rotirea butonului negru de pe supapă în sens antiorar. • Dacă nu auziți un clic, contactați distribuitorul local. • Dacă apă continuă să curgă din unitate, închideți supapele de închidere de la intrarea și de la ieșirea apei, apoi contactați distribuitorul local.

Simptomul 6: Capacitate insuficientă de încălzire a spațiului la o temperatură exterioară mică.

CAUZĂ POSIBILĂ	DEPANARE
Încălzitorul rezervă nu este activat	• Verificați dacă funcția IBH este activată. • Verificați dacă protectorul termic al încălzitorului de rezervă a fost activat. • Verificați dacă funcționează încălzitorul auxiliar. Încălzitorul de rezervă și încălzitorul auxiliar nu pot funcționa simultan.
O capacitate excesivă a pompei de căldură este utilizată pentru încălzirea apei calde menajere (se aplică numai instalațiilor cu rezervor de apă caldă menajeră).	Verificați dacă „t_DHWHP_MAX” și „t_DHWHP_RESTRICT” sunt configurate corespunzător: • Asigurați-vă că „Prioritate ACM” este dezactivată pe telecomanda cablată. • Activați „T4_TBH_ON” pe telecomanda cablată/Pt. reprezentantului service pentru a activa încălzitorul auxiliar pentru încălzirea apei menajere.

Simptomul 7: Unitatea nu poate comuta imediat din modul ACM în modul încălzire.

CAUZĂ POSIBILĂ	DEPANARE
Volumul rezervorului este prea mic și sonda de temperatură este amplasată prea jos	• Setati „dT1S5” la valoarea maximă și „t_DHWHP_RESTRICT” la valoarea minimă. • Setati dT1SH la 2°C. • Activați TBH. TBH trebuie să fie controlată de ODU. • Dacă AHS este disponibil, porniți-l. Pompa de căldură va porni odată ce condițiile de pornire sunt îndeplinite. • Dacă nici TBH și nici AHS nu sunt disponibile, încercați să schimbați poziția sondei T5 (consultați secțiunea 3.2 Rezervor ACM).

Simptomul 8: Unitatea nu poate comuta imediat din modul ACM în modul încălzire

CAUZĂ POSIBILĂ	DEPANARE
Schimbător de căldură mic pentru încălzirea spațiului	• Setati „t_DHWHP_MAX” pentru valoarea minimă. Valoarea sugerată este de 60 de minute. • Dacă pompa circulantă din afara unității nu este controlată de unitate, încercați să o conectați la unitate. • Adăugați o supapă cu 3 căi la intrarea ventiloconvectorului pentru a furniza un debit suficient de apă.
Sarcină mică de încălzire a spațiului	Normal, nu este nevoie de încălzire
Funcția de dezinfectare este activată fără TBH	• Dezactivați funcția de dezinfectare • Adăugați un TBH sau AHS pentru funcționarea în modul ACM
Funcția APĂ RAPID este activată manual după ce apa caldă îndeplinește cerințele, dar pompa de căldură nu trece în modul de aer condiționat la timp atunci când se solicită modul aer condiționat.	Dezactivați manual funcția APĂ RAPID
În cazul unei temperaturi exterioare mici, apa caldă nu este suficientă și AHS nu poate funcționa sau nu funcționează la timp.	• Setati „T4DHWMIN”. Valoarea sugerată este mai mare sau egală cu -5°C • Setati „T4_TBH_ON”. Valoarea sugerată este mai mare sau egală cu 5°C
Prioritate mod ACM	Dacă la unitate este conectat un AHS sau IBH, atunci când ODU se defectează, placa modului hidraulic trebuie să funcționeze în modul ACM până când apa atinge temperatura setată înainte de a comuta la modul încălzire.

Simptomul 9: Pompa de căldură se oprește din funcționarea în modul ACM deși nu s-a atins temperatura setată și este necesară încălzirea spațiului, dar unitatea rămâne în modul ACM.

CAUZĂ POSIBILĂ	DEPANARE
Suprafața bobinei din rezervor este mică	La fel ca la simptomul 7
TBH sau AHS nu sunt disponibile	Pompa de căldură va rămâne în modul ACM până când se atinge „t_DHWHP_MAX” sau valoarea setată a temperaturii. Adăugați un TBH sau AHS pentru funcționarea în modul ACM. TBH și AHS trebuie să fie controlate de unitate.

13.3 Coduri de eroare

Explicația pentru fiecare cod de eroare poate fi găsită pe telecomanda cablată.

Resetați unitatea oprind-o și repornind-o.

Dacă resetarea unității nu rezolvă problema, contactați distribuitorul local.

⚠ ATENȚIONARE

În timpul iernii, dacă unitatea prezintă defecțiunile E0 și Hb și nu este reparată la timp, pompa de apă și sistemul de conducte pot fi deteriorate prin îngheț.

Luați măsuri corespunzătoare pentru a remedia defecțiunile E0 și Hb.

14 ÎNTREȚINERE

Verificările și inspecțiile regulate, la intervale anume, sunt necesare pentru a garanta funcționarea optimă a unității.

14.1 Precauții de siguranță pentru întreținere

⚠ PERICOL

Risc de electrocutare.

⚠ AVERTISMENT

- Rețineți că unele piese ale cutiei de componente electrice sunt fierbinți.
- Nu limpeziți unitatea. În caz contrar, poate apărea șoc electric sau incendii.
- Nu lăsați unitatea nesupravegheată atunci când panoul de service este demontat.

💡 NOTĂ

Înainte să efectuați lucrări de service sau de întreținere, atingeți părțile metalice ale unității pentru a disipa electricitatea statică și a proteja placa de bază (PCB).

14.2 Întreținere anuală

14.2.1 Presiunea apei

Verificați presiunea apei. Dacă este mai mică de 1 bar, umpleți sistemul cu mai multă apă.

14.2.2 Filtru de apă

Curățați filtrul de apă.

14.2.3 Supapă de eliberare a presiunii apei

- Verificați funcționarea corectă a supapei de eliberare a presiunii prin rotirea butonului negru de pe supapă în sens antiorar:

- Dacă nu se aude un clic, contactați distribuitorul local.
- Dacă apă continuă să curgă din unitate, închideți supapele de închidere de la intrarea și de la ieșirea apei, apoi contactați distribuitorul local.

14.2.4 Furtunul supapei de eliberare a presiunii

Verificați dacă furtunul supapei de eliberare a presiunii este poziționat corespunzător pentru a scurge apa.

14.2.5 Carcasa izolatoare a încălzitorului de rezervă

Verificați dacă carcasa izolatoare a încălzitorului de rezervă este bine fixată pe vasul încălzitorului de rezervă.

14.2.6 Supapă de eliberare a presiunii pentru rezervorul de apă caldă menajeră (furnizat de utilizator)

Se aplică numai instalațiilor cu rezervor de apă caldă menajeră. Verificați funcționarea corectă a supapei de eliberare a presiunii din rezervorul de apă caldă menajeră.

14.2.7 Încălzitorul auxiliar al rezervorului de apă caldă menajeră

Se aplică numai instalațiilor cu rezervor de apă caldă menajeră. Curățați depunerile de calcar de pe încălzitor auxiliar, mai ales în zonele cu apă dură. Goliți rezervorul de apă caldă menajeră, îndepărtați încălzitorul auxiliar din rezervorul de apă caldă menajeră și curățați-l de calcar cu un produs de îndepărtare a calcarului.

14.2.8 Cutia de distribuție a unității

- Realizați o inspecție vizuală a cutiei de distribuție și căutați defecte evidente, cum ar fi conexiuni slăbite sau cablaj necorespunzător.
- Verificați cablurile, pentru a nu prezenta semne de uzură, de coroziune, a nu fi supuse presiunii excesive, vibrațiilor, muchiiilor ascuțite sau altor efecte adverse din mediu. Luați în considerare efectele îmbătrânirii sau ale vibrațiilor continue din surse precum compresoare sau ventilatoare.
- Verificați funcționarea corectă a contactoarelor cu un ohmmetru. Toate contactele acestor contactoare trebuie să fie în poziție deschisă.

14.2.9 Senzor de temperatură

Verificați rezistența fiecărui senzor de temperatură cu un ohmmetru.

💡 NOTĂ

Conectorul este mic, de aceea trebuie să folosiți sonde subțiri.

- Consultați 2.7.4 Placa de comandă pentru a vedea mufa fiecărui senzor de temperatură și apoi scoateți conectorul.
- Verificați rezistența cu un ohmmetru.
- Comparați valoarea citită cu valorile rezistenței din tabelul de date tehnice. Senzorul de temperatură este în stare bună dacă deviația este în toleranță.

14.2.10 Folosirea antigelului


- Precauțiile de siguranță trebuie respectate.
- Asigurați-vă că soluția de glicol este eliminată în conformitate cu reglementările și standardele locale.

14.2.11 Verificarea scurgerilor de agent frigorific

Consultați 15.2. Metode de detectare a scurgerilor.

14.2.12 Defecțiune a comutatorului de debit

Apa poate intra în comutatorul de debit și poate îngheța atunci când temperatura este prea scăzută. În acest caz, comutatorul de debit trebuie demontat și uscat, apoi poate fi instalat în unitate. Apa trebuie scoasă din sistem înainte de demontarea comutatorului de debit.



- Rotiți comutatorul de debit în sens antiorar pentru a-l scoate.
- Uscați complet comutatorul de debit.

15 INFORMAȚII DE SERVICE

15.1 Etichetă pentru prezența agentului frigorific

Echipamentele trebuie să fie furnizate cu etichete, indicând că au fost dezafectate și golite de agent frigorific. Eticheta trebuie să fie datată și semnată. Asigurați-vă că pe echipament s-au pus etichete corespunzătoare, care menționează că echipamentul conține agent frigorific inflamabil.

15.2 Metode de detectare a scurgerilor

Următoarele metode de detectare a scurgerilor sunt considerate acceptabile pentru sistemele care conțin agenți frigorifici inflamabili. Detectarea agenților frigorifici inflamabili trebuie făcută cu detectoare electronice de scurgeri, dar este posibil ca sensibilitatea lor să nu fie adecvată sau detectoarele trebuie să fie recalibrate. (Detectoarele trebuie recalibrate într-un mediu fără agent frigorific.) Asigurați-vă că detectorul nu este o sursă potențială de aprindere și este potrivit pentru agentul frigorific. Echipamentele de detectare a scurgerilor trebuie setate la un procent din limita inferioară de inflamabilitate (LFL) a agentului frigorific și trebuie calibrate în funcție de agentul frigorific utilizat. Se confirmă procentul corespunzător de gaz (maxim 25%). Lichidele de detectare a scurgerilor sunt potrivite pentru utilizarea cu majoritatea agenților frigorifici, dar nu trebuie utilizat detergenți care conțin clor, deoarece clorul poate reacționa cu agentul frigorific și coroda îmbinările conductelor de cupru. În cazul în care se suspectează o scurgere, toate flăcările deschise trebuie eliminate sau stinse. Dacă se constată o scurgere de agent frigorific și este necesară o operațiune de brazare, tot agentul frigorific trebuie recuperat din sistem sau izolat (cu ajutorul unor supape de închidere) într-o parte a sistemului îndepărtată de zona scurgerii. Apoi, trebuie purjat prin sistem azot fără oxigen (OFN), atât înainte, cât și în timpul procesului de brazare.

15.3 Verificarea echipamentului de refrigerare

În cazul în care trebuie schimbate componente electrice, acestea trebuie să fie adecvate scopului și să respecte specificațiile corecte. Întotdeauna respectați indicațiile de întreținere și de service ale fabricantului. În cazul în care aveți vreo îndoială, consultați departamentul tehnic al producătorului pentru asistență. Verificarea instalațiilor care folosesc agenți frigorifici inflamabili.

- Cantitatea de agent frigorific cu care se va încărca sistemul depinde de dimensiunea camerei în care sunt instalate piesele care conțin agentul frigorific.
- Ventilatoarele și evacuările trebuie să funcționeze adecvat și nu trebuie obstrucționate.
- Dacă se utilizează un circuit de refrigerare indirectă, circuitele secundare trebuie verificate pentru prezența agentului frigorific; marcasele echipamentului trebuie să fie vizibile și lizibile.
- Semnele și marcasele ilizibile trebuie remediate.
- Conductele sau componentele în contact cu agentul frigorific trebuie instalate într-o poziție în care este puțin probabil să fie expuse la orice substanță care poate coroda componentele care conțin agent frigorific, cu excepția cazului în care componentele sunt realizate din materiale care sunt inerent rezistente la coroziune sau sunt DIN corespunzător împotriva coroziunii.

15.4 Verificarea circuitelor electrice de acționare

Repararea și întreținerea componentelor electrice trebuie să includă verificări de siguranță inițiale și proceduri de inspecție a componentelor. În cazul în care există o defecțiune care ar putea compromite siguranța, atunci sursa de alimentare cu energie electrică nu va fi conectată la circuit până când defecțiunea nu este rezolvată în mod satisfăcător. Dacă defecțiunea nu poate fi remediată imediat, dar este necesar să se continue funcționarea, trebuie adoptată o soluție temporară adecvată. Acest lucru trebuie raportat proprietarului echipamentului, astfel încât toate părțile să fie informate.

Verificările de siguranță inițiale includ următoarele:

- Condensatorii trebuie descărcați în siguranță pentru a elimina riscurile apariției scânteilor;

- Componentele și cablurile electrice sub tensiune nu trebuie expuse în timpul încărcării și purjării sistemului și în timpul recuperării agentului frigorific.
- Împământarea trebuie să fie continuă.

15.5 Repararea componentelor etanșe

a) În timpul reparării componentelor etanșe, toate sursele de alimentare trebuie deconectate de la echipamentul la care se lucrează înainte de demontarea capacelor de etanșare. Dacă este obligatoriu să lăsați conectată o sursă de alimentare la echipament în timpul operațiunilor de service, trebuie amplasată permanent o formă de detecție a scurgerilor, care trebuie amplasată în cel mai critic punct, pentru a avertiza privitor la situații potențiale periculoase.

b) O atenție deosebită trebuie acordată următoarelor situații pentru a vă asigura că, prin executarea de lucrări la componente electrice, carcasa nu este modificată astfel încât să fie afectată protecția. Acest aspect include deteriorarea cablurilor, numărul excesiv de conexiuni, borne care nu sunt realizate conform specificațiilor inițiale, deteriorarea garniturilor și montarea incorectă a presetupelor.

- Asigurați-vă că toată aparatura este montată în siguranță.
- Asigurați-vă că garniturile sau materialele de etanșare nu s-au degradat astfel încât să nu mai prevină pătrunderea de atmosferele inflamabile. Piese de schimb trebuie să fie conforme cu specificațiile producătorului.
- Utilizarea unei substanțe de etanșare pe bază de silicon poate inhiba eficiența unor tipuri de echipamente de detectare a scurgerilor. Componentele sigure intrinsec nu trebuie izolate înainte de a lucra asupra lor.

15.6 Repararea componentelor sigure intrinsec

Nu aplicați sarcini inductive sau capacitive permanente pe circuit fără a verifica dacă acestea nu vor depăși tensiunea și curentul admis pentru echipamentul utilizat. Componentele sigure intrinsec sunt singurele tipuri la care se poate lucra în timp ce sunt într-o atmosferă inflamabilă. Aparatura de testare trebuie să aibă specificațiile corecte. Înlocuiți componentele numai cu piese specificate de producător. Alte componente pot cauza aprinderea agentului frigorific în atmosferă din cauza unor scurgeri.

15.7 Transportul și marcasele

Transportați echipamentele care conțin agenți frigorifici inflamabili în conformitate cu reglementările de transport.

Marcați echipamentele cu semne în conformitate cu reglementările locale.

16 ELIMINAREA LA DEȘEURI

Generalități

Componentele și accesoriile unității nu sunt deșeuri menajere obișnuite.

Unitatea, compresoarele și motoarele pot fi eliminate doar de specialiști calificați.

Această unitate folosește hidrofluorcarbon și poate fi eliminată doar de specialiști calificați.

Ambalaj

- Eliminați corespunzător la deșeuri ambalajele.
- Respectați toate reglementările relevante.



Agent frigorific

Consultați 16.1 Scoaterea, evacuarea, încărcarea, recuperarea agentului frigorific și scoaterea din funcțiune a unității.

16.1 Scoaterea, evacuarea, încărcarea, recuperarea agentului frigorific și scoaterea din funcțiune a unității

⚠ AVERTISMENT

Caracteristicile agentului frigorific R290 vă impun să efectuați lucrări doar dacă sunteți expert în refrigerare și dacă aveți abilități de manipulare a agentului frigorific R290.

1) Îndepărtarea și evacuarea

Atunci când interveniți asupra circuitului de refrigerare pentru a efectua reparații sau în oricare alt scop, trebuie folosite procedurile convenționale. Cu toate acestea, este important să respectați cele mai bune practici, din moment ce inflamabilitatea trebuie luată în considerare. Acționați conform procedurii următoare:

- Îndepărtați agentul frigorific;
- Purjați circuitul cu gaz inert;
- Evacuați;
- Purjați circuitul din nou cu gaz inert;
- Deschideți circuitul prin tăiere sau brazare

Agentul frigorific va fi recuperat în butelii de recuperare adecvate. Sistemul trebuie purjat cu azot fără oxigen pentru a garanta siguranța unității. Este posibil ca acest proces să necesite repetarea de mai multe ori.

Nu trebuie utilizat aer comprimat sau oxigen.

Purjarea trebuie realizată realizează prin umplerea sistemului cu azot fără oxigen până la obținerea presiunii a lucru, apoi se face aerisirea în mediul înconjurător atmosferică și, la final, se reface vidul în sistem. Procesul trebuie repetat până când nu mai există agent frigorific în sistem.

După încărcarea finală cu OFN, sistemul trebuie să fie aerisit la presiune atmosferică pentru începerea funcționării.

Această operațiune este absolut vitală dacă se realizează operațiuni de brazare pe conducte.

Asigurați-vă că ieșirea pompei de vid nu este aproape de nicio sursă de aprindere și că se face ventilație disponibilă.

2) Proceduri de încărcare

Pe lângă procedurile convenționale de încărcare, trebuie respectate următoarele cerințe:

- Asigurați-vă că nu are loc contaminarea diferiților agenți frigorifici atunci când utilizați echipamente de încărcare. Furtunurile sau conductele trebuie să fie cât mai scurte pentru a reduce cantitatea de agent frigorific conținut în acestea.
- Împământați sistemul de refrigerare înainte de a încărca sistemul cu agent frigorific.
- Etichetați sistemul după finalizarea încărcării (dacă sistemul nu a fost deja etichetat).
- Evitați supraîncărcarea sistemului de refrigerare.
- Înainte de reîncărcarea sistemului, testați-l cu azot fără oxigen. Sistemul trebuie testat în ceea ce privește scurgerile la finalizarea încărcării, dar înainte de punerea în funcțiune. Efectuați un test de etanșeitate înainte să părăsiți locul instalării.

3) Recuperare

Atunci când scoateți agentul frigorific din sistem, fie pentru service, fie pentru dezafectare, bunele practici recomandă ca toți agenții frigorifici să fie eliminați în siguranță.

Atunci când transferați agentul frigorific în butelii, folosiți doar butelii de recuperare corespunzătoare. Asigurați-vă că aveți la dispoziție numărul corect de butelii pentru a încărca toată cantitatea din sistem. Toate buteliile care urmează să fie utilizate sunt destinate agentului frigorific recuperat și etichetate pentru acel agent frigorific (de exemplu: butelii speciale pentru recuperarea agentului frigorific). Buteliile trebuie să fie complete, cu supapă de eliberare a presiunii și robinete de închidere asociate, în stare bună de funcționare.

Buteliile goale de recuperare trebuie să fie golite și, dacă este posibil, răcite înainte de recuperare.

Echipamentul de recuperare trebuie să fie în stare bună de funcționare, cu un set de instrucțiuni privitoare la echipamentele disponibile și trebuie să fie adecvat pentru recuperarea agenților frigorifici inflamabili. În plus, un set de cântare calibrate trebuie să fie disponibil și stare de funcționare corespunzătoare. Furtunurile trebuie să fie complete, cu cuplaje de deconectare fără scurgeri și în stare bună. Înainte de a utiliza echipamentul de recuperare, verificați dacă este în stare bună de funcționare,

dacă a fost întreținut în mod corespunzător și dacă componentele electrice asociate sunt etanșe pentru a preveni aprinderea în cazul unor scurgeri de agent frigorific. Consultați fabricantul dacă aveți nelămuriri.

Agentul frigorific recuperat trebuie returnat furnizorului de agent frigorific în butelia de recuperare corectă, cu nota de transfer de deșeuri relevantă. Nu amestecați agenții frigorifici în unitățile de recuperare și, mai ales, nu în butelii.

Dacă se elimină compresoare sau uleiuri de compresoare, asigurați-vă că au fost golite la un nivel acceptabil pentru a vă asigura că agentul frigorific inflamabil nu rămâne în lubrifiant. Efectuați evacuarea înainte de a trimite compresorul la distribuitor. Pentru a accelera procesul, puteți încălzi numai electric compresorul. Scurgeți în siguranță uleiul din sistem.

4) Dezafectarea

Înainte de începerea procedurii, technicianul trebuie să fie complet familiarizat cu echipamentul și cu toate detaliile acestuia. Se recomandă ca toți agenții frigorifici să fie recuperați în siguranță. Înainte de recuperare, se va preleva o probă de ulei și una de agent frigorific pentru cazul în care este necesară analiza lor înainte de reutilizarea agentului frigorific recuperat. Alimentarea electrică trebuie să fie disponibilă înainte de începerea activității.

a) Familiarizați-vă cu echipamentul și funcționarea acestuia.

b) Izolați electric sistemul.

c) Înainte de a efectua procedura asigurați-vă de următoarele:

- Echipamentele de manipulare mecanică sunt disponibile, dacă este necesar, pentru manipularea buteliilor de agent frigorific.
- Toate echipamentele individuale de protecție trebuie să fie disponibile și să fie utilizate corect.
- Procesul de recuperare trebuie supravegheat în permanență de o persoană competentă.
- Echipamentul de recuperare și buteliile trebuie să fie conforme cu standardele aplicabile.

d) Evacuați instalația de refrigerare, dacă este posibil.

e) Dacă operațiunea de vidare nu este posibilă, utilizați un tub colector pentru a îndepărta agentul frigorific din diferitele părți ale sistemului.

f) Asigurați-vă că buteliile sunt amplasate pe cântare înainte de a realiza recuperarea.

g) Porniți mașina de recuperare și operați-o în conformitate cu instrucțiunile producătorului.

h) Nu umpleți prea mult buteliile (nu mai mult de 40% din volum).

i) Nu depășiți presiunea maximă de lucru a buteliilor, chiar și temporar.

j) Atunci când buteliile au fost umplute corect și procesul a fost finalizat, îndepărtați imediat buteliile și echipamentele de la fața locului și închideți toate supapele de izolare de pe echipament.

k) Agentul frigorific recuperat nu trebuie reutilizat într-un alt sistem de refrigerare decât dacă a fost curățat și verificat.

NOTĂ

În caz în care există îngrijorări:

Contactați reprezentantul local pentru mai multe informații despre eliminarea, evacuarea, încărcarea și recuperarea agentului frigorific R290, Contactați reprezentantul local pentru mai multe informații despre scoaterea din funcțiune.

17 DATE TEHNICE

17.1 Informații generale

Model	Monofazat	Monofazat	Monofazat	Trifazat
	4/6 kW	8/10 kW	12/14/16 kW	12/14/16 kW
Capacitate nominală	Consultați datele tehnice			
Dimensiuni H×W×D	717*1299*426 mm	865*1385*523 mm	865*1385*523 mm	865*1385*523 mm
Dimensiunile ambalajelor lxlxL	885*1375*475 mm	1035*1465*560 mm	1035*1465*560 mm	1035*1465*560 mm
Greutate (fără încălzitor de rezervă)				
Masă netă	90 kg	117 kg	135 kg	137 kg
Masă brută	110 kg	139 kg	157 kg	159 kg
Masă (fără încălzitor de rezervă)				
Masă netă	95 kg	122 kg	140 kg	142 kg
Masă brută	115 kg	144 kg	162 kg	164 kg
Conexiuni				
Intrare/ieșire apă	G1" BSP	G1 1/4" BSP		
Scurgere de apă	Niplul furtunului			
Vas de expansiune				
Volum	8L			
Presiunea maximă de lucru (MWP)	8 bar			
Pompă				
Tip	Răcit cu apă	Răcit cu apă	Răcit cu apă	Răcit cu apă
Nr. viteze	Viteză variabilă	Viteză variabilă	Viteză variabilă	Viteză variabilă
Supapă de eliberare a presiunii în bucla de apă	3 bar			
Interval de operare - partea apei				
Încălzire	+12 la +75°C			
Răcire	+5 la +25°C			
Interval de operare - partea aerului				
Încălzire	-25 la 35°C			
Răcire	-5 la 46°C			
Apă caldă menajeră utilizând pompa de căldură	-25 la 46°C			

Agent frigorific				
Tipul de agent frigorific	R290			
Încărcare cu agent frigorific	0,7 kg	1,1 kg	1,25 kg	1,25 kg


Siguranță pe PCB		
Nume PCB	Placa de bază	Modulul invertor
Numele modelului	FUSE-T-10A/250VAC-T-P	FUSE-T-30A/250VAC-T-P-HT
Tensiune de funcționare (V)	250	250
Curent de funcționare (A)	10	30

17.2 Specificații electrice

Model	Monofazat 4/6/8/10/12/14/16 kW		Trifazat 12/14/16 kW
Unitate standard	Sursa de alimentare	Consultați 7.4.1 Orientări privind cablarea la locul de montaj	
	Curent de serviciu nominal		
Încălzitor de rezervă	Sursa de alimentare		
	Curent de serviciu nominal		


17.3 Schema conductelor

Unități 4-6 kW (standard)




Articol	Descriere	Articol	Descriere
1	Compresor	14	Supapă de expansiune electronică
2	Tp - Senzor de temperatură (evacuare compresor)	15	T2 - Senzor de temperatură (admisie agent frigorific în schimbătorul de căldură în plăci: răcire)
3	Th - Senzor de temperatură (admisie compresor)	16	Rezervor de lichid
4	Comutator de înaltă presiune	17	Tw_in - Senzor de temperatură (intrare apă)
5	Senzor de presiune mare	18	Bandă de încălzire (schimbătorul de căldură în plăci)
6	Vană cu 4 căi	19	T2B - Senzori de temperatură (ieșire agent frigorific din schimbătorul de căldură în plăci: răcire)
7	Senzor de presiune mică	20	Schimbător de căldură în plăci
8	T4 - Senzor de temperatură (aer din exterior)	21	Tw_out - Senzor de temperatură (ieșire apă)
9	Schimbător de căldură	22	Supapă de aerisire automată a aerului
10	Ventilator	23	Comutator debit de apă
11	T3 - Senzor de temperatură (schimbător de căldură)	24	Vas de expansiune
12	TL - Senzor de temperatură (ieșire agent frigorific din schimbătorul de căldură: răcire)	25	Pompă de apă
13	Filtru	26	Supapă de eliberare a presiunii

Unități de 8-16 kW (standard)



Articol	Descriere	Articol	Descriere
1	Compresor	14	Supapă de expansiune electronică
2	Tp - Senzor de temperatură (evacuare compresor)	15	T2 - Senzor de temperatură (admisie agent frigorific în schimbătorul de căldură în plăci: răcire)
3	Th - Senzor de temperatură (admisie compresor)	16	Rezervor de lichid
4	Comutator de înaltă presiune	17	Tw_in - Senzor de temperatură (intrare apă)
5	Senzor de presiune mare	18	Bandă de încălzire (schimbătorul de căldură în plăci)
6	Vană cu 4 căi	19	T2B - Senzori de temperatură (ieșire agent frigorific din schimbătorul de căldură în plăci: răcire)
7	Senzor de presiune mică	20	Schimbător de căldură în plăci
8	T4 - Senzor de temperatură (aer din exterior)	21	Tw_out - Senzor de temperatură (ieșire apă)
9	Schimbător de căldură	22	Supapă de aerisire automată a aerului
10	Ventilator	23	Comutator debit de apă
11	T3 - Senzor de temperatură (schimbător de căldură)	24	Vas de expansiune
12	TL - Senzor de temperatură (ieșire agent frigorific din schimbătorul de căldură: răcire)	25	Pompă de apă
13	Filtru	26	Supapă de eliberare a presiunii


4-16 kW (cu IBH)



Articol	Descriere	Articol	Descriere
1	Compresor	14	Supapă de expansiune electronică
2	Tp - Senzor de temperatură (evacuare compresor)	15	T2 - Senzor de temperatură (admisie agent frigorific în schimbătorul de căldură în plăci: răcire)
3	Th - Senzor de temperatură (admisie compresor)	16	Rezervor de lichid
4	Comutator de înaltă presiune	17	Tw_in - Senzor de temperatură (intrare apă)
5	Senzor de presiune mare	18	Bandă de încălzire (schimbătorul de căldură în plăci)
6	Vană cu 4 căi	19	T2B - Senzori de temperatură (ieșire agent frigorific din schimbătorul de căldură în plăci: răcire)
7	Senzor de presiune mică	20	Schimbător de căldură în plăci
8	T4 - Senzor de temperatură (aer din exterior)	21	Tw_out - Senzor de temperatură (ieșire apă)
9	Schimbător de căldură	22	Supapă de aerisire automată a aerului
10	Ventilator	23	Comutator debit de apă
11	T3 - Senzor de temperatură (schimbător de căldură)	24	Vas de expansiune
12	TL - Senzor de temperatură (ieșire agent frigorific din schimbătorul de căldură: răcire)	25	Pompă de apă
13	Filtru	26	Supapă de eliberare a presiunii
		27	Încălzitor de rezervă (opțional)
		28	Senzor de temperatură (ieșire finală a apei; opțional)

ANEXA

Anexa 1. Structura meniului (telecomanda cablată)



(1) Nu e vizibil dacă funcția corespondentă este dezactivată.

(2) Dispunerea poate fi diferită dacă funcția corespondentă este dezactivată sau activată.

Mai sunt și alte elemente care sunt invizibile dacă funcția este dezactivată sau indisponibil.

Pentru reprezentantul service

Pt. reprezentantul service

- 1 Setare ACM
- 2 Setare răcire
- 3 Setare încălzire
- 4 Setare mod automat
- 5 Setare tip temperatură
- 6 Setare termos. camerei
- 7 Altă sursă de încălzire
- 8 Setare plecare vacanță
- 9 Apel service
- 10 Revenire la setările din fabrică
- 11 Testarea funcționării
- 12 Funcție specială
- 13 Repornire automată
- 14 Limit. putere intrare
- 15 Definire intrare
- 16 Setare cascadă
- 17 Setare adresă HMI
- 18 Setare comună

1 Setare ACM

- 1.1 Mod ACM
- 1.2 Dezinfecare
- 1.3 Prioritate ACM
- 1.4 Pump_D
- 1.5 Oră prior. ACM setată
- 1.6 dT5_ON
- 1.7 dT1S5
- 1.8 T4DHWMAX
- 1.9 T4DHWMIN
- 1.10 t_INTERVAL_DHW
- 1.11 T5S_DISINFECT
- 1.12 t_DI_TEMPMARE
- 1.13 t_DI_MAX
- 1.14 t_DHWHP_RESTRICT
- 1.15 t_DHWHP_MAX
- 1.16 PUMP_D TIMER
- 1.17 DURATĂ FUNCȚ. POMPA_D
- 1.18 DEZINFECTARE POMPA_D
- 1.19 Funcție ACS

2 Setare răcire

- 2.1 Mod răcire
- 2.2 t_T4_FRESH_C
- 2.3 T4CMAX
- 2.4 T4CMIN
- 2.5 dT1SC
- 2.6 dTSC
- 2.7 t_INTERVAL_C
- 2.8 EMISII RĂC. ZONA1
- 2.9 EMISII RĂC. ZONA2

3 Setare încălzire

- 3.1 Mod încălzire
- 3.2 t_T4_FRESH_H
- 3.3 T4HMAX
- 3.4 T4HMIN
- 3.5 dT1S H
- 3.6 dTSH
- 3.7 t_INTERVAL_H
- 3.8 Emisii ÎNC. ZONA1
- 3.9 Emisii ÎNC. ZONA2
- 3.10 Dejivrare forțată

4 Setare mod automat

- 4.1 T4AUTOCMIN
- 4.2 T4AUTOHMAX

5 Setare tip temperatură

- 5.1 Temperatură debit apă
- 5.2 Temp. cameră
- 5.3 Două zone

6 Setare termos. camerei

- 6.1 Termostatul camerei
- 6.2 Prioritate setare mod

17 Setare adresă HMI

- 17.1 Setare HMI
- 17.2 Adresă HMI pentru BMS
- 17.3 Oprire BIT

18 Setare comună

- 18.1 t_DELAY PUMP
- 18.2 t1_ANTILOCK PUMP
- 18.3 t2_ANTILOCK PUMP RUN
- 18.4 t1_ANTILOCK SV
- 18.5 t2_ANTILOCK SV RUN
- 18.6 Ta_adj.
- 18.7 LUNG. COND.FR
- 18.8 IEȘIRE SILENȚ PUMP_I
- 18.9 Analiza energiei
- 18.10 Pump_O

19 Ștergere date energie

20 Setare funcție inteligentă

- 20.1 Corecție energie

21 Revenire defecțiune C2

7 Altă sursă de încălzire

- 7.1 Funcție IBH
- 7.2 Localizare IBH
- 7.3 dT1_IBH_ON
- 7.4 t_IBH_DELAY
- 7.5 T4_IBH_ON
- 7.6 P_IBH1
- 7.7 P_IBH2
- 7.8 Funcție AHS
- 7.9 AHS_PUMPI CONTROL
- 7.10 dT1_AHS_ON
- 7.11 t_AHS_DELAY
- 7.12 T4_AHS_ON
- 7.13 EnSwitchPDC
- 7.14 COST_GAZ
- 7.15 COST_ELECTRICITATE
- 7.16 MAX_SETHEATER
- 7.17 MIN_SETHEATER
- 7.18 MAX_SIGHEATER
- 7.19 MIN_SIGHEATER
- 7.20 FUNCȚIE TBH
- 7.21 dT5_TBH_OFF
- 7.22 t_TBH_DELAY
- 7.23 T4_TBH_ON
- 7.24 P_TBH
- 7.25 Funcție solară
- 7.26 Control SOLAR
- 7.27 Deltasol

8 Setare plecare vacanță

- 8.1 T1S_H.A._H
- 8.2 T5S_H.A._DHW

9 Apel service

- Nr. telefon
- Număr de mobil

10 Revenire la setările din fabrică

11 Testarea funcționării

12 Funcție specială

- 12.1 Preîncălzire pt. podea
- 12.2 Uscare podea

13 Repornire automată

- 13.1 Repor. auto. răc./inc.
- 13.2 Repornire auto mod ACM

14 Limit. putere intrare

- 14.1 Limit. putere intrare

15 Definire intrare

- 15.1 M1M2
- 15.2 Rețea inteligentă
- 15.3 T1T2
- 15.4 Tbt
- 15.5 P_X PORT

16 Setare cascadă

- 16.1 PER_START
- 16.2 TIME_ADJUST

Mai sunt și alte elemente care sunt invizibile dacă funcția este dezactivată sau indisponibilă.

Anexa 2. Parametri setați de utilizator

Nr.	Cod	Definiție	Implicit	Minim	Maxim	Interval de setare	Unitate
6.1 Setarea modului și a temperaturii							
Mod	Modul de funcționare	Setarea modului de operare 1=Auto, 2=Răcire, 3=Încălzire	3	1	3	/	/
Temperatura setată	T1S	Temperatura apei la ieșire (Zona 1)	Pentru răcire FCU	12	5	25	1 °C
			Pentru răcire FLH / RAD	23	18	25	1 °C
			Pentru încălzirea FLH	30	25	55	1 °C
			Pentru încălzirea FCU / RAD	40	35	75	1 °C
	T1S2	Temperatura setată de ieșire a apei (Zona 2)	Pentru răcire FCU	12	5	25	1 °C
			Pentru răcire FLH / RAD	23	18	25	1 °C
			Pentru încălzirea FLH	30	25	55	1 °C
			Pentru încălzirea FCU / RAD	40	35	75	1 °C
	TS	Temperatura setată Ta a camerei	Răcire	24	17	30	0,5 °C
			Încălzire	24	17	30	0,5 °C
			AUTO	24	17	30	0,5 °C
	T5S (MOD ACM=Da)	Temperatura setată ACM	50	20	70	1	°C
6.2 Program							
Tempor. zilnic zona 1	TEMPORIZATOR1-6	Activare 0=dezactivat, 1=activat	0	0	1	1	/
	TEMPORIZATOR1-6 Oră	Ora de pornire a temporizatorului	00:00	00:00	23:50	1/10	h/min
	TEMPORIZATOR1-6 Mod	Modul de funcționare a temporizatorului 2=Răcire, 1=Încălzire, 0=OPR.	0	0	2	1	/
	TEMPORIZATOR1-6 Temp.	Temperatura setată pe temporizator	Pentru răcire FCU	12	5	25	1 °C
			Pentru răcire FLH / RAD	23	18	25	1 °C
			Pentru încălzirea FLH	30	25	55	1 °C
			Pentru încălzirea FCU / RAD	40	35	75	1 °C
			Temperatura setată Ta pentru încălzirea camerei	24	17	30	0,5 °C
			Temperatura setată Ta pentru răcirea camerei	24	17	30	0,5 °C
Tempor. zilnic zona 2	TEMPORIZATOR1-6	Activare 0 = inactiv, 1 = activ	0	0	1	1	/
	TEMPORIZATOR1-6 Oră	Ora de pornire a temporizatorului	00:00	00:00	23:50	1/10	h/min
	TEMPORIZATOR1-6 Mod	Modul de funcționare a temporizatorului 2=Răcire, 1=Încălzire, 0=OPR.	0	0	2	1	/
	TEMPORIZATOR1-6 Temp.	Temperatura setată pe temporizator	Pentru răcire FCU	12	5	25	1 °C
			Pentru răcire FLH / RAD	23	18	25	1 °C
			Pentru încălzirea FLH	30	25	55	1 °C
			Pentru încălzirea FCU / RAD	40	35	75	1 °C
			Temperatura setată Ta pentru încălzirea camerei	24	17	30	0,5 °C
			Temperatura setată Ta pentru răcirea camerei	24	17	30	0,5 °C
Tempor. zilnic ACM	TEMPORIZATOR1-6	Activare 0=inactiv, 1=activ	0	0	1	1	/
	TEMPORIZATOR1-6 Oră	Ora de pornire a temporizatorului	00:00	00:00	23:50	1/10	h/min
	TEMPORIZATOR1-6 ACM	Modul de funcționare a temporizatorului 1=ACM 0=OPR.	0	0	1	1	/
	TEMPORIZATOR1-6 Temp.	Temperatura setată pe temporizator	50	20	70	1	/
Program săptămânal Zona 1	Programul1 - Programul4	Activare 0 = inactiv, 1 = activ	0	0	1	1	/
	Program1 - Program4 Zi Duminică / Luni / Marți / Miercuri / Joi / Vineri / Sâmbătă	Activare 0=inactiv, 1=activ (dacă toate datele sunt active, atunci se afișează „Zilnic”)	0	0	1	1	/
	Comanda1-4	Activare	0	0	1	1	/
	Comanda1-4 Oră	Ora de pornire a temporizatorului	00:00	00:00	23:50	1/10	h/min
	Comanda1-4 Mod	Modul de funcționare a temporizatorului 2=Răcire, 1=Încălzire, 0=OPR.	0	0	2	1	/
	Comanda1-Comanda4 Temp.	Temperatura setată pe temporizator	Pentru răcire FCU	12	5	25	1 °C
			Pentru răcire FLH / RAD	23	18	25	1 °C
			Pentru încălzirea FLH	30	25	55	1 °C
			Pentru încălzirea FCU / RAD	40	35	75	1 °C
			Temperatura setată Ta pentru încălzirea camerei	24	17	30	0,5 °C
			Temperatura setată Ta pentru răcirea camerei	24	17	30	0,5 °C

Program săpt. zona 2	Program1-4	Activare 0 = inactiv, 1 = activ		0	0	1	1	/
	Programul1-4 Zi Duminică / Luni / Marți / Miercuri / Joi / Vineri / Sâmbătă	Activare 0=inactiv, 1=activ (dacă toate datele sunt active, atunci se afișează „Zilnic”)		0	0	1	1	/
	Comanda1-4	Activare 0 = inactiv, 1 = activ		0	0	1	1	/
	Comanda1-4 Oră	Ora de pornire a temporizatorului		00:00	00:00	23:50	1/10	h/min
	Comanda1-4 Mod	Modul de funcționare a temporizatorului 2=Răcire, 1=Încălzire, 0=DEZ.		0	0	2	1	/
	Comanda1-4 Temp.	Temperatura setată pe temporizator	Pentru răcire FCU	12	5	25	1	°C
			Pentru răcire FLH / RAD	23	18	25	1	°C
			Pentru încălzirea FLH	30	25	55	1	°C
			Pentru încălzirea FCU / RAD	40	35	75	1	°C
			Temperatura setată Ta pentru încălzirea camerei	24	17	30	0,5	°C
			Temperatura setată Ta pentru răcirea camerei	24	17	30	0,5	°C
Program săptămă nal ACM	Program1-4	Activare 0 = inactiv, 1 = activ		0	0	1	1	/
	Programul1-4 Zi Duminică / Luni / Marți / Miercuri / Joi / Vineri / Sâmbătă	Activare 0=inactiv, 1=activ (dacă toate datele sunt active, atunci se afișează „Zilnic”)		0	0	1	1	/
	Comanda1-4	Activare 0 = inactiv, 1 = activ		0	0	1	1	/
	Comanda1-4 Oră	Ora de pornire a temporizatorului		00:00	00:00	23:50	1/10	h/min
	Comanda1-4 ACM	Modul de funcționare a temporizatorului 2=Răcire, 1=Încălzire, 0=OPR.		0	0	1	1	/
	Comanda1-4 Temp.	Temperatura setată pe temporizator		50	20	70	1	/
Plecat în vacanță	Stare actuală	Activare 0 = inactiv, 1 = activ		0	0	1	1	/
	Din	Data de pornire a temporizatorului		Data actuală +1	Data actuală +1	12/31/2099	1/1/1	z/l/a
	Până	Data de încheiere a temporizatorului		Data actuală +1	Data actuală +1	12/31/2099	1/1/1	z/l/a
	Mod încălzire	Activare 0 = inactiv, 1 = activ		1	0	1	1	/
	Temperatură încălzire	Temperatură setată Plecat în vacanță		25	20	25	1	°C
	Mod ACM	Activare 0 = inactiv, 1 = activ		1	0	1	1	/
	Temperatură ACM	Temperatură setată Plecat în vacanță		25	20	25	1	°C
	Dezinfectare	Activare 0 = inactiv, 1 = activ		1	0	1	1	/
Vacanță acasă	Stare actuală	Activare 0 = inactiv, 1 = activ		0	0	1	1	/
	Din	Data de pornire a temporizatorului		Data actuală +1	Data actuală +1	12/31/2099	1/1/1	z/l/a
	Până	Data de încheiere a temporizatorului		Data actuală +1	Data actuală +1	12/31/2099	1/1/1	z/l/a
	Temporizator vacanță zona 1 Temporizator1-6	Activare 0 = inactiv, 1 = activ		0	0	1	1	/
	Temporizator vacanță zona 1 Temporizator1-6 Oră	Ora de pornire a temporizatorului		00:00	00:00	23:50	1/10	h/min
	Temporizator vacanță zona 1 Temporizator1-6 Mod	Modul de funcționare a temporizatorului 2=Răcire, 1=Încălzire, 0=OPR.		0	0	2	1	/
	Temporizator vacanță zona 1 Temporizator1-6 Temp.	Temperatura setată pe temporizator	Pentru răcire FCU	12	5	25	1	°C
			Pentru răcire FLH / RAD	23	18	25	1	°C
			Pentru încălzirea FLH	30	25	55	1	°C
			Pentru încălzirea FCU / RAD	40	35	75	1	°C
			Temperatura setată Ta pentru încălzirea camerei	24	17	30	0,5	°C
			Temperatura setată Ta pentru răcirea camerei	24	17	30	0,5	°C
	Temporizator vacanță zona 2 Temporizator1-6	Activare 0 = inactiv, 1 = activ		0	0	1	1	/
	Temporizator vacanță zona 2 Temporizator1-6 Oră	Ora de pornire a temporizatorului		00:00	00:00	23:50	1/10	h/min
	Temporizator vacanță zona 2 Temporizator1-6 Mod	Modul de funcționare a temporizatorului 2=Răcire, 1=Încălzire, 0=OPR.		0	0	2	1	/

	Temporizator vacanță ona 2 Temporizator1-6 Temp.	Temperatura setată pe temporizator	Pentru răcire FCU	12	5	25	1	°C
			Pentru răcire FLH / RAD	23	18	25	1	°C
			Pentru încălzirea FLH	30	25	55	1	°C
			Pentru încălzirea FCU / RAD	40	35	75	1	°C
			Temperatura setată Ta pentru încălzirea camerei	24	17	30	0,5	°C
			Temperatura setată Ta pentru răcirea camerei	24	17	30	0,5	°C
	Temporizator vacanță ACM Temporizator1-6	Activare 0 = inactiv, 1 = activ		0	0	1	1	/
	Temporizator vacanță ACM Temporizator1-6 Oră	Ora de pornire a temporizatorului		00:00	00:00	23:50	1/10	h/min
	Temporizator vacanță ACM Temporizator1-6 Mod	Modul de funcționare a temporizatorului 2=Răcire, 1=Încălzire, 0=OPR.		0	0	1	1	/
	Temporizator vacanță ACM Temporizator1-6 Temp.	Temperatura setată pe temporizator		50	20	70	1	/
6.3 Setări temperatură vreme								
Mod încălzire zona 1	Curbă de temperatură	Activare 0 = inactiv, 1 = activ		0	0	1	1	/
	Tipul curbei de temp.	Tipul curbei de temp. 0 = Standard, 1 = Personal., 2 = ECO		0	0	2	1	/
	Standard - Nivel temperatură	Curbă pentru încălzirea FCU/ RAD		6	1	8	1	/
		Curbă pentru încălzirea FLH		3	1	8	1	/
	Standard - Deviație temperatură	Zona 1 deviația temperaturii setate de încălzire a curbei		0	-10	25	1	°C
	Personal. - Setare temperatură - T1SetH1	Temperatura setată de încălzire 1 a curbei		35	25	75	1	°C
	Personal. - Setare temperatură - T1SetH2	Temperatura setată de încălzire 2 a curbei		28	25	75	1	°C
	Personal. - Setare temperatură - T4H1	Temperatura ambientală de încălzire 1 a curbei		-5	-25	35	1	°C
	Personal. - Setare temperatură - T4H2	Temperatura ambientală de încălzire 2 a curbei		7	-25	35	1	°C
	ECO - Nivel temperatură	Curbă pentru încălzirea FLH		3	1	8	1	/
		Curbă pentru încălzirea FCU/ RAD		6	1	8	1	/
	Temporizator ECO	Activare 0 = inactiv, 1 = activ		0	0	1	1	/
	Din	Data de pornire a temporizatorului		08:00	00:00	23:50	1/10	h/min
	Până	Data de încheiere a temporizatorului		19:00	00:00	23:50	1/10	h/min
Mod răcire zona 1	Curbă de temperatură	Activare 0 = inactiv, 1 = activ		0	0	1	1	/
	Tipul curbei de temp.	Tipul curbei de temp. 0 = Standard, 1 = Personal.		0	0	1	1	/
	Standard - Nivel temperatură	Curba pentru răcire FLH / RAD		4	1	8	1	/
		Curba pentru răcire FCU		4	1	8	1	/
	Standard - Deviație temperatură	Temperatura setată pentru deviația față de curbă pentru răcirea Zonei 1		0	-10	10	1	°C
	Personal. - Setare temperatură - T1SetC1	Temperatura setată de răcire 1 a curbei		10	5	25	1	°C
	Personal. - Setare temperatură - T1SetC2	Temperatura setată de răcire 2 a curbei		16	5	25	1	°C
	Personal. - Setare temperatură - T4C1	Temperatura ambientală de răcire 1 a curbei		35	-5	46	1	°C
	Personal. - Setare temperatură - T4C2	Temperatura ambientală de răcire 2 a curbei		25	-5	46	1	°C
Mod încălzire zona 2	Curbă de temperatură	Activare 0 = inactiv, 1 = activ		0	0	1	1	/
	Tipul curbei de temp.	Tipul curbei de temp. 0 = Standard, 1 = Personal.		0	0	1	1	/
	Standard - Nivel temperatură	Curbă pentru încălzirea FCU/ RAD		6	1	8	1	/
		Curbă pentru încălzirea FLH		3	1	8	1	/
	Standard - Deviație temperatură	Temperatura setată pentru deviația față de curbă pentru încălzirea Zonei 2		0	-10	25	1	°C
	Personal. - Setare temperatură - T1SetH1	Temperatura setată de încălzire 1 a curbei		35	25	75	1	°C
	Personal. - Setare temperatură - T1SetH2	Temperatura setată de încălzire 2 a curbei		28	25	75	1	°C
	Personal. - Setare temperatură - T4H1	Temperatura ambientală de încălzire 1 a curbei		-5	-25	35	1	°C
	Personal. - Setare temperatură - T4H2	Temperatura ambientală de încălzire 2 a curbei		7	-25	35	1	°C

Mod răcire zona 2	Curbă de temperatură	Activare 0 = inactiv, 1 = activ	0	0	1	1	/	
	Tipul curbei de temp.	Tipul curbei de temp. 0 = Standard, 1 = Personal.	0	0	1	1	/	
	Standard - Nivel temperatură	Curba pentru răcire FLH / RAD	4	1	8	1	/	
		Curba pentru răcire FCU	4	1	8	1	/	
	Standard - Deviație temperatură	Temperatura setată pentru deviația față de curbă pentru răcirea Zonei 2	0	-10	10	1	°C	
	Personalizat - Setare temperatură - T1SetC1	Temperatura setată de răcire 1 a curbei	10	5	25	1	°C	
	Personalizat - Setare temperatură - T1SetC2	Temperatura setată de răcire 2 a curbei	16	5	25	1	°C	
	Personalizat - Setare temperatură – T4C1	Temperatura ambientală de răcire 1 a curbei	35	-5	46	1	°C	
Personalizat - Setare temperatură – T4C2	Temperatura ambientală de răcire 2 a curbei	25	-5	46	1	°C		
6.4 Setări ACM								
Dezin- fectare	Stare actuală	Stare OPRITĂ=0, PORNITĂ=1	1	0	1	1	/	
	Zi de funcționare Duminică / Luni / Marți / Miercuri / Joi / Vineri / Sâmbătă	Activare 0=inactiv, 1=activ (dacă toate datele sunt active, atunci se afișează „Zilnic”)	Joi=1, altele=0	0	1	1	/	
	Pornire	Oră de începere	19:00	00:00	23:50	1/10	h/min	
ACM rapid	ACM rapid	Stare OPRITĂ=0, PORNITĂ=1	0	0	1	1	/	
Încălzitor boiler	Încălzitor boiler	Stare OPRITĂ=0, PORNITĂ=1	0	0	1	1	/	
Pompă ACM	Temporizator pompă ACM 1-12	Stare OPRITĂ=0, PORNITĂ=1	0	0	1	1	/	
	Oră temporizator pompă ACM 1-12	Oră de începere	00:00	00:00	23:50	1/10	h/min	
6.5 Setări								
Mod silențios	Mod silențios	Activare OPRITĂ=0, PORNITĂ=1	0	0	1	1	/	
	Nivel mod silențios	0=Silențios 1=Super sil.	0	0	1	1	/	
	Temporizator mod silenț. 1	Activare 0 = inactiv, 1 = activ	0	0	1	1	/	
	Din	Ora de pornire 1	12:00	00:00	23:50	1/10	h/min	
	Până	Ora de terminare 1	15:00	00:00	23:50	1/10	h/min	
	Temporizator mod silenț. 2	Activare 0 = inactiv, 1 = activ	0	0	1	1	/	
	Din	Ora de pornire 2	22:00	00:00	23:50	1/10	h/min	
	Până	Ora de terminare 2	07:00	00:00	23:50	1/10	h/min	
Încălzitor de rezervă	Încălzitor de rezervă	Activare 0=OPR, 1=POR.	0	0	1	1	/	
Setare afișaj	Oră	Ora actuală	00:00	00:00	23:50	1/10	h/min	
	Data	Data actuală	1/1/2023	1/1/2023	12/31/2099	1	/	
	Limbă	0=English, 1=Français, 2=Italiano, 3=Espanol, 4=Polski, 5=Português, 6=Deutsch, 7=Nederlands, 8=Română, 9=Русский, 10=Türkçe, 11=Ελληνικά, 12=Slovenščina, 13=Svenska, 14=Čeština, 15=Slovák, 16=Magyar, 17=Hrvatski	0	0	17	1	/	
	Lumină fundal	Nivel iluminare de fundal	2	1	3	1	/	
	Sonerie	Activare , 0 = inactiv, 1 = activ	1	0	1	1	/	
	Durată blocare ecran	Blocare temporizator	0	0	300	30	Secunde	
	Dejivrare forțată	Dejivrare forțată	Activare 0=OPR., 1=POR.	0	0	1	1	/

Anexa 3. Tabel de cartografiere Modbus

1 SPECIFICAȚII PENTRU COMUNICAȚIILE PRIN PORTUL MODBUS

Port: RS-485; H1 și H2 sunt porturile de comunicație Modbus.

Adresa de comunicare: Sunt disponibile doar conexiunile unu-la-unu pentru computerul gazdă și telecomanda cablată, iar telecomanda cablată este o unitate subordonată. Adresa de comunicație a computerului gazdă și a telecomenzii cablate corespunde cu adresa din 17.2 Adresa HMI pentru BMS (pentru reparatori).

Viteza de transmisie: 9600.

Număr de cifre: 8

Verificare: fără

Bit oprire: 1 bit

Protocol de comunicare: Modbus RTU (Modbus ASCII nu este acceptat)

2) Cartografierea regiștrilor în telecomanda cablată

Următoarele adrese pot folosi 03H, 06H (scriere registru unic) și 10H (scriere registre multiple)

Adresa de înregistrare	Descriere	Observații	
0 (PLC: 40001)	Pornire sau oprire alimentare	BIT15	Rezervat
		BIT14	Rezervat
		BIT13	Rezervat
		BIT12	Rezervat
		BIT11	Rezervat
		BIT10	Rezervat
		BIT9	Rezervat
		BIT8	Rezervat
		BIT7	Rezervat
		BIT6	Rezervat
		BIT5	Rezervat
		BIT4	Rezervat
		BIT3	0: oprire Zona 2; 1: pornire Zona 2; (controlul temperaturii debitului de apă)
		BIT2	0: oprire mod ACM; 1: pornire mod ACM
		BIT1	0: oprire Zona 1; 1: pornire încălzire Zona 1; (controlul temperaturii debitului de apă)
		BIT0	0: oprire Zona 1/2; 1: pornire Zona1/2); (controlul temperaturii camerei)
1 (PLC: 40002)	Setarea modului	1: Auto; 2: Răcire; 3: Încălzire; Altele: Inactiv	
2 (PLC: 40003)	Setarea temperaturii apei T1S	Bit 8-Bit 15	Temperatura apei T1S2 corespunde cu Zona 2.
		Bit 0-Bit 7	Temperatura apei T1S corespunde cu Zona 1.
3 (PLC: 40004)	Setarea temperaturii aerului TS	Intervalul de temperatură a camerei este cuprins între 17°C și 30°C și este valabil atunci când există Ta. Valoarea protocolului = valoarea reală * 2	
4 (PLC: 40005)	T5S	Intervalul de temperatură a rezervorului de apă este cuprins între 20°C și 70°C.	
5 (PLC: 40006)	Setarea funcției	BIT 15	Rezervat
		BIT 14	Rezervat
		BIT 13	1: setare validă a curbei climatice; 0: setare nevalidă a curbei climatice (Zona 2)
		BIT 12	1: setare validă a curbei climatice; 0: setare nevalidă a curbei climatice (Zona 1)
		BIT 11	Reciclare apă la temperatură constantă pentru pompă ACM
		BIT 10	Modul ECO
		BIT 9	Rezervat
		BIT 8	Vacanță acasă (doar citire)
		BIT 7	0: Nivel mod silențios 1; 1: Nivel mod silențios 2
		BIT 6	Mod silențios
		BIT 5	Plecat în vacanță (doar citire)
		BIT 4	Dezinfectare
		BIT 3	Rezervat
		BIT 2	Rezervat
		BIT 1	Rezervat
		BIT 0	Rezervat
6 (PLC: 40007)	Selectarea curbelor	Bit 8-Bit 15	Curbele climatice 1-9 (zona 2)
		Bit 0-Bit 7	Curbele climatice 1-9 (zona 1)
7 (PLC: 40008)	Încălzire forțată a apei	0: Inactiv	TBH este încălzitorul electric al rezervorului de apă.
8 (PLC: 40009)	TBH forțat	1: Forțat pornit	IBH1 și IBH2 sunt încălzitoarele electrice posterioare ale modului hidraulic. IBH1 și IBH2 pot fi activate împreună.
9 (PLC: 40010)	IBH1 forțat	2: Forțat oprit	TBH nu poate fi activat împreună cu IBH1 și IBH2.
10 (PLC: 40011)	t SG_MAX	Durata maximă de funcționare la electricitate scumpă pentru rețeaua inteligentă: t SG_MAX: 0-24 ore	
11 (PLC: 40012)	T1S	Temperatura apei T1S corespunde cu Zona 1. Vedeți mai jos intervalul	
12 (PLC: 40013)	T1S2	Temperatura apei T1S2 corespunde cu Zona 2. Vedeți mai jos intervalul	

Instrucțiuni despre setarea intervalului de temperatură a apei la ieșire T1S:

În modul răcire, intervalul de temperatură mică T1S este de la 5 la 25°C și intervalul de temperatură mare T1S este de la 18 la 25°C.

În modul încălzire, intervalul de temperatură mică T1S este de la 25 la 55°C și intervalul de temperatură mare T1S este de la 35 la 75°C.

Când telecomanda cablată este conectată la modulul hidraulic, pot fi verificați parametri întregii unități:

Următorul tabel de adrese poate folosi numai codul funcției 03H (citire registru).

Adrese pentru cartografierea parametrilor întregii unități

1) Parametri de funcționare			
Adresa de înregistrare	Descriere	Observații	
	Frecvența de operare	Frecvența de funcționare a compresorului, Hz	
100 (PLC: 40101)	Mod de funcționare	Modul de funcționare actual al ODU 2: răcire, 3: încălzire, 0: oprit	
101 (PLC: 40102)	Turație vent.	Turația ventilatorului, rpm	
102 (PLC: 40103)	Deschidere PMV	Nivelul de deschidere al EXV ODU, P	
103 (PLC: 40104)	Temperatura la admisia apei	TW_in, unitate: °C	
104 (PLC: 40105)	Temperatura apei la ieșire	TW_out, °C	
105 (PLC: 40106)	Temperatura T3	Temperatura condensatorului, °C	
106 (PLC: 40107)	Temperatura T4	Temperatura mediului ambiant, °C	
107 (PLC: 40108)	Temperatura de descărcare	Temperatura de descărcare a compresorului Tp, °C	
108 (PLC: 40109)	Temperatura aerului recirculat	Temperatura aerului la revenirea în compresor, °C	
109 (PLC: 40110)	T1	Temperatura totală a apei la ieșire, °C	
110 (PLC: 40111)	T1B	Temperatura totală a apei la ieșirea din sistem (în spatele încălzitorului auxiliar), °C	
111 (PLC: 40112)	T2	Temperatura în circuitul cu agent frigorific lichid, °C	
112 (PLC: 40113)	T2B	Temperatura în circuitul cu agent frigorific gazos, °C	
113 (PLC: 40114)	Ta	Temperatura camerei, °C	
114 (PLC: 40115)	T5	Temperatura rezervorului de apă, °C	
115 (PLC: 40116)	Presiunea 1	Valoare presiune mare ODU, kPa	
116 (PLC: 40117)	Presiunea 2	Valoare presiune mică ODU, kPa	
117 (PLC: 40118)	Curent ODU	Curent de funcționare ODU, A	
118 (PLC: 40119)	Tensiune ODU	Tensiune ODU, V	
119 (PLC: 40120)	Tbt1	Tbt1, °C	
120 (PLC: 40121)	Tbt2	Tbt2, °C	
121 (PLC: 40122)	Timp de funcționare a compresorului	Durata de funcționare a compresorului, ore	
122 (PLC: 40123)	Capacitate unitate	0702 pentru registrul 200 este rezervat. Când este 071x, datele 4-30 înseamnă 4-30 kW	
123 (PLC: 40124)	Defect curent	Consultați tabelul de coduri pentru coduri de eroare detaliate	
124 (PLC: 40125)	Defect 1	Consultați tabelul de coduri pentru coduri de eroare detaliate.	
125 (PLC: 40126)	Defect 2		
126 (PLC: 40127)	Defect 3		
127 (PLC: 40128)	Bit de stare 1	BIT15	Solicitare trimitere parametri de funcționare, 1: solicitare; 0: fără solicitare
		BIT14	Solicitare trimitere versiune software, 1: solicitare; 0: fără solicitare
		BIT13	Solicitare trimitere cod NS, 1: solicitare; 0: fără solicitare
		BIT12	Rezervat
		BIT11	EUV 1: electricitate gratuită; 0: evaluat după semnalul SG
		BIT10	SG 0: electricitate obișnuită (atunci când EUV este 0); 1: electricitate cu preț mare
		BIT9	Funcționare anti-îngheț pentru rezervorul de apă
		BIT8	Intrare semnal de energie solară
		BIT7	Modul de răcire setat de termostatul camerei
		BIT6	Modul încălzire setat de termostatul camerei
		BIT5	Indicator mod testare ODU
		BIT4	Pornire/oprire telecomandă (1: d8)
		BIT3	Retur ulei
		BIT2	Anti-îngheț
		BIT1	Dejivrare
		BIT0	Rezervat
129 (PLC: 40130)	leșire sarcină	BIT15	DEJIVRARE
		BIT14	Sursă auxiliară de încălzire
		BIT13	FCȚ
		BIT12	ALARMĂ
		BIT11	Pompă de încălzire apă cu energie solară
		BIT10	HEAT4
		BIT9	SV3

129 (PLC: 40130)	Ieșire sarcină	BIT8	Pompă de apă mixtă P_c
		BIT7	Retur apă P_d
		BIT6	Pompă de apă externă P_o
		BIT5	SV2
		BIT4	SV1
		BIT3	Pompă de apă PUMP_I
		BIT2	Încălzitor electric TBH
		BIT1	Încălzitor electric IBH2
		BIT0	Încălzitor electric IBH1
130 (PLC: 40131)	Versiune software	1- 99 este versiunea software a modului hidronic	
131 (PLC: 40132)	Versiunea telecomenzii cablate nr.	1- 99 este numărul versiunii telecomenzii cablate.	
132 (PLC: 40133)	Frecvența țintă a unității	Hz	
133 (PLC: 40134)	Curent magistrala c.c.	Valoarea reală*10, unitate: A	
134 (PLC: 40135)	Tensiune magistrala c.c.	Valoarea reală/10, V	
135 (PLC: 40136)	Temperatura modului TF	Feedback la ODU, °C	
136 (PLC: 40137)	Curba climatică Valoarea calculată a 1-a a T1S	T1S calculat al Zonei 1	
137 (PLC: 40138)	Curba climatică Valoarea calculată a 2-a a T1S	T1S calculat al Zonei 2	
138 (PLC: 40139)	Debit apă	Valoarea reală*100, m3/H	
139 (PLC: 40140)	Limită de curent ODU	Valoarea schemei	
140 (PLC: 40141)	Capacitatea modului hidraulic	Valoarea reală*100, kW	
141 (PLC: 40142)	Tsolar	Temperatura panoul de încălzire solară a apei	
142 (PLC: 40143)	Numărul de unități în paralel	BIT1-BIT15	Reprezintă starea online a unităților subordonate 1-15
		BIT0	Rezervat
143 (PLC: 40144)	Biți superiori pentru consumul de energie electrică	Valoarea reală*100	
144 (PLC: 40145)	Biți inferiori pentru consumul de energie electrică	Valoarea reală*100	
145 (PLC: 40146)	Biți superiori pentru ieșirea de putere	Valoarea reală*100	
146 (PLC: 40147)	Biți inferiori pentru ieșirea de putere	Valoarea reală*100	
148 (PLC: 40149)	Capacitate de încălzire în timp real	Valoarea reală*100	
149 (PLC: 40150)	Capacitate de încălzire regenerabilă în timp real	Valoarea reală*100	
150 (PLC: 40151)	Consum de putere la încălzire în timp real	Valoarea reală*100	
151 (PLC: 40152)	COP încălzire în timp real	Valoarea reală*100	
152 (PLC: 40153)	Biți superiori pentru energie de încălzire cumulativă a sistemului	Valoarea reală*100. Sistem înseamnă sistem în cascadă	
153 (PLC: 40154)	Biți inferiori pentru energie de încălzire cumulativă a sistemului	Valoarea reală*100. Sistem înseamnă sistem în cascadă	
154 (PLC: 40155)	Biți superiori pentru energie de încălzire regenerabilă cumulativă a sistemului	Valoarea reală*100. Sistem înseamnă sistem în cascadă	
155 (PLC: 40156)	Biți inferiori pentru energie de încălzire regenerabilă cumulativă a sistemului	Valoarea reală*100. Sistem înseamnă sistem în cascadă	
156 (PLC: 40157)	Biți superiori pentru consum de putere cumulativ al sistemului	Valoarea reală*100. Sistem înseamnă sistem în cascadă	
157 (PLC: 40158)	Biți inferiori pentru consum de putere cumulativ al sistemului	Valoarea reală*100. Sistem înseamnă sistem în cascadă	
158 (PLC: 40159)	Biți superiori pentru energie de încălzire cumulativă	Valoarea reală*100	
159 (PLC: 40160)	Biți inferiori pentru energie de încălzire cumulativă	Valoarea reală*100	
160 (PLC: 40161)	Biți superiori pentru energie de încălzire regenerabilă cumulativă	Valoarea reală*100	
161 (PLC: 40162)	Biți inferiori pentru energie de încălzire regenerabilă cumulativă	Valoarea reală*100	
162 (PLC: 40163)	Biți superiori pentru consumul cumulativ de putere pentru încălzire	Valoarea reală*100	
163 (PLC: 40164)	Biți inferiori pentru consumul cumulativ de putere pentru încălzire	Valoarea reală*100	
164 (PLC: 40165)	Raport de eficiență al încălzirii cumulate	Valoarea reală*100	

165 (PLC: 40166)	Biți superiori pentru energie de răcire cumulativă	Valoarea reală*100
166 (PLC: 40167)	Biți inferiori pentru energie de răcire cumulativă	Valoarea reală*100
167 (PLC: 40168)	Biți superiori pentru energie de răcire regenerabilă cumulativă	Valoarea reală*100
168 (PLC: 40169)	Biți inferiori pentru energie de răcire regenerabilă cumulativă	Valoarea reală*100
169 (PLC: 40170)	Biți superiori pentru consumul cumulativ de putere pentru răcire	Valoarea reală*100
170 (PLC: 40171)	Biți inferiori pentru consumul cumulativ de putere pentru răcire	Valoarea reală*100
171 (PLC: 40172)	Raport de eficiență cumulativ al răcirii	Valoarea reală*100
172 (PLC: 40173)	Biți superiori pentru energie de încălzire cumulativă ACM	Valoarea reală*100
173 (PLC: 40174)	Biți inferiori pentru energie de încălzire cumulativă ACM	Valoarea reală*100
174 (PLC: 40175)	Biți superiori pentru energie de încălzire regenerabilă cumulativă ACM	Valoarea reală*100
175 (PLC: 40176)	Biți inferiori pentru energie de încălzire regenerabilă cumulativă ACM	Valoarea reală*100
176 (PLC: 40177)	Biți superiori pentru consumul cumulativ de putere pentru încălzire ACM	Valoarea reală*100
177 (PLC: 40178)	Biți inferiori pentru consumul cumulativ de putere pentru încălzire ACM	Valoarea reală*100
178 (PLC: 40179)	COP cumulativ la încălzirea ACM	Valoarea reală*100
180 (PLC: 40181)	Capacitate de răcire în timp real	Valoarea reală*100
179 (PLC: 40180)	Capacitate regenerabilă de răcire în timp real	Valoarea reală*100
181 (PLC: 40182)	Consum de putere pentru răcire în timp real	Valoarea reală*100
182 (PLC: 40183)	EER răcire în timp real	Valoarea reală*100
183 (PLC: 40184)	Capacitate încălzire ACM în timp real	Valoarea reală*100
184 (PLC: 40185)	Capacitate de încălzire regenerabilă ACM în timp real	Valoarea reală*100
185 (PLC: 40186)	Consum de putere la încălzirea ACM în timp real	Valoarea reală*100
186 (PLC: 40187)	COP încălzire ACM în timp real	Valoarea reală*100
187(PLC: 40188)	Tipul mașinii	06: A-R290
Notă: 1. Când T1B nu este disponibil, „25” se va afișa în adresa superioară a unității 111. 2. Când Ta nu este disponibil, „25” se va afișa în adresa superioară a unității 114.		

Următoarele adrese de registre 200-208 pot folosi doar codul funcției 03H (citire registru). Adresa de registru 209 și adresele următoare pot folosi 03H, 06H (scriere registru unic) și 10H (scrierea mai multor registre)

2) Setarea parametrilor		
Adresa de înregistrare	Descriere	Observații
201 (PLC: 40202)	Limita superioară a T1S pentru răcire	Cei 8 biți inferiori sunt pentru Zona 1 și cei 8 biți superiori sunt pentru zona 2
202 (PLC: 40203)	Limita inferioară a T1S pentru răcire	Cei 8 biți inferiori sunt pentru Zona 1 și cei 8 biți superiori sunt pentru zona 2
203 (PLC: 40204)	Limita superioară a T1S pentru încălzire	Cei 8 biți inferiori sunt pentru Zona 1 și cei 8 biți superiori sunt pentru zona 2
204 (PLC: 40205)	Limita inferioară a T1S pentru încălzire	Cei 8 biți inferiori sunt pentru Zona 1 și cei 8 biți superiori sunt pentru zona 2
205 (PLC: 40206)	Setarea limitei superioare TS	Valoarea protocolului = valoarea reală * 2
206 (PLC: 40207)	Setarea limitei inferioare TS	Valoarea protocolului = valoarea reală * 2
207 (PLC: 40208)	Limita superioară pentru încălzirea apei	Limită superioară T5S
208 (PLC: 40209)	Limita inferioară pentru încălzirea apei	Limită inferioară T5S
209 (PLC: 40210)	Durata de funcționare a pompei	Durată retur apă POMPĂ ACM Valoarea implicită este 5 minute și poate fi reglată între 5 și 120 minute, în trepte de 1 minut.

210 (PLC: 40211)	Setarea parametrilor 1	BIT15	Activează încălzirea apei
		BIT14	Acceptă încălzitorul electric TBH pentru rezervorul de apă (numai citire)
		BIT13	Acceptă dezinfectarea
		BIT12	PMP ACM, 1: acceptat; 0: nu este acceptat
		BIT11	Rezervat
		BIT10	Pompa ACM este validă în modul de dezinfectare
		BIT9	Activează răcirea
		BIT8	Setări de temperatură înaltă/joasă de răcire T1S (numai citire)
		BIT7	Activează încălzirea
		BIT6	Setări de temperatură înaltă/joasă de încălzire T1S (numai citire)
		BIT5	Mod silențios POMPA I, 1: activ, 0: inactiv
		BIT4	Acceptă senzorul de temperatură a camerei Ta
		BIT3	Acceptă termostatul camerei
		BIT2	Setare mod termostat cameră
		BIT1	Termostat dublu al camerei, 0: neacceptat; 1: acceptat
		BIT0	0: mai întâi răcirea/încălzirea camerei, 1: mai întâi încălzirea apei
211 (PLC: 40212)	Setarea parametrilor 2	BIT15	Rezervat. Adresa greșită este raportată atunci când este interogată acest registru
		BIT14	M1M2 este utilizat pentru controlul AHS, 1: Da; 0: Nu
		BIT13	RT_Ta_PCNE (activarea kitului de colectare a temperaturii), 1: Da 0: Nu
		BIT12	Senzorul Tbt2 este valid 1: Da 0: Nu
		BIT11	Selectarea lungimii conductei, 1: >10 m; 0: <10 m
		BIT10	Port intrare energie solară: 1: SL1L2; 0: CN11
		BIT9	Activarea kitului de energie solară, vedeți adresa 273
		BIT8	Definire port, 0 = pornire/oprire de la distanță; 1 = încălzitor de apă caldă
		BIT7	Rețea inteligentă, 0 = NU; 1 = DA
		BIT6	Senzor T1B activat 0: Nu; 1: Da
		BIT5	Setarea temperaturii ridicate/joase a modului de răcire T1S
		BIT4	Setarea temperaturii ridicate/joase a modului de încălzire T1S
		BIT3	Setarea zonei duble este valabilă
		BIT2	Poziția senzorului Ta, 1: IDU; 0: HMI
		BIT1	Senzor Tbt activat. 1: Da; 0: Nu
		BIT0	Poziția de instalare IBH/AHS, 1: rezervor tampon; 0: conductă
212 (PLC: 40213)	dT5_On	Setare implicită: 10°C, interval: 1-30°C;	
213 (PLC: 40214)	dT1S5	Setare implicită: 10°C, interval: 5-40°C, interval de setare: 1°C	
215 (PLC: 40216)	T4DHWmax	Setare implicită: 46°C, interval: 35~46°C, interval de setare: 1°C	
216 (PLC: 40217)	T4DHWmin	Implicit: -10°C, interval: -25-30°C;	
217 (PLC: 40218)	t_TBH_delay	Setare implicită: 30 min., interval: 0-240 min, interval de setare: 5 min.	

2) Setarea parametrilor		
218 (PLC: 40219)	dT5S_TBH_off	Setare implicită: 5°C, interval: 0-10°C, interval de setare: 1°C
219 (PLC: 40220)	T4_TBH_on	Setare implicită: 5°C, interval: -5-50°C;
220 (PLC: 40221)	T5s_DI	Temperatura operației de dezinfectare, interval: 60-70°C, setare implicită: 65°C
221 (PLC: 40222)	t_DI_max	Durata maximă de rulare anti-legionella, interval: 90-300 min, setare implicită: 210 min.
222 (PLC: 40223)	t_DI_hightemp	Durata dezinfectării la temperatură mare, interval: 5-60 min, setare implicită: 15 min.
224 (PLC: 40225)	dT1SC	Setare implicită: 5°C, interval: 2-10°C, interval de setare: 1°C
225 (PLC: 40226)	dTSC	Setare implicită: 2°C, interval: 1-10°C, interval de setare: 1°C
226 (PLC: 40227)	T4cmax	Setare implicită: 52°C, interval: 35~52°C, interval de setare: 1°C
227 (PLC: 40228)	T4cmin	Setare implicită: 10°C, interval: -5-25°C, interval de setare: 1°C
229 (PLC: 40230)	dT1SH	Setare implicită: 5°C, interval: 2-20°C;
230 (PLC: 40231)	dTSH	Setare implicită: 2°C, interval: 1-10°C, interval de setare: 1°C
231 (PLC: 40232)	T4hmax	Setare implicită: 25°C, interval: 20-35°C, interval de setare: 1°C
232 (PLC: 40233)	T4hmin	Setare implicită: -15°C, interval: -25-30°C, interval de setare: 1°C
233 (PLC: 40234)	T4_IBH_on	Temperatura ambientală pentru activarea încălzirii electrice auxiliare IBH a modului hidraulic, interval: -15-30°C; setare implicită: -5°C
234 (PLC: 40235)	dT1_IBH_on	Diferența de temperatură pe retur pentru activarea încălzitorului electric auxiliar al modului hidraulic IBH, interval: 2~10°C; setare implicită: 5°C
235 (PLC: 40236)	t_IBH_delay	Timpul de întârziere pentru activarea încălzirii electrice auxiliare IBH a modului hidraulic, interval: 15-120 min.; setare implicită: 30 min.
237 (PLC: 40238)	T4_AHS_on	Temperatura mediului ambiant de declanșare pentru pornirea sursei de încălzire externe AHS, interval: -15~30°C; setare implicită: 5°C

238 (PLC: 40239)	dT1_AHS_on	Diferența de revenire a temperaturii pentru activarea sursei de încălzire externe AHS; interval: 2~20°C; setare implicită: 5°C
240 (PLC: 40241)	t_AHS_delay	Țimpul de întârziere pentru activarea sursei de încălzire externe AHS, interval: 5~120 min.; setare implicită: 30 min.
241 (PLC: 40242)	t_DHWHP_max	Durata maximă de încălzire a apei de către pompa de căldură, interval: 10-600 min, setare implicită: 90 min.;
242 (PLC: 40243)	t_DHWHP_restrict	Durata de încălzire limitată a apei de către pompa de căldură, interval: 10-600 min, setare implicită: 30 min.;
243 (PLC: 40244)	T4autocmin	Setare implicită: 25°C, interval: 20-29°C, interval de setare: 1°C
244 (PLC: 40245)	T4autohmax	Setare implicită: 17°C, interval: 10-17°C, interval de setare: 1°C
245 (PLC: 40246)	T1S_H_A_H	În modul de vacanță, setarea T1 în modul încălzire, interval: 20~25°C, setare implicită: 25°C
246 (PLC: 40247)	T5S_H_A_DHW	În modul de vacanță, setarea T5 în modul ACM, interval: 20~25°C, setare implicită: 25°C
250 (PLC: 40251)	Alimentare IBH1	Interval: 0-200, setare implicită: 0, unitate: 100 W
251 (PLC: 40252)	Alimentare IBH2	Interval: 0-200, setare implicită: 0, unitate: 100 W
252 (PLC: 40253)	Putere TBH	Interval: 0-200, setare implicită: 2, unitate: 100 W
255 (PLC: 40256)	t_DRYUP	Numărul de zile cu creștere de temperatură, interval: 4-15 zile, setare implicită: 8 zile
256 (PLC: 40257)	t_HIGHPEAK	Numărul de zile de uscare, interval: 3-7 zile, setare implicită: 5 zile
257 (PLC: 40258)	t_DRYDOWN	Numărul de zile cu scădere de temperatură, interval: 4-15 zile, setare implicită: 5 zile
258 (PLC: 40259)	t_DRYPEAK	Temperatura maximă de uscare, interval: 30-55°C, setare implicită: 45°C
259 (PLC: 40260)	t_ARSTH	Încălzire inițială în pardoseală, interval: 48-96 ore, setare implicită: 72 ore
260 (PLC: 40261)	T1S (încălzirea în pardoseală inițială)	T1S încălzire inițială în pardoseală, interval: 25-35 °C, setare implicită: 25°C
261 (PLC: 40262)	T1SetC1	Parametrul celei de-a noua curbe de temperatură pentru modul răcire, interval: 5-25°C, setare implicită: 10°C
262 (PLC: 40263)	T1SetC2	Parametrul celei de-a noua curbe de temperatură pentru modul răcire, interval: 5-25°C, setare implicită: 16°C
263 (PLC: 40264)	T4C1	Parametrul celei de-a noua curbe de temperatură pentru modul răcire, interval: (-5) -46°C, setare implicită: 35°C
264 (PLC: 40265)	T4C2	Parametrul celei de-a noua curbe de temperatură pentru modul răcire, interval: (-5) -46°C, setare implicită: 25°C
265 (PLC: 40266)	T1SetH1	Parametrul celei de-a noua curbe de temperatură pentru modul încălzire, interval: 25-75°C, setare implicită: 35°C
266 (PLC: 40267)	T1SetH2	Parametrul celei de-a noua curbe de temperatură pentru modul încălzire, interval: 25-75°C, setare implicită: 28°C
267 (PLC: 40268)	T4H1	Parametrul celei de-a noua curbe de temperatură pentru modul încălzire, interval: (-25) -30°C, setare implicită: -5°C
268 (PLC: 40269)	T4H2	Parametrul celei de-a noua curbe de temperatură pentru modul încălzire, interval: (-25) -30°C, setare implicită: 7°C
269 (PLC: 40270)	Limit. putere intrare	Tipul de limitare a puterii de intrare, 1~8=tip 1~8, implicit: 1
270 (PLC: 40271)	HB: t_T4_FRESH_C LB: t_T4_FRESH_H	Interval: 0,5- 6 ore, interval setat: 0,5 oră, valoarea trimisă = valoarea reală*2 Interval: 0,5- 6 ore, interval setat: 0,5 oră, valoarea trimisă = valoarea reală*2
271 (PLC: 40272)	T_PUMPI_DELAY	Interval: 0,5-20 ore, interval setat: 0,5 oră, valoarea trimisă = valoarea reală*2
272 (PLC: 40273)	TIP EMISII	Bit 12-15: tipul de terminal Zona 2 pentru modul răcire Bit 8-11: tipul bornei Zona 1 pentru modul răcire Bit 4-7: tipul bornei Zona 2 pentru modul încălzire Bit 0-3: tipul bornei Zona 1 pentru modul încălzire
273	Bit 8-15 Bit 0-7	DELTA SOL, diferența de temperatură la retur pentru activarea funcției solare, valoarea trimisă=valoarea reală, interval: 5~20°C, setare implicită: 10°C Funcție solară, 0=NU, 1=solar+pompa de căldură, 2=doar solar, altele: NU
274	Ahs_PDC	Bit0, EnSwitchPDC, 1=Activare; 0=Dezactivare
275	COST GAZ	Prețul gazului, valoarea trimisă = valoarea actuală *100, unitate: preț/m³, interval: 0~5, setare implicită: 0,85
276	COST ELECTRICITATE	Prețul electricității, valoarea trimisă = valoarea actuală *100, unitate: preț/kWh, interval: 0~5, setare implicită: 0,2
277	SETARE ÎNCĂLZITOR	Octet superior: SIGHEATER_Max, valoarea trimisă=valoarea reală, interval: 0~80°C, setare implicită: 80°C Bit inferior: SIGHEATER_Min, valoarea trimisă=valoarea reală, interval: 0~80°C, setare implicită: 30°C

278	SIGHEATER	Octet superior: SIGHEATER_Max, valoarea trimisă=valoarea reală, interval: 0~10 V, setare implicită: 10 V Bit inferior: SIGHEATER_Min, valoarea trimisă=valoarea reală, interval: 0~10 V, setare implicită: 3 V
279	t2_Anti_SVRun	Timpul de funcționare a supapei antiblocare, interval: 0- 120 s, setare implicită: 30s

Parametrii unităților subordonate (regiștrii de citire)

Adresa de înregistrare	Descriere	Observații
1000	Modul de funcționare	Modul de funcționare actual al unității. 2 = răcire, 3 = încălzire, 0 = OPRITĂ
1001	Frecvența de funcționare	Frecvența compresorului, în Hz. Valoarea trimisă = valoarea reală
1002	Temperatura la admisia apei	TW_in, în °C. Valoarea trimisă = valoarea reală
1003	Temperatura apei la ieșire	TW_out, în °C. Valoarea trimisă = valoarea reală
1004	Senzor de temperatură solară	Tsolar, în °C. Valoarea trimisă = valoarea reală
1005	Defecțiunea actuală a unității subordonate	Consultați tabelul de coduri pentru coduri de eroare detaliate
1007	Stare 1 IDU	Bit2: Retur ulei Bit1: Antiînghețare Bit0: dejivrare
1008	Stare 2 IDU	Bit4: T1 activat. 1 = Da, 2 = Nu Bit3: IBH activat. 1 = Da, 2 = Nu Bit2: ACM în funcționare Bit1: încălzire în funcționare Bit0: răcire în funcționare
1009	Sarcină IDU	Bit7: încălzitor 4 - încălzitor de carcasă Bit5: dejivrare Bit4: funcționare Bit3: PUMP_i Bit1: IBH2 Bit0: IBH1
1011	T1	Temperatura a apei la ieșire (după IBH), în °C. Valoarea trimisă = valoarea actuală, valoare nevalidă = 0x7F
1012	T1B(Tw2)	Temperatura a apei la ieșire (după AHS), în °C. Valoarea trimisă = valoarea actuală, valoare nevalidă = 0x7F
1013	T2	Temperatura agentului frigorific lichid, în °C. Valoarea trimisă = valoarea reală, valoare nevalidă = 0x7F
1014	T2B	Temperatura agentului frigorific gaz, în °C. Valoarea trimisă = valoarea reală, valoare nevalidă = 0x7F
1015	T5	Temperatura ACM, valoare nevalidă = 0x7F
1016	Ta	Temperatura camerei, în °C. Valoarea trimisă = valoarea actuală, valoare nevalidă = 0x7F
1017	Tbt1	Temperatura în partea de sus a rezervorului de echilibrare, în °C. Valoarea trimisă = valoarea reală,
1018	Tbt2	Temperatura în partea de jos a rezervorului de echilibrare, în °C. Valoarea trimisă = valoarea reală,
1019	Debit	Valoarea reală*100, la M3/H
1020	Model unitate	De exemplu, 12-16 înseamnă că modelul unității este 12-16 kW
1021	Frecvența țintă a unității	
1022	Versiune unitate	1-99 indică versiunea unității, de exemplu, versiunea modului hidraulic
1023	Biți superiori de energie calorică	Valoarea trimisă = valoarea actuală *100
1024	Biți inferiori de energie calorică	Valoarea trimisă = valoarea actuală *100
1025	Capacitatea modului hidraulic	Valoarea reală *100, în kW
1026	Turație vent.	Turația ventilatorului, în rpm. Valoarea trimisă = valoarea actuală
1027	Deschidere PMV	Deschiderea a supapei de expansiune, în P. Valoarea trimisă = valoarea reală
1028	Temperatura T3	Temperatura vuleților schimbătorului de căldură, în °C. Valoarea trimisă = valoarea actuală, valoare nevalidă = 0x7F
1029	Temperatura T4	Temperatura mediului ambiant, în °C. Valoarea trimisă = valoarea actuală, valoare nevalidă = 0x7F
1030	Temperatura de descărcare	Temperatura la evacuarea compresorului Tp, în °C. Valoarea trimisă = valoarea reală, valoare nevalidă = 0x7F
1031	Temperatura de aspirație	Temperatura la admisia compresorului Tp, în °C. Valoarea trimisă = valoarea reală, valoare nevalidă = 0x7F
1032	Temperatura modului TF	În °C. Valoare nevalidă = 0x7F
1033	Valoare presiune 1	Presiune mare în bucla de agent frigorific, în kPa. Valoarea trimisă = valoarea reală
1034	Valoare presiune 2	Presiune mică în bucla de agent frigorific, în kPa. Valoarea trimisă = valoarea reală
1035	Curent magistrala c.c.	În A
1036	Tensiune magistrala c.c.	În V. Valoarea returnată = valoarea reală
1037	Curent ODU	Curentul de funcționare ODU în A. Valoarea trimisă = valoarea reală
1038	Tensiune ODU	Tensiune de funcționare ODU în V. Valoarea trimisă = valoarea reală
1039	Valoare țintă de limitare a frecvenței ODU	Valoarea retur = valoarea reală

1040	Bit mare al consumului de energie	Valoare trimisă = valoarea reală*100
1041	Bit mic al consumului de energie	Valoare trimisă = valoarea reală*100
1042	Versiunea software a ODU-ului principal	

Notă:

- 1) Tabelul de mai sus arată adresele cartografiate ale unității subordonate 1.
- 2) Adresa cartografiată a unității subordonate X (2-15) = Adresa cartografiată a unității subordonate 1 + (X-1)*200. De exemplu: adresa cartografiată a unității subordonate 4 este 1600-1642.

Anexa 4. Accesorii disponibile

Senzor de temperatură rezervor de echilibrare

Termistor pentru rezervorul de echilibrare (Tbt1)		1
Cablu prelungitor pentru Tbt1		1

Consultați capitolul 3.8 pentru caracteristicile rezistenței senzorului de temperatură.

Senzor de temperatură de debit pentru zona 2

Termistor pentru temp. pe tur în Zona 2 (Tw2)		1
Cablu prelungitor pentru Tw2		1

Consultați capitolul 3.8 pentru caracteristicile rezistenței senzorului de temperatură.

Senzorul de temperatură solară


Termistor pentru temp. solară (Tsolar)		1
Cablu prelungitor pentru Tsolar		1

Consultați capitolul 3.8 pentru caracteristicile rezistenței senzorului de temperatură.

NOTĂ

Tbt1, Tw2 și Tsolar pot avea același senzor de temperatură și cablu de prelungire, dacă este necesar. Lungimea standard a cablului senzorului este de 10 metri. Dacă e nevoie să fie mai lung, comandați un prelungitor.

Bandă de încălzire a plăcii inferioare



Anexa 5. Tabel cu coduri de eroare

Eroare circuit de apă	
E0	Defecțiune debit de apă (de 10 ori E8).
E8	Defecțiune debit de apă.
Eroare de comunicare	
E2	Defecțiune de comunicație între controller și unitatea interioară.
H0	Defecțiune de comunicație între hydrobox și unitatea exterioară.
H1	Eroare de comunicare între placa principală de control și placa inverterului.
Hd	Defecțiune de comunicație între unitatea principală și unitatea subordonată.
Eroare senzor	
E3	Defecțiune la senzorul de temperatură (T1) apă la ieșirea hydrobox.
E4	Senzor de temperatură rezervor de apă (T5) defect.
E5	Defecțiune la senzorul de temperatură (T3) a schimbătorului unității exterioare.
E6	Defecțiune la senzorul de temperatură ambientală (T4) al unității exterioare.
E7	Defecțiune a senzorului de temperatură al boilerului de echilibrare (Tbt).
E9	Senzor de temperatură conductă de admisie în compresor (Th) defect.
EA	Senzor de temperatură conductă de evacuare compresor (Tp) defect.
Eb	Defecțiune a senzorului de temperatură al panoului solar (Tsolar).
EC	Defecțiune a senzorului de temperatură al rezervorului de apă (T5_2).
Ed	Senzor de temperatură intrare apă schimbător de căldură în placi hydrobox (Tw_in) defect.
FC1	Defecțiune senzor de temperatură TL
H2	Defecțiune senzor de temperatură (T2) la ieșirea de freon din schimbătorul de călduri în plăci hydrobox (căldură).
H3	Defecțiune senzor de temperatură (T2B) la intrarea de freon din schimbătorul de călduri în plăci hydrobox (căldură).
H5	Defecțiune senzor de temperatură (Ta) cameră.
H8	Defecțiune senzor de presiune mare.
H9	Senzor de temperatură debit de apă zona 2 (Tw2) defect.
HA	Defecțiune senzor de temperatură ieșire apă schimbător de căldură în plăci hydrobox (Tw_out).

P21	Defecțiune senzor de presiune mică.
P27	Protecție la introducerea inversă a senzorului de presiune
Eroare de tensiune	
E1	Defecțiune de alimentare.
H7	Protecție la tensiune alternativă.
Cod de protecție	
P0	Protecție presiune scăzută sistem pompă de căldură.
P1	Protecție presiune înaltă sistem pompă de căldură.
P3	Protecție curent alternativ.
P4	Protecție temperatură prea mare descărcare compresor.
Pd	Temperatura de condensare prea mare protecție.
HP	Protecție la presiune scăzută în modul de răcire
bA	T4 în afara intervalului de funcționare.
PP	Protecție neobișnuită Tw_out-Tw_in.
Hb	Protecție „PP” de trei ori
P5	Protecție la valoare prea mare Tw_out-Tw_in .
Eroare/protecție modul inverterului	
F1	Protecție subpresiune magistrală de curent continuu.
C7	Protecție la temperatură înaltă a radiatorului inverterului.
H4	Trei ori protecții L1*.
H6	Defecțiune motor ventilator curent continuu.
HH	H6 de 10 ori în 120 de minute.
HF	EEPROM unitate exterioară defect.
Eroare legată de IBH	
C2	Eroare PCB IBH.
C3	Defecțiune transformator de curent sau protecție circuit deschis IBH.
C4	Defecțiune transformator de curent sau defecțiune circuit deschis IBH.

Anexa 6. Setări DIP switch (0=OPRIT / 1=ON)

DIP SWITCH	Descriere	Setări implicite din fabrică
S1	1/2 0/0 = Model 1 1/0 = Model 2 0/1 = Model 3 1/1 = Model 4	1: OPRIT 2: OPRIT
	3/4 0/0 = Fără încălzitor carter IBH 0/1 = Cu încălzitor carter IBH (control într-o singură etapă) 1/0 = Cu încălzitor carter IBH (control în două trepte) 1/1 = Cu încălzitor carter IBH (control în trei trepte)	3: OPRIT 4: OPRIT

DIP SWITCH	Descriere	Setări implicite din fabrică
S2	1/2 Rezervat	1: OPRIT 2: OPRIT
	3/4 0/0 = pompă cu viteză variabilă (9 m înălțime) 0/1 = pompă cu viteză variabilă (înălțime de 0,5 m) 1/0 = Pompă cu viteză fixă 1/1 = Rezervat	3: OPRIT 4: OPRIT

DIP SWITCH	Descriere	Setări implicite din fabrică
S3	1/2/3 0/0/0 = adresa 0# (unități master) 1/0/0 = adresa 1# (unități slave) 0/1/0 = adresa 2# (unități slave) 0/0/1 = adresa 3# (unități slave) 1/1/0 = adresa 4# (unități slave) 1/0/1 = adresa 5# (unități slave) 0/1/1 = adresa 6# (unități slave) (rezervat) 1/1/1 = adresa 7# (unități slave)	1: OPRIT 2: OPRIT 3: OPRIT
	4 Rezervat	4: OPRIT

Comutatorul DIP S3 de pe PCB de control principal este utilizat pentru setarea adresei Modbus.

NOTE

[illegible]



FERROLI S.p.A.
Via Ritonda 78/a
37047 San Bonifacio - Verona - ITALY
www.ferroli.com

Fabriqu  en Chine - Vervaardigd in China - Wyprodukowano w Chinach - Fabricat  in China